

به نام یکتا مهندس هستی

ارتقا پایه سه به دو - دو به یک

روش های اجرای سازه های فولادی دوره ارتقا پایه اجرا - عمران و معماری

ارائه: دکتر بهمن سبحانی - دکتری تخصصی سازه

ویرایش جزوه: خرداد ۱۴۰۴



ردیف	سرفصل ها :
۱	آشنایی با جوش و روشهای بازرسی
۲	آشنایی با انواع اتصالات پای ستون، وصله تیر و ستون، خرابایی و بادبندها
۳	آشنایی با انواع اتصالات (جوش، پرچ و پیچ)
۴	آشنایی با انواع الکتروود مصرفی و ترانزیستور
۵	آشنایی با انواع عیوب جوشکاری، آزمایشات لازم جوشکاری و روشهای رفع عیوب

❖ مدرس دوره: **بهمن سبحانی**

❖ دکترای عمران-سازه

❖ مدرس دوره های ارتقا پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

❖ مولف بیش از ۹ عنوان کتاب در زمینه طراحی و اجرا در حوزه مهندسی عمران-انتشارت نوآور و متخصصان آینده

❖ پایه ارشد عمران- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

https://t.me/TehranMarkazi_Nezam


ANSI/AISC 358-16
ANSI/AISC 358-1-18
An American National Standard

Prequalified Connections

for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications, including Supplement No. 1

May 12, 2016
(includes 2018 supplement)



Approved by the Connection Prequalification Review Panel



Design Guide 1

Base Connection Design for Steel Structures

Third Edition



Design Guide 21

Welded Connections—A Primer for Engineers

Second Edition



Steel TIPS

STRUCTURAL STEEL EDUCATIONAL COUNCIL

TECHNICAL INFORMATION & PRODUCT SERVICE

June 2005

Design of Shear Tab Connections for Gravity and Seismic Loads

By

Abolhassan Astanteh-Asl, Ph.D., P.E.
Professor
University of California, Berkeley

(A copy of this report can be downloaded for personal use for a nominal fee from www.steelip.org)

AWS D1.1/D1.1M:2020
An American National Standard

Structural Welding Code—Steel



AWS D1.4/D1.4M:2018
An American National Standard

Structural Welding Code—Steel Reinforcing Bars



AWS D1.8/D1.8M:2016
An American National Standard

Structural Welding Code—Seismic Supplement



ANSI/AISC 360-22
An American National Standard

Specification for Structural Steel Buildings

August 1, 2022

Supersedes the Specification for Structural Steel Buildings dated June 7, 2016, and all previous versions

Approved by the Committee on Specifications



طراحی سازه‌های موقت

داربست‌ها، پایه‌های موقت، سیستم‌های نگهدارنده گودبرداری، پایه‌های موقت و ...
 قابل استفاده برای کلیه مهندسی‌ها مشاور و طراح، پیمانکاران، مجریان و پیمانکاران، دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران



ترجمه و تألیف:
 مهندس یحیی سیحانی
 (دانش‌پژوه دکتری مهندسی عمران - ساژه)



راهنمای جامع طراحی ساختمان
 طراحی صفحات کف ستون
 و میل مهار به روش ASD و LRFD

(سیستم SI)



تألیف و ترجمه:
 دکتر یحیی سیحانی
 (دکتری عمران - ساژه)
 مهندس غلت اسماعیل‌زاده شهری
 (کارشناس ارشد ساژه)

۳

راهنمای جامع طراحی ساختمان
 اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی
 در سازه‌های فولادی با نرم‌افزار
 RAM Connection Standalone
 به روش ASD و LRFD

(سیستم SI)



تألیف:
 دکتر یحیی سیحانی
 (دکتری عمران - ساژه)
 مهندس غلت اسماعیل‌زاده شهری
 (کارشناس ارشد ساژه)

INTERNATIONAL
 STANDARD

ISO
 898-1

Fifth edition
 2013-01-15

Mechanical properties of fasteners made
 of carbon steel and alloy steel

Part 1:
 Bolts, screws and studs with specified
 property classes — Coarse thread and
 fine pitch thread

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au
 carbone et en acier allié

Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité
 spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin

INTERNATIONAL
 STANDARD

ISO
 898-2

Third edition
 2012-03-15

Mechanical properties of fasteners made
 of carbon steel and alloy steel —

Part 2:
 Nuts with specified property classes —
 Coarse thread and fine pitch thread

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au
 carbone et en acier allié —

Partie 2: Erous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas
 gros et filetages à pas fin



جمهوری اسلامی ایران
 Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO
 3132

2nd.Revision
 Jul.2013



استاندارد ملی ایران
 ۳۱۳۲
 تجدید نظر دوم
 تیر ۱۳۹۲

میل‌گردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن -
 ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

Hot - rolled steel bars for reinforcement of
 concrete - Specification and test methods

Bahman Sobhani.Phd,PE

جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران

نشریه شماره ۲۲۸

ویرایش اول - ۱۴۰۳
 برای نظر خواهی

جمهوری اسلامی ایران
 معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

آیین‌نامه اتصالات در سازه‌های فولادی

نشریه شماره ۲۴۴

معاونت امور فنی
 دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی
<http://www.spc.gov.ir>

6/12/2025



مبحث دهم

مقررات ملی ساختمان

طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

۱۴۰۱

به نام خدا


طراحی اتصالات در سازه های فولادی

منطبق بر ویرایش جدید میجست ۱۴۰۱

نسخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۰
راشته نشده:

علیرضا فاروقی
دکترای تخصصی مهندسی سازه

@STAINS
@Faroughi.alireza



استادیار دانشکده آزاد اسلامی واحد تهران شرق
عضو کمیته ایرانی نوبل فارهای مهندسی
عضو کارگروه تدوین استاندارد ۱۶۰۰ ویرایش پنجم
عضو کارگروه تدوین استاندارد بارهای طراحی سازه های غیرمستطیلی

$M_t = M_p + V_p x$

Critical Section Along Face

سند ۱۳۰۱ - یورو ۱۳۰۱

مقایسه استانداردهای ابعادی پیچ و مهره قابل پیش تنیدگی
(ASTM-ASME و EN14399)



چکیده

اتصالات پیچ و مهره چند سالی است که به طور جدی در سازه های فولادی به کار برده می شود و در زمینه تولید و طراحی و نصب از این نام های خارجی استفاده می گردد. در داخل کشور در زمینه تولید از استاندارد اروپایی (EN14399) استفاده می گردد. در زمینه طراحی نیز همانطور که می دانید از این نام ASME آمریکا استفاده می نمایند و صنعت تعمیرات نیز برگرفته از آن می باشد و در زمینه نصب نیز از ترکیب این دو این نام استفاده می شود.

هدف از این نوشتار جواب به این سوال می باشد که آیا با توجه به استفاده از این نام آمریکا برای طراحی اتصالات و از آن طرف نبودن پیچ های با استاندارد آن کشور در ایران و وجود پیچ های با استاندارد اروپایی در سطح کشور عملکرد ما درست و صحیح می باشد؟ بهترین روش برای جواب بردن فوق مقایسه متالورژی و مکانیکی و هندسی دو استاندارد می باشد تا می به شباهت ها و برای رعایت ملاحظات نیز درک تفاوت و شباهت و در نهایت به شکل طراحی به ارسا می رسد. ۱۳۰۱ سازه خود

۱

Copyright © M.Alirezai

نگات عمومی طراحی
سازه های فولادی

مهندس: علیرضا فاروقی

مکانیسم سازه های فولادی

M.Alirezai@tnt.ac.ir
www.M-Alirezai.com

All rights reserved.

جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور

مشخصات فنی عمومی
کارهای ساختمانی
تجدید نظر سوم

جلد چهارم
فولاد و اجرای سازه های فولادی
ضابطه شماره ۴-۵۵
آخرین ویرایش: ۱۳۴۳/۱۱/۲۴

وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

معاولت فنی، زیربنایی و تولیدی
امور نظام فنی و اجرایی

Nezamfanni.ir

۱۳۰۳

وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت امور مسکن و ساختمان

راهنمای جوش
و اتصالات جوشی
در ساختمانهای فولادی



۱۳۹۰
دفتر مقررات ملی ساختمان

مبحث نهم

مقررات ملی ساختمان
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

۱۳۹۹

استاندارد ملی ایران
۲۲۴۲۲
چاپ اول
۱۳۹۶

INSO
22442
1st Edition
2018

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

فولاد برای تسلیح بتن — اتصال
میلگردهای فولادی جوشکاری شده به روش
فشاری گازی — روش آزمون و معیار
پذیرش

Steel for concrete reinforcement — Gas
pressure welded joint of steel bars — Test
method and acceptance criteria

ICS: 25.060.01

استاندارد ملی ایران
۲۲۴۸۶
چاپ اول
۱۳۹۶

INSO
22486
1st Edition
2018

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

فولاد برای تسلیح بتن — تأیید فن
جوشکاری فشاری گازی میلگردهای
فولادی برای تسلیح بتن - روش اجرایی

Steel for concrete reinforcement —
Gas pressure welding technique of steel
bars for concrete reinforcement —
Qualification procedure

ICS: 25.060.01

آشنایی با جوش :

۱: معرفی جوشکاری ساختمانی

- جوشکاری با قوس الکتریکی
- انواع اتصالات جوشی
- انواع جوش
- جوش گوشه
- انواع جوش شیاری
- علائم جوشکاری.



Bahman Sobhani.Phd,PE

اتصال موضعی فلزات یا نافلزات که با حرارت دادن تا دمای جوشکاری، همراه یا بدون اعمال فشار، همراه یا بدون فلز

پرکننده، صورت می‌پذیرد.

✓ قبل از بیان جوشکاری ابتدا باید فلز و ویژگی های فلزی که قرار است جوشکاری شود مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس آن نوع الکتروود و نوع جوشکاری تعیین گردد.

مصالح پایه‌ای که تحت شرایط این آیین‌نامه جوش می‌شوند، فولادهای با کربن ملایم و کم‌آلیاژ هستند که معمولاً در ساخت سازه‌های فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدول ۱ - ۱ حدود متعارف ترکیبات غیرآهنی فولاد برای حصول حداکثر سرعت جوشکاری و اقتصاد مناسب کار ارائه شده است. فولادهایی که ترکیبات آنها بیشتر از مقادیر مندرج در این جدول است، احتیاج به الکتروودها و دستورالعملهای^۲ خاص جوشکاری دارند.

جدول ۱ - ۱ - حدود مناسب ترکیبات غیرآهنی فولاد برای حصول قابلیت جوشکاری مناسب

عنصر	دامنه مناسب (درصد)	مقدار حداکثر* (درصد)
کربن (C)	۰/۰۶~۰/۲۵	۰/۳۵
منگنز (Mn)	۰/۳۵~۰/۸	۱/۴
سیلیسیم (Si)	۰/۱	۰/۳
سولفور (S)	۰/۰۳۵	۰/۰۵
فسفر (P)	۰/۰۳	۰/۰۴

* در صورت تجاوز از مقادیر حداکثر، نیاز به روشها و توجهات خاص برای جوشکاری است.

کربن: میزان سختی و میزان جوش پذیری

C: کربن: میزان سختی و میزان جوش پذیری

Cr: کروم: خاصیت ضد خوردگی

$$C_{eq} = \%C + \frac{\%Mn + \%Si}{6} + \frac{\%Cr + \%Mo + \%V}{5} + \frac{\%Ni + \%Cu}{15}$$

مس^۰ نیکل وانادیوم کروم سیلیکن منگنز کربن



خلاصه دسته بندی فولادها

رده بندی فولاد از نظر وجود کربن



فولادهای ساختمانی در رده فولاد با کربن ملایم هستند. میزان کربن آنها بین ۰/۲۵ تا ۰/۲۹٪ می باشد. (بسته به ضخامت آنها)

در صورتی درصد کربن معادل از ۰/۵ فراتر رود، احتمال ایجاد ترک در جوش زیاد میشود.

ایجاد هرگونه ترک چه به صورت سطحی و چه به صورت عمقی قابل قبول نبوده و باعث مردود شدن جوش خواهد شد.

Wrought iron

Mild Steel

Medium Carbon Steel

High Carbon Steel

Stainless Steel



میل‌گردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن -
ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

Hot - rolled steel bars for reinforcement of
concrete - Specification and test methods

ICS:77.140

۹ ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی مذاب ریخته‌گری میل‌گردها باید مطابق جداول ۹ باشد. کربن معادل (CEV)^۱ در میل‌گردهای آج دار مطابق معادله زیر محاسبه می‌شود:

$$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + V + Mo)}{5} + \frac{(Cu + Ni)}{15}$$

که در معادله فوق C, Mn, Cr, V, Mo, Cu و Ni برحسب درصد جرمی می‌باشند.
رواداری ترکیب شیمیایی محصول نسبت به مذاب در جدول ۱۰ داده شده است .

جدول ۹- ترکیب شیمیایی مذاب ریخته‌گری میل‌گرد ساده و آج دار (حداکثر مقادیر برحسب درصد جرمی)

طبقه‌بندی	علامت مشخصه	کربن	سیلیسیم	منگنز	فسفر	گوگرد	نیتروژن ^a	حداکثر کربن معادل ^{b,c}
ساده	س ۲۴۰	۰٫۲۲	۰٫۵۵	۰٫۷۵	۰٫۰۵۰	۰٫۰۵۰	-	-
آج‌دار مارپیچ	آج ۳۴۰	۰٫۳۲	۰٫۶۰	۱٫۳۰	۰٫۰۴۵	۰٫۰۴۵	-	۰٫۵۰
	آج ۳۵۰	۰٫۲۷	۰٫۵۵	۱٫۶۰	۰٫۰۴۰	۰٫۰۴۰	۰٫۰۱۲	۰٫۵۱
آج‌دار جناغی	آج ۴۰۰	۰٫۳۷	۰٫۶۰	۱٫۶۰	۰٫۰۴۵	۰٫۰۴۵	-	-
	آج ۴۲۰	۰٫۳۰	۰٫۵۵	۱٫۵۰	۰٫۰۴۰	۰٫۰۴۰	۰٫۰۱۲	۰٫۵۶
آج‌دار مرکب	آج ۵۰۰	۰٫۴۰	۰٫۶۰	۱٫۸۰	۰٫۰۴۵	۰٫۰۴۵	-	-
	آج ۵۲۰	۰٫۳۲	۰٫۵۵	۱٫۸۰	۰٫۰۴۰	۰٫۰۴۰	۰٫۰۱۲	۰٫۶۱

۱۰-۴-۲ مشخصات مصالح فولاد سازه‌ای

کلیه فولادهای سازه‌ای اعم از ورق، تیرآهن، ناودانی، نبشی، تسمه و غیره باید از انواع مورد اشاره در فصل‌های ۱۰-۱ تا ۱۰-۳ باشد.

قطعات فولادی باید از معایبی که به مقاومت یا شکل ظاهری آن لطمه می‌زند، عاری باشند. همه قطعات فولادی سازه ساختمان باید حتی‌الامکان یکپارچه باشد و از وصله کردن قطعات کوتاه خودداری شود، مگر آنکه محل درز جوشی یا وصله در نقشه‌های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت مهندس طراح برای وصله مورد نظر جلب شود.

هرگاه مطابق مفاد بند ۱۰-۱-۴ نیاز به تعیین مشخصات و انطباق مصالح فولادی باشد، نماینده کارفرما باید از هر محموله مصالح فولادی (مطابق تعریف انتهای این بخش) وارد شده به کارخانه یا مشابه آن به تعداد ۲ نمونه اتفاقی انتخاب و آزمایش‌های زیر را مطابق استانداردهای ملی یا بین‌المللی^۲ در مورد آن‌ها انجام دهد:

- برای همه نمونه‌ها آزمایش تعیین ترکیب آلیاژی فولاد
- برای همه نمونه‌ها آزمایش تعیین مقاومت کششی با اندازه‌گیری تغییر شکل نسبی
- برای همه نمونه‌ها آزمایش ضربه

محموله مصالح فولادی جهت نمونه‌گیری شامل مقاطع مشابه با رده مقاومتی مشابه و محدوده ضخامت مشابه تهیه شده از یک منبع، به شرح زیر است:

- به ازای هر ۴۰ تن و کسر آن برای همه مقاطع
- به ازای هر ۶۰ تن و کسر آن برای مقاطع سنگین با وزن واحد طول بیش از ۱۰۰ کیلوگرم بر متر
- به ازای هر ۸۰ تن و کسر آن برای همه مقاطع با شماره ذوب یکسان براساس برچسب محصول یا گواهی کارخانه



فولاد سازه‌ای باید دارای مقاومت و شکل‌پذیری مناسب بوده و کاملاً جوش‌پذیر باشد. همچنین بعضی از کاربردها، فولاد سازه‌ای باید طاق‌ضربه‌ای مطلوب داشته و در برابر جداشدگی لای مقاوم باشد. حدود کمی هر یک از مشخصه‌های مورد اشاره، در صورت نیاز باید در نقشه‌های اجر

مطابق استانداردهای JSIRI 14262، EN 10025 و ISO 630-2، مصالح فولادی از نظر طاق‌ نمونه‌ شیار داده‌شده شاری به شرح زیر به سه رده J2، J0 و J2 طبقه‌بندی می‌شوند:

الف) رده J2: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاق‌ نمونه‌ شیار داده‌شده شاری آن حداقل 27 ژول در دمای +20 درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاق‌ نمونه‌ شیار داده‌شده شاری، شرایط پذیرش این رده آسان‌تر از شرایط پذیرش رده‌های J0 و J2 است.

ب) رده J0: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاق‌ نمونه‌ شیار داده‌شده شاری آن حداقل 27 ژول در دمای صفر درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاق‌ نمونه‌ شیار داده‌شده شاری، شرایط پذیرش این رده آسان‌تر از شرایط پذیرش رده J2 اما سخت‌گیرانه‌تر از شرایط پذیرش رده J2 است.

پ) رده J2: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاق‌ نمونه‌ شیار داده‌شده شاری آن حداقل 27 ژول در دمای -20 درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاق‌ نمونه‌ شیار داده‌شده شاری، شرایط پذیرش این رده هم از شرایط پذیرش رده J2 و هم از شرایط پذیرش رده J0 سخت‌گیرانه‌تر است.

✓ نکته:

درجه حرارت‌های پایین اثر چندانی بر روی نمودار تنش کرنش فولاد ندارد ولی فولاد در آستانه درجه حرارت معینی به طور فزاینده از حالت شکل‌پذیر به وضعیت ترد تغییر می‌یابد. این خاصیت نامطلوب که تبدیل و تغییر فاز شکل‌پذیر به فاز ترد در اثر درجه حرارت است، دمای DBTT (Ductile to Brittle Transition Temperature) گویند.

چقرمگی و طاقت یک ماده به مقاومت آن در برابر انتشار ترک یا توانایی آن برای جذب انرژی در تغییر شکل‌های پلاستیک گفته می‌شود. اگر میزان چقرمگی یک ماده کم باشد، شکست آن از نوع ترد و در مقابل اگر میزان چقرمگی یک ماده بیشتر باشد، شکست آن احتمالاً از نوع نرم خواهد بود.

از نظر چقرمگی و جلوگیری از شکست ترد، مشخصات مکانیکی کلیه مصالح فولادی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۷۹۶ یا مطابق با یکی از استانداردهای EN و ISO باشد.

مصالح فولادی از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاری به شرح زیر به سه رده J۲، J۰ و J۲ طبقه‌بندی می‌شوند:

الف- رده J۲: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاری آن حداقل ۲۷ ژول در دمای ۲۰+ درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاری، آزمایش‌های مورد نیاز این رده آسان‌تر از آزمایش‌های مورد نیاز رده‌های J۰ و J۲ است. از این رده مصالح فولادی عموماً در سازه‌هایی استفاده می‌شود که قطعات آن در طول بهره‌برداری در معرض شرایط جوی قرار ندارد. همچنین استفاده از این رده برای اعضای باربر لرزه‌ای ممنوع است.

ب- رده J۰: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاری آن حداقل ۲۷ ژول در دمای صفر درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاری، آزمایش‌های مورد نیاز این رده آسان‌تر از آزمایش‌های مورد نیاز رده J۲ اما سخت‌گیرانه‌تر از آزمایش‌های مورد نیاز رده J۲ است. به بیان دیگر به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاری این نوع مصالح فولادی مرغوب‌تر از مصالح فولادی J۲ است.

پ- رده J۲: به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاری آن حداقل ۲۷ ژول در دمای ۲۰- درجه سلسیوس باشد. به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاری، آزمایش‌های مورد نیاز این رده هم از آزمایش‌های رده J۲ و هم از آزمایش‌های مورد نیاز رده J۰ سخت‌گیرانه‌تر است. به عبارت دیگر به لحاظ طاقت نمونه شیار داده شده شاری، این نوع مصالح فولادی هم از مصالح فولادی J۲ و هم از مصالح فولادی J۲ مرغوب‌تر است.

مشخصات فنی عمومی
کارهای ساختمانی
تجدید نظر سوم

جلد چهارم
فولاد و اجرای سازه‌های فولادی
ضابطه شماره ۴-۵۵

آخرین ویرایش: ۱۳۹۳/۱۰/۱۸

وزارت راه و شهرسازی

معاونت فنی، زیربنایی و تولیدی

مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

امور نظام فنی و اجرایی

Nezamfanni.ir

۱۴۰۳

✓ نکته: محدودیت ضخامت بر اساس نوع فولاد و شرایط جوی

در اعضای باربر غیرلرزه‌ای، از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاریپی، مصالح فولادی باید مطابق با یکی از رده‌های JR، J0 یا J2 باشد. دستگاه نظارت باید از رده مصالح فولادی مصرفی از طریق مدارک معتبر ارائه شده از طرف شرکت تولید کننده آن اطمینان حاصل نماید. در صورتی که در این خصوص مدارک معتبری موجود نباشد، انجام آزمایش‌های لازم جهت حصول اطمینان از رده مورد نظر مصالح مصرفی (مطابق با مشخصات پروژه) و ارائه آن به دستگاه نظارت جهت بررسی و تایید الزامی است. در اعضای باربر جانبی لرزه‌ای، از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاریپی، مصالح فولادی باید حداقل از رده J0 باشد. برای فولادهای از نوع S235 به لحاظ چقرمگی محدودیتی برای ضخامت اجزای قطعات فولادی وجود ندارد، اما در صورتی که فولادهای مصرفی از نوع S275 یا S355 باشد، در این صورت براساس استاندارد EN 1993-1-10 حداکثر ضخامت اجزای قطعات فولادی باید مطابق مقادیر جدول ۴-۷ باشد.

جدول ۴-۷ - حداکثر ضخامت قطعات بر حسب میلی‌متر در صورت استفاده از مصالح فولادی پرمقاومت

S355			S275			نوع فولاد
J2	J0	JR	J2	J0	JR	رده فولاد از نظر چقرمگی و طاقت
۶۷/۵	۴۵	۲۲/۵	۱۰۲/۵	۷۰	۴۰	مصالح فولادی در داخل فضاهای بسته یا کاملاً محافظت شده در برابر شرایط جوی
۵۵	۳۷/۵	۱۲/۵	۸۵	۶۰	۲۲/۵	مصالح فولادی در معرض شرایط جوی (نمایان)

الف) مقادیر فوق با فرض جزئیات جوشکاری در حد معمولی و با وجود تنش‌های کششی است.

ب) برای شرایط متفاوت با حالت الف، مقادیر ضخامت متناظر با استفاده از ضرایب ارائه شده در زیر براساس موقعیت و جزئیات جوشکاری اصلاح گردد.

شرایط کار	جوشکاری خیلی زیاد (نظیر جوشکاری انتهای ورق‌های تقویتی پوششی)	جوشکاری زیاد	فقط پیچ شده	مصالح فولادی خارج از ناحیه اتصال	قطعات تحت فشار (جوش شده)
ضریب	۰/۵	۰/۷۵	۱/۵	۲	۲

جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور

مشخصات فنی عمومی
کارهای ساختمانی
تجدید نظر سوم

جلد چهارم
فولاد و اجرای سازه‌های فولادی
ضابطه شماره ۴-۵۵

آخرین ویرایش: ۱۳۹۳/۱۰/۱۸

معاونت فنی، زیربنایی و تولیدی
انور نظام فنی و اجرایی

وزارت راه و شهرسازی
مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

Nezamfanni.ir
۱۴۰۳

✓ نکته: محدودیت ضخامت بر اساس نوع فولاد و شرایط جوی

در صورتی که فولادهای مصرفی از نوع S275 یا S355 باشد، در این صورت براساس استاندارد EN 1993-1-10 حداکثر ضخامت اجزای قطعات فولادی باید مطابق مقادیر جدول ۴-۷ باشد.

جدول ۴-۷ - حداکثر ضخامت قطعات بر حسب میلی‌متر در صورت استفاده از مصالح فولادی پرمقاومت

S355			S275			نوع فولاد
J2	J0	JR	J2	J0	JR	رده فولاد از نظر چقرمگی و طاقت
۶۷/۵	۴۵	۲۲/۵	۱۰۲/۵	۷۰	۴۰	مصالح فولادی در داخل فضاهای بسته یا کاملاً محافظت‌شده در برابر شرایط جوی
۵۵	۳۷/۵	۱۲/۵	۸۵	۶۰	۲۲/۵	مصالح فولادی در معرض شرایط جوی (نمایان)


الف) مقادیر فوق با فرض جزئیات جوشکاری در حد معمولی و با وجود تنش‌های کششی است.

ب) برای شرایط متفاوت با حالت الف، مقادیر ضخامت متناظر با استفاده از ضرایب ارائه‌شده در زیر براساس موقعیت و جزئیات جوشکاری اصلاح گردد.

شرایط کار	جوشکاری خیلی زیاد (نظیر جوشکاری انتهای ورق‌های تقویتی پوششی)	جوشکاری زیاد	فقط پیچ شده	مصالح فولادی خارج از ناحیه اتصال	قطعات تحت فشار (جوش شده)
ضریب	۰/۵	۰/۷۵	۱/۵	۲	۲

آزمایش ضربه شاری



آزمون ضربه شاری یکی از روش‌های استاندارد برای تعیین انرژی شکست مواد فلزی است. در این آزمون با استفاده از نمونه‌های شیار داده شده، مقدار انرژی جذب شده توسط نمونه در هنگام شکست از میزان اختلاف ارتفاع اولیه و ثانویه آونگ بدست می‌آید.




آزمایش ضربه آیزود

در آزمایش آیزود که به مانند آزمایش شاری بوده ولی نمونه به شکل طره قرار می‌گیرد. حاصل ضرب وزن آونگ در اختلاف ارتفاع قبل و بعد از ضربه تعیین می‌شود. بین مقدار انرژی برابر تفاضل پتانسیل اولیه و انرژی پتانسیل باقی مانده است.


$$E = mg(h_2 - h_1)$$



تست ضربه و
چقرمگی شکست




برای شکستن مواد نرم، انرژی مصرف شده زیاد است ولی برای شکستن ماده ترد انرژی کمتری نیاز خواهد بود.



اگر سطح مقطع شکست صاف و براق بدون تغییر شکل پلاستیک باشد نشان دهنده شکست ترد است.
شکست ترد به صورت لحظه ای اتفاق افتاده و **سطحی هموار** دارد اما شکست نرم در زمان طولانی تری رخ می دهد و **سطح آن نیز ناهموار** است.

در شکل زیر، نمونه A دارای شکستگی چقرمه (خیلی شکل پذیر) است، نمونه B ترکیبی از شکست چقرمه و ترد است و نمونه C دارای شکست ترد است.



جدول ۱۰-۱-۱: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استانداردهای
ISIRI 14262 (جدید ایران)، ISIRI 1600 (قدیم ایران)، EN 10025 (اتحادیه اروپا) و
ISO 630-2 (بین‌المللی)

نام رده فولاد مطابق استاندارد EN و ISO	نام رده فولاد مطابق استاندارد قدیم ایران	ضخامت (mm)	تنش تسلیم مشخصه (F_y) (MPa)	تنش کششی نهایی (MPa)	کرنش نهایی (ϵ_u) (%)
—	St-34	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$	205 195	330-410	28
S235	St-37	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$ $40 < t \leq 100$	235 225 215	360-510	22-26
S275	St-44	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$ $40 < t \leq 63$ $63 < t \leq 80$ $80 < t \leq 100$	275 265 255 245 235	410-560	19-23
—	St-50	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$ $40 < t \leq 63$	295 285 275	490-610	20
S355	St-52	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$ $40 < t \leq 63$ $63 < t \leq 80$ $80 < t \leq 100$	355 345 335 325 315	470-630	18-22
S450	—	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$ $40 < t \leq 63$ $63 < t \leq 80$ $80 < t \leq 100$	450 430 410 390 380	550-720	17
S460	—	$t \leq 16$ $16 < t \leq 40$ $40 < t \leq 63$ $63 < t \leq 80$ $80 < t \leq 100$	460 440 430 410 400	540-730	17

* در صورت استفاده از رده‌های فولاد این جدول برای شرایط لرزه‌ای، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح،
مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۲، ۱۰-۳-۷ و ۱۰-۴-۱۹ این مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باید برابر حد پایین تنش
کششی نهایی در نظر گرفته شود. همچنین در تحلیل و طراحی، برای ضخامت‌های مساوی با کوچک‌تر
از 40 میلی‌متر می‌توان تنش تسلیم مشخصه بزرگ‌تر را مبنا قرار داد و از کاهش آن صرف‌نظر کرد.

جدول ۱۰-۱-۲: نام و مشخصات مکانیکی انواع فولادهای ساختمانی مطابق استاندارد انجمن آزمایش
مصالح آمریکا (ASTM)

نام و رده فولاد مطابق استاندارد ASTM	ضخامت (mm)	تنش تسلیم (MPa)	تنش کششی نهایی (MPa)	کرنش نهایی (ϵ_u) (%)
ASTM A36	تا 200 بیشتر از 200	250 220	550-400	21
ASTM A572 Grade 42 Grade 50 Grade 55 Grade 60 Grade 65	تمام ضخامت‌ها	290 345 380 415 450	415 450 485 520 550	24 21 20 18 17
ASTM A588 Grade B Grade C	تمام ضخامت‌ها	345 345	485 485	21 21
ASTM A709 Grade 36 Grade 50 Grade 50S	تمام ضخامت‌ها	250 345 450-345	550-400 450 450	21 21 21
ASTM A913 Grade 50 Grade 60 Grade 65	تمام ضخامت‌ها	345 415 450	450 520 550	21 18 17
ASTM A992	تمام ضخامت‌ها	450-345	450	21

* در صورت استفاده از رده‌های فولاد این جدول برای شرایط لرزه‌ای، تأمین کلیه الزامات لرزه‌ای مصالح،
مطابق بخش‌های ۱۰-۳-۲، ۱۰-۳-۷ و ۱۰-۴-۱۹ این مبحث ضروری است.

** برای رده‌های فولاد این جدول، تنش تسلیم مشخصه فولاد (F_y) باید برابر حد پایین تنش
کششی نهایی مشخصه فولاد (F_u) باشد و باید برابر حد پایین تنش کششی نهایی در نظر گرفته شود.

تورق و پارگی لایه ای

بین **Lamellar Tearing** (پارگی لایه ای) و **Lamination** (تورق) تفاوت وجود دارد.

Lamination (تورق) در ورق خام موجود می باشد.

Lamellar Tearing: در ورق قابل دیدن نیست و بعد از جوش پدیدار می شود (در اثر تنش ناشی از کشش جوش در ضخامت مقطع)





Figure 9.19 Correct joint design to reduce lamellar tears



علت به وجود آمدن تورق

تورق در اثر حضور آلودگی و ناخالصی غیر فلزی و عدم کنترل میزان کربن موجود در زمان تولید فولاد ایجاد می شود. این ناخالصی ها در زمانیکه فولاد هنوز مذاب است تشکیل شده و در خلال عملیات بعدی نورد کشیده شده و موجب تورق می شوند.

نکته:

به علت وجود ناخالصی در مواد کوره های ذوب آهن قراضه ، در بسیاری از ورق های روسی ، اکراینی ، قزاقستانی و چینی موجود در بازار ایران احتمال وجود ناخالصی و در نتیجه تورق و لایه شدن وجود دارد که باید توسط مهندسین ناظر کنترل شود.




تورق - لایه لایه شدن
LAMINATION

①









تورق - لایه لایه شدن
LAMINATION

④



به منظور حذف ناپیوستگی‌ها و یا حدود پذیرش یا تعمیر ترک‌های تورقی ناشی از نورد جدول ۷-۴، در تعمیر این ترک‌ها در سطح برش خورده مقدار فلز برداشته شده باید در حداقل اندازه لازم حفظ شود. در صورت نیاز به تعمیر جوش، باید مقدار فلز برداشته شده برای ایجاد دسترسی جوش به داخل ترک کافی باشد. سطوح برش میتواند دارای امتداد دلخواهی نسبت به امتداد نورد باشد. جوشکاری‌های تعمیری باید منطبق بر مفاد این آیین نامه انجام پذیرد.


مراحل تعمیر باید به شرح زیر باشد:

۱- آماده‌سازی ناحیه تعمیر به طور مناسب

۲- جوشکاری با استفاده از الکتروده کم‌هیدروژن و اعمال مقررات این فصل.

۳- سنگ زدن محل تعمیر (جوش تکمیل شده) به‌طوری‌که سطح آن صاف شده و هم‌تراز با سطوح مجاور شود.

نکته: الزامات این بند ممکن است در مواردی که بار کششی در ضخامت فلز وجود داشته باشد، کافی نباشد.



شکل ۷-۱- ترک‌های تورقی در قطعه بریده شده

جدول ۷-۴- محدوده پذیرش و یا تعمیر ناپیوستگی‌های تورقی ناشی از نورد در سطوح برش خورده

شرح ناپیوستگی	لزوم تعمیر
هر نوع ناپیوستگی با طول مساوی ۲۵ میلیمتر یا کمتر	بدون عملیات - لازم نیست
هر نوع ناپیوستگی با طول بزرگتر از ۲۵ میلیمتر و عمق کمتر از ۳ میلیمتر	بدون عملیات - ولی عمق باید مورد بررسی قرار گیرد. (الف)
هر نوع ناپیوستگی با طول بزرگتر از ۲۵ میلیمتر و عمق ۳ تا ۶ میلیمتر	باید کاملاً برداشته شود ولی جوش لازم نیست.
هر نوع ناپیوستگی با طول بزرگتر از ۲۵ میلیمتر و عمق ۶ تا ۲۵ میلیمتر	باید کاملاً برداشته شده و با جوش پر شود.
هر نوع ناپیوستگی با طول بزرگتر از ۲۵ میلیمتر و عمق بزرگتر از ۲۵ میلیمتر	به بند ۷-۱۴-۵-۱ مراجعه شود.

(الف) باید ۱۰ درصد ناپیوستگی‌ها برای تعیین عمق با استفاده از سنگ‌زدن، مورد بازرسی قرار گیرند. هرگاه عمق یکی از آنها از ۳ میلیمتر بزرگتر شود، تمام ناپیوستگی‌ها به منظور تعیین عمق باید مورد بازرسی قرار گیرند. اگر عمق هیچکدام از ۱۰ درصدی که مورد بازرسی قرار گرفته از ۳ میلیمتر تجاوز ننماید، در اینصورت نیازی به تعیین عمق سایر ناپیوستگی‌ها نمی‌باشد.

پارگی لایه ای

Lamellar Tearing: در ورق قابل دیدن نیست و بعد از جوش پدیدار می شود (در اثر تنش ناشی از کشش جوش در ضخامت مقطع)






Figure 9.19 Correct joint design to reduce lamellar tears



لایه های
ورق

جوش بال تیر به
ستون






Fig. 6-14. Buttering to mitigate lamellar tearing.






Fig. 14-15. Buttering techniques.



لایه های
ورق

جوش بال تیر به
ستون



بازرسی جوش و آزمایش‌های غیر مخرب باید نیازمندی‌های این بخش را فراهم نماید.

(۱) بازرسی چشمی جوش:


بازرسی چشمی جوش باید توسط نفرات در دستگاه کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) انجام شود. حداقل وظایف این دو دستگاه در جداول ۱۰-۴-۲۱ تا ۱۰-۴-۲۳ ارائه شده است.

(۲) آزمایش‌های غیر مخرب اتصالات جوشی:

علاوه بر الزامات بخش‌های قبل، آزمایش‌های غیر مخرب جوش باید مطابق ضوابط این بخش انجام شود.

۲-ب) آزمایش‌های غیر مخرب فلز پایه برای پارگی ورقه‌ای و لایه‌ای شدن:

در اتصالات سپری (I شکل) و گوشه (L شکل) مطابق شکل ۱۰-۴-۲۲، در صورتی که ضخامت فلز پایه مساوی یا بیش از ۴۰ میلی‌متر و ضخامت قطعه متصل به آن با جوش شیاری با نفوذ کامل مساوی یا بیش از ۲۰ میلی‌متر باشد، باید آزمایش فراصوت جهت تشخیص لایه‌ای شدن فلز پایه، در پشت و مجاورت خط امتزاج جوش انجام شود. هرگونه ناپیوستگی به فاصله $\frac{t}{4}$ از سطح فولاد باید مطابق ضوابط مندرج در آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران (نشریه ۲۲۸) پذیرفته یا مردود شود. ضخامت فلز پایه است.



شکل ۱۰-۴-۲۲: پارگی ورقه‌ای و لایه‌ای شدن



ویژگی های فلز جوش و مشخصات آنها

۱۰-۱-۴-۵ مصالح مصرفی جوشکاری


مصالح مصرفی جوشکاری شامل انواع الکتروود، سیم جوشکاری، پودر و گاز می شود. استانداردهای معتبر مورد قبول این مبحث در زمینه مصالح فوق، در پیوست ۱ آمده است. همچنین در جدول ۱۰-۱-۶ مشخصات مکانیکی فولاد مغزه الکتروودهای جوشکاری قوس الکتریکی خود حفاظ معرفی شده است. سایر مشخصات الکتروود نظیر جنس روکش، قطبیت و مناسب بودن برای وضعیت های مختلف جوشکاری در استانداردهای معتبر مورد قبول این مبحث، به صورت شناسه های عددی پس از تنش کششی نهایی مشخصه الکتروود بر حسب KS، ذکر شده است.

جدول ۱۰-۱-۶: مشخصات مکانیکی فولاد مغزه رده های اصلی الکتروود جوشکاری براساس استانداردهای مورد قبول این مبحث

ISIRI 871	EN-ISO 2560	AWS A5.1	AWS A5.1M	تنش کششی نهایی مغزه الکتروود (F_{ue}) (MPa)	کرنش نهایی (ϵ_u) (%)
E-1	—	—	—	430	25
E-2	E43	E60	E43	430	22
E-3	E49	E70	E49	490	18
E-4	—	—	—	510	18
E-5	E55	E80	E55	550	22

الکتروود

نقش الکتروود در فرآیندهای جوشکاری قوسی



سه نوع الکتروود (تنگستنی، ذغالی و روپوش دار) مورد استفاده در فرآیندهای جوشکاری قوسی

منظور از الکتروود در فرآیند جوشکاری قوسی عبارت است از یک میله فلزی یا غیرفلزی رسانا (مثل کربن) که ضمن انتقال جریان الکتریکی برای ایجاد قوس استفاده می شود. شکل سه نوع الکتروود (تنگستنی، ذغال کربنی و روپوش دار) را نشان می دهد.



ب- سیم جوشی های مورد استفاده در فرآیند جوشکاری
TIG



الف- سیم جوش های مورد استفاده در فرآیند جوشکاری
MIG/MAG

چند نوع سیم جوش مصرف شدنی مورد استفاده در فرآیندهای جوشکاری قوسی متداول

دسته بندی الکترودها در فرآیندهای جوشکاری قوسی

الکترودها در فرآیندهای جوشکاری قوسی به دو نوع تقسیم می شوند:

۱- **الکترودهای غیر مصرفی:** این الکترودها برای ایجاد قوس و ذوب شدن لبه های قطعه کار مورد استفاده واقع می شوند، ولی خود ذوب نمی شوند.

۲- **الکترودهای مصرف شدنی:** این دسته از الکترودها در حین برقراری قوس ذوب می شوند و جزئی از فلز جوش را تشکیل می دهند. از آنجائیکه در فرآیند جوشکاری الکتروود دستی از الکترودهای مصرف شدنی استفاده می شود

الکتروود مصرف نشدنی

این نوع از الکتروود ها مقاومت بسیار بالایی در برابر دما داشته و ذوب نمی شوند. اصطلاحا به این الکتروود ها **نسوز نیز** گفته می شود. از این الکتروود ها در **جوشکاری تیگ** استفاده می شود. از مزیت های این الکتروود می توان به ذوب **نشدن آن** اشاره کرد که در حین کار نیاز به تعویض آن نیست. این الکتروود ها دارای دو نوع **کربن دار و تنگستن** هستند.

• **الکتروود کربن دار:** این الکتروود ها از **کربن و گرافیت** ساخته شده اند و در جوشکاری با استفاده از لایه محافظ گاز استفاده می شوند.

• **الکتروود تنگستن:** از تنگستن ساخته شده و مقاومت بسار بالایی دارند. از این الکتروود در جوشکاری تیگ استفاده می شود.

✓ ساختار الکتروود روکش دار

الف- مغزی الکتروود

میله فلزی الکتروودهای روپوش دار که مغز الکتروود نیز نامیده می شود ضمن هدایت جریان الکتریکی و برقراری قوس بین نوک الکتروود و سطح قطعه کار خود نیز در اثر گرمای قوس ذوب می شود. از مخلوط شدن مذاب مغز الکتروود با مذاب لبه های قطعه کار، حوضچه مذاب بوجود می آید که پس از انجماد فلز جوش را تشکیل دهد.

ب- روپوش الکتروود

روپوش الکتروودها از اجزاء و مواد مختلفی تشکیل شده اند (شکل ۳-۵) و وظایف متعددی را برعهده دارند که وظایف اصلی پوشش الکتروودهای روپوش دار بشرح زیر می باشد.

شکل (۳-۵)



مواد پودری تشکیل دهنده روپوش الکتروود

شکل (۳-۴)



چند الکتروود روپوش دار متداول در جوشکاری قوس الکترود دستی

✓ نقش روکش الکترو دستی

جدول (۱-۳) اجزاء اصلی تشکیل دهنده ترکیب هوا		
ردیف	عنصر	مقدار (درصد)
۱	نیتروژن [N _۲]	۷۸
۲	اکسیژن [O _۲]	۲۱
۳	آرگون [Ar]	۰/۹۶
۴	دی اکسید کربن	۰/۰۳
۵	سایز اجزاء	۰/۰۱

۱- محافظت از قوس و حوضچه مذاب از ورود عناصر مضر

۲- جلوگیری از زود سرد شدن فلز جوش

۳- برقراری راحت قوس و پایداری آن توسط عناصر موجود در روکش شامل سدیم و پتاسیم

۴- تصفیه فلز جوش به دلیل آلیاژ فرومگنز و فرو سیسلیس که میل به به ترکیب با اکسیژن و نیتروژن دارند و با آنها ترکیب شده و از فلز خارج می کند.

بدین ترتیب مذاب فلز جوش از آسیب دیدن در مقابل گازهای موجود در هوا بخصوص اکسیژن و نیتروژن

محافظت می شود، زیرا همان طور که در جدول (۱-۳) ملاحظه می شود هوا محتوی مقداری زیادی اکسیژن

و نیتروژن است. این گازها چنانچه در تماس با حوضچه مذاب قرار گیرند با فلز جوش ترکیب شده سبب

قردی و شکنندگی و نیز ایجاد تخلخل یا مک در فلز جوش می شوند.



ترک خطرناکترین عیب جوش می باشد. حد پذیرشی برای آن نمی توان در نظر گرفت، ترک در هر اندازه و طولی غیر قابل قبول می باشد.



طبقه بندی الکترودهای روکشدار از نظر نوع روکش

۱- الکترودهای سلولزی

۲- الکترودهای روتیلی

۳- اسیدی

۴- قلیایی

۵- اکسیدی

ویژگی های الکترودهای سلولزی

در پوشش این دسته از الکترودها مقدار زیادی (حدود ۴۰ درصد) سلولز وجود دارد. در دمای قوس سلولز می سوزد و تولید گازهای CO ، CO_2 و H_2 می کند. از خصوصیات این نوع الکترودها نفوذ بالای فلز جوش می باشد به همین دلیل از آنها بیشتر در جوشکاری پاس ریشه استفاده می کنند. الکترودهای سلولزی همراه با تولید مقدار زیادی دود است این الکترودها اگرچه سرباره کمی تولید می کنند ولی سرباره آنها چسبندگی زیادی دارد بنابراین تمیزکاری گل جوش آنها مشکل تر است.

الکترودهای این گروه می توان به الکترودهای E 6010 ، E 7010، E 8010

ویژگی های الکترودهای روتیلی

ماده اصلی تشکیل دهنده پوشش این دسته از الکترودها اکسید تیتانیوم است که به نام روتیل معروف می باشد.

وجود این ماده در ترکیب پوشش الکتروود سبب راحتی ایجاد و پایداری قوس می گردد. بنابراین کار کردن با این الکترودهای روتیلی نسبتاً راحت تر است.

از الکترودهای روتیلی در جوشکاری با جریان AC نیز استفاده می نمایند، امکان جوشکاری با این الکترودها در تمام وضعیت ها وجود دارد

از جمله الکترودهای معروف این خانواده می توان به E ۷۰۲۴، E ۷۰۱۴، ۶۰۱۳ اشاره کرد.



۴- اسیدی

این نمونه از الکترودها دارای پوشش نسبتاً ضخیم تری نسبت به مدل های قبلی می باشند. از این رو حجم سرباره در این نوع از الکترودها بیشتر می باشد. جوش ایجاد شده با این الکترودها ظاهر بسیار مناسبی داشته و گل جوش یا سرباره آن نیز به راحتی جدا می شود، اما نفوذ این نوع از الکترودها کمتر می باشد. الکترودها **E7017** از نمونه های معروف این دسته از الکترودها به شمار می رود.

۵- اکسیدی

الکترودها روکش دار اکسیدی دارای مقدار زیادی پودر آهن در ترکیبات خود هستند. بدین ترتیب پوشش این نوع از الکترودها نیز نسبتاً ضخیم می باشد. سطح جوش ایجاد شده توسط این نمونه از الکترودها بسیار صاف و مناسب بوده و برداشتن سرباره ایجاد شده نیز بسیار راحت می باشد. الکترودها **E6019** از معروف ترین الکترودهای مربوط به کلاس اکسیدی می باشد.

۶- قلیایی

الکترودها روکش دار قلیایی از موادی مانند CaO ، TiO_2 و MgO در پوشش خود بهره مند می باشد. به خاطر هیدروژن کم معمولاً کیفیت جوش ایجاد شده توسط این دسته از الکترودها بسیار بالا می باشد. در جوشکاری با این نوع الکترودها طول قوس را تا حد امکان کم انتخاب نمایید. بهتر است این الکترودها قبل از استفاده در کوره قرار بگیرند تا رطوبت آنها به کمترین حد ممکن برسد. الکترودهای **E7018** و **E6016** و **E7026** از کاربردی ترین الکترودهای این گروه به شمار می روند.


دستگاه خشک کن یا اون




بسته بندی الکترودهای کم هیدروژن



شرایط انبار کردن الکترودهای کم هیدروژن یا قلیایی



شرایط انبار کردن الکترودهای کم هیدروژن یا قلیایی



۷-۳-۲-۲- شرایط انبار کردن الکترودهای کم هیدروژن

الکترودها با پوشش کم هیدروژن باید در بسته بندی های ضد رطوبت مهر شده خریداری و نگهداری شوند و یا قبل از مصرف مطابق با بند ۷-۳-۲-۵، به مدت ۲ ساعت در دمای بین ۲۶۰ تا ۴۳۰ درجه سلسیوس در دستگاه خشک کن پخت^۲ شود. در صورتی که بسته بندی الکترودها معیوب شده باشد، الکترودها قبل از مصرف باید خشک شوند. الکترودهایی که بلافاصله بعد از باز کردن بسته بندی ضد رطوبت الکترودها مصرف نمی شوند، باید در دستگاه خشک کن ذخیره با دمای حداقل ۱۲۰ درجه سلسیوس نگهداری شوند. الکترودها نباید بیش از یک مرحله پخت مجدد^۳ شود. الکترودهایی که مرطوب شده اند، نباید مورد استفاده قرار گیرند.

۷-۳-۳- زمان مجاز تماس الکتروود با هوای آزاد

بعد از باز کردن بسته‌بندی الکتروود و یا در آوردن آن از دستگاه خشک‌کن یا خشک‌کن ذخیره، زمان تماس الکتروود با فضای آزاد نباید بیش از مقادیر ذکر شده در ستون الف از جدول ۷-۱ باشد.

در صورتی که الکتروود به میزان کمتر از مقادیر جدول ۷-۱ در تماس با هوای آزاد باشد، آنها را می‌توان دوباره به دستگاه خشک‌کن ذخیره با دمای ۱۲۰ درجه سلسیوس برگرداند. بعد از حداقل ۴ ساعت نگهداری در این دما، می‌توان الکتروودها را دوباره در فضای آزاد قرارداد.

۷-۳-۴- در صورتی که به کمک آزمایش بتوان نشان داد که میزان رطوبت جذب شده از مقادیر استاندارد

مرجع و یا از ۰/۴ درصد وزنی برای الکتروودها E70XX و E70XX-X تجاوز نمی‌کند، می‌توان الکتروود را به مقدار نشان داده شده در ستون ب، از جدول ۷-۱ در معرض هوای آزاد قرار داد.

جدول ۷-۱- مقادیر مجاز تماس الکتروودهای کم‌هیدروژن با هوای آزاد

نوع الکتروود	ستون (الف)	ستون (ب)
الکتروود جوشکاری فولاد کربنی		
E70XX	۴ ساعت	بین ۴ تا ۱۰ ساعت
E70XXR	۹ ساعت	
E70XXHZR	۹ ساعت	
E7018M	۹ ساعت	
الکتروود جوشکاری فولاد کم آلیاژ		
E70XX-X	۴ ساعت	۴ تا ۱۰ ساعت
E80XX-X	۲ ساعت	۲ تا ۱۰ ساعت
E90XX-X	۱ ساعت	۱ تا ۵ ساعت
E100XX-X	۰/۵ ساعت	۰/۵ تا ۴ ساعت
E110XX-X	۰/۵ ساعت	۰/۵ تا ۴ ساعت

اساس این استاندارد الکترودهای روپوش دار توسط یک یا دو حرف به اضافه ۴ یا ۵ عدد معرفی می شوند

همانطور که در شکل (۱۲-۳) ملاحظه می شود حرف E که از اول کلمه انگلیسی Electrode گرفته شده است و نشان دهنده الکتروود روپوش دار برای جوشکاری با فرآیند قوس الکتروود دستی است. دو یا سه رقم اول از سمت چپ (در صورتی که چهار رقم داشته باشیم دو رقم اول و چنانچه ۵ رقم داشته باشیم ۳ رقم اول) نشان دهنده حداقل استحکام کششی فلز جوش حاصل از جوشکاری بدون عیب با الکتروود مذکور است. رقم بعدی که دومین رقم از سمت راست می شود نشان دهنده وضعیت یا حالت قابل جوشکاری با الکتروود مذکور است که می تواند عددهای ۱، ۲، ۳ و ۴ باشند و این اعداد مفهوم زیر را دارند.



عدد ۱: به معنی امکان جوشکاری در وضعیت های تخت، افقی، عمودی و بالاسری است.
عدد ۲: به معنی امکان جوشکاری در وضعیت تخت و حالت افقی در جوشکاری گوشه مثل نبشی ها می باشد
عدد ۳: که در گذشته تعریف می شد ولی در حال حاضر از آن استفاده نمی شود و به معنی امکان جوشکاری فقط در حالت تخت بود.

عدد ۴: به معنی امکان جوشکاری در وضعیت های تخت، عمودی، بالاسری و عمودی سرپایین می باشد.

E XXXXX



جنس روکش و قطبیت جریان الکتریسیته



✓ رقم آخر در نامگذاری الکتروود روکش دار

رقم آخر از سمت چپ یا اولین عدد از سمت راست هم نشان دهنده نوع پوشش، جریان و قطعیت جریان جوشکاری می باشد و می تواند عددهای صفر تا ۸ را شامل شود که معنی و مفهوم این اعداد در جدول (۳-۳) آمده است.

جدول شماره (۳-۳) معرفی نوع پوشش الکتروودها بر اساس اولین عدد از سمت راست در استاندارد AWS	
اولین عدد از سمت راست	انواع پوشش
۰	سلولزی با جریان مستقیم
۱	سلولزی با جریان مستقیم و متناوب
۲	رتیلی با جریان مستقیم
۳	رتیلی با جریان مستقیم و متناوب
۴	رتیلی
۵	قلیایی با جریان مستقیم
۶	قلیایی با جریان مستقیم و متناوب
۷	اسیدی
۸	قلیایی محتوی پودر آهن و در بعضی موارد پوشش های مرکب

E6010

E6013


E7018

قطبیت در جوشکاری

Direct Current **E**lectrode **N**egative

DCEN

اتصال الکترود به قطب منفی




۳۰ درصد حرارت در الکترود
۷۰ درصد حرارت در قطعه

۷۰ درصد حرارت در الکترود
۳۰ درصد حرارت در قطعه


Direct Current **E**lectrode **P**ositive

DCEP


اتصال الکترود به قطب مثبت




مقایسه بین جریان DCEN و DCEP



جریان DCEN



جریان DCEP



نکته:

در جوشکاری با جریان DCEP یا DCRP مطابق شکل بالا نفوذ کمتری در فلز پایه ایجاد می شود که برای جوشکاری قطعات نازک و همچنین جوشکاری پاس ریشه و در جوشکاری لوله مناسب تر است. اما این موضوع همیشه صادق نیست و به نوع الکتروود و روکش آن نیز بستگی دارد.



در شکل فوق جوشکاری با استفاده از جوشکاری قوسی با الکترود دستی SMAW با الکترود E6012 با دو جریان DCEP و DCEN انجام شده است. در حالت (۱) از جریان DCEN و در حالت (۲) از جریان DCEP استفاده شده است و قابل ملاحظه است که در حالت (۱) جوشکاری با نفوذ بیشتری انجام شده است.

در جدول (۳-۴) شماره و مشخصات فنی بعضی از الکترودهای روپوش‌دار از نظر نوع پوشش، وضعیت جوشکاری و نوع جریان مورد استفاده در جوشکاری با این الکترودها آورده شده است.

جدول (۳-۴) مشخصات فنی الکترودهای روپوش‌دار از نظر نوع پوشش، وضعیت جوشکاری و نوع جریان آنها			
الکتروده	نوع روکش	وضعیت جوشکاری	نوع جریان
E 6010	سلولزی سدیم بالا	F, V, OH, H	DCEP
E 6011	سلولزی پتاسیم بالا	F, V, OH, H	AC یا DCEP
E 6012	اکسید تیتانیومی سدیم بالا	F, V, OH, H	AC یا DCEN
E 6013	اکسید تیتانیومی پتاسیم بالا	F, V, OH, H	AC یا DCEP یا DCEN
E 6019	اکسید تیتانیومی پتاسیم دار با اکسید آهن	F, V, OH, H	AC یا DCEP یا DCEN
E 6020	اکسید آهن زیاد	H-FILLET, F	AC یا DCEN AC یا DCEN یا DCEP
E 6022 ^(۱)	اکسید آهن زیاد	F, H	AC یا DCEN
E 6027	اکسید آهن زیاد و پودر آهن	H-FILLET, F	AC یا DCEN AC یا DCEP یا DCEN
E 7014	پودر آهن و اکسید تیتانیوم	F, V, OH, H	AC یا DCEP یا DCEN
E 7015 ^(۲)	کم هیدروژن، سدیمی	F, V, OH, H	DCEP
E 7016 ^(۲)	کم هیدروژن، پتاسیمی	F, V, OH, H	AC یا DCEP
E 7018 ^(۲)	کم هیدروژن پتاسیمی و پودر آهن	F, V, OH, H	AC یا DCEP
E 7018M	کم هیدروژن و پودر آهن	F, V, OH, H	DCEP
E 7024 ^(۲)	پودر آهن و اکسید تیتانیوم	H-FILLET, F	AC یا DCEP یا DCEN
E 7027	اکسید آهن زیاد و پودر آهن	H-FILLET, F	AC یا DCEN AC یا DCEN یا DCEP
E 7028 ^(۱)	کم هیدروژن پتاسیمی و پودر آهن	H-FILLET, F	AC یا DCEP
E 7048 ^(۱)	کم هیدروژن پتاسیمی و پودر آهن	F, OH, H- V-DOWN	AC یا DCEP

✓ اثر قطبیت در نوع انتخاب الکتروده

آمپر در جوشکاری چیست؟

آمپر در واقع واحد اندازه‌گیری میزان جریان الکتریکی است که از الکتروود به قطعه کار منتقل می‌شود. هرچه آمپر بیشتر باشد، جریان الکتریکی قوی‌تر و حرارت تولید شده در محل جوش بیشتر خواهد بود. تنظیم آمپر به عوامل مختلفی مانند جنس فلز پایه، نوع پوشش الکتروود، قطر و جریان الکتروود، روش جوشکاری و همچنین موقعیت جوشکاری (افقی، عمودی و سقفی) بستگی دارد.

۱. نوع فلز:

جنس فلز: هر فلز دارای نقطه ذوب، هدایت حرارتی و خواص متالورژیکی منحصر به فردی است. برای مثال، فولاد کربنی به آمپر کمتری نسبت به فولاد ضد زنگ نیاز دارد. **ضخامت فلز:** هرچه ضخامت فلز بیشتر باشد، به آمپر بیشتری برای ذوب کامل و ایجاد نفوذ کافی نیاز است.

۲. نوع الکتروود یا سیم جوش:

قطر الکتروود یا سیم جوش: مستقیماً بر میزان آمپر مورد نیاز تأثیر می‌گذارد. قطر بیشتر به آمپر بیشتری نیاز دارد. **پوشش الکتروود:** نوع پوشش الکتروود (روتیلی، قلیایی، سلولزی و ...) بر محدوده آمپر کاری مؤثر است. هر پوشش، محدوده آمپر مشخصی را برای عملکرد بهینه توصیه می‌کند.

۳. روش جوشکاری:

MIG (Metal Inert Gas): در این روش، آمپر به عوامل مختلفی مانند نوع گاز محافظ، قطر سیم جوش و سرعت تغذیه سیم بستگی دارد.

۴. موقعیت جوشکاری:

موقعیت جوشکاری بر توزیع حرارت و نفوذ جوش تأثیر می‌گذارد. برای مثال، جوشکاری سقفی به دلیل نیروی جاذبه، نیاز به آمپر بیشتری دارد.

۵. سرعت جوشکاری:

افزایش سرعت جوشکاری به آمپر بیشتری نیاز دارد تا حرارت کافی برای ذوب فلز تأمین شود.

۶. ولتاژ منبع تغذیه:

ولتاژ نیز بر آمپر و خصوصیات قوس و نفوذ جوش تأثیر می‌گذارد. معمولاً با **افزایش ولتاژ**، عمق نفوذ جوش نیز افزایش می‌یابد.

چرا تنظیم آمپر مهم است؟

نفوذ جوش: آمپر کم باعث **نفوذ ناکافی جوش و آمپر زیاد باعث سوختن** فلز می‌شود.

آمپر ضعیف باعث میشود الکتروود به قطعه کار بچسبد و اگر آمپر بسیار زیاد باشد دستگاه overheat شده و حرارت زیادی تولید میکند و در نتیجه جوش خراب شده و قطعه کار سوراخ میشود.

پایداری قوس: آمپر نامناسب باعث ناپایداری قوس و ایجاد جوش نامنظم می‌شود.

سرعت جوشکاری: با تنظیم آمپر مناسب، سرعت و بهره‌وری کلی جوشکاری افزایش می‌یابد.

کاهش میزان دود و پاشش افزایش کیفیت جوش و جلوگیری از ترک خوردن یا سوراخ شدن کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف برق نحوه تنظیم آمپر مناسب جوشکاری چگونه است؟

مراجعه به جدول راهنما: اکثر تولیدکنندگان الکتروود، جدولی از آمپر مناسب برای هر نوع الکتروود و ضخامت فلز ارائه می‌دهند. **آزمایش و خطا:** با شروع از آمپر پایین و افزایش تدریجی آن، بهترین تنظیم را پیدا کنید.


مشاهده با دقت حوضچه جوش: اگر حوضچه جوش بسیار نازک و سطحی است، آمپر را افزایش دهید. اگر حوضچه جوش بیش از حد عمق دارد و فلز پایه سوراخ می‌شود، آمپر را کاهش دهید.

**فرمول تقریبی جریان آمپر کارگاهی؟
بر اساس ضریبی از قطر مفتول الکتروود:
۳۵ تا ۴۵**

معنی و مفهوم علائم و حروف در جدول ۳-۴		
F: تخت	H: افقی	H Fillet: افقی گوشه
V- Down: عمودی سرازیر	V: عمودی	OH: بالاسری
AC: جریان متناوب	DCEP: جریان مستقیم الکتروود مثبت	DCEN: جریان مستقیم الکتروود منفی
(۱): الکتروود فقط برای جوشکاری تک پاسی مناسب است		
(۲): این الکتروودها انعطاف پذیر، مقاوم در برابر ضربه، رطوبت و نفوذ هیدروژن هستند		

هم چنین در جدول (۳-۵) محدود، شدت جریان برای الکتروودها برحسب قطر هر الکتروود آورده شده است

جدول (۳-۵) راهنمای انتخاب شدت جریان جوشکاری برحسب قطر هر الکتروود												
قطر (mm)	E 6010 E 6011	E 6012	E 6013	E 6019	E 6020	E 6022	E 6027 E 7010	E 7014	E 7015 E 7016	E 7018 M E 7018	E 7020 E 7028	E 7048
1.6	20-40	20-40	20-40	20-50	30-55	30-55	30-55	20-55	20-55	30-50	30-55	30-55
2	25-60	25-60	35-55	35-5	35-55	30-60	35-65	30-55	30-55	35-65	35-70	35-70
2.5	40-80	35-80	45-90	50-90	60-100	60-100	60-100	80-125	65-110	70-100	100-145	100-150
3.2	75-125	80-140	80-130	80-140	100-150	110-160	125-185	110-160	100-150	115-165	140-190	80-140
4	110-170	110-190	105-180	130-190	130-190	140-190	160-240	150-210	140-210	150-220	180-250	150-220
5	140-215	140-240	150-230	190-250	175-250	170-400	210-300	200-275	180-225	200-275	230-305	210-270
6	210-320	250-400	250-350	310-360	275-375	280-300	300-420	330-415	300-390	315-400	335-430	300-430
7	260-360	260-360	260-360	260-360	280-380	280-400	280-400	290-480	280-480	310-410	330-500	330-510
8	375-425	300-500	320-430	360-410	340-450	370-480	375-475	390-500	375-475	375-470	400-525	390-550



D-1 / Voltage setting


Arc length / D-2

الف: جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار


ب: جوشکاری قوسی زیرپودری

پ: جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ (به استثنای جوش های اتصال کوتاه)

ت: جوشکاری قوسی با سیم توپودری



الف) جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش دار SMAW: SHELDED METAL ARC WELDING



(ب) جوشکاری زیر پودری

SUBMERGED ARC WELD:S.A.W




Fig. 2-16. SAW process.







Fig. 2-17. Automatic SAW.



ج) جوشکاری با گاز محافظ

GMAW: GAS METAL ARC WELDING



شکل ۳- شماتیک فرایند GMAW


FULL NAME	مطابق استاندارد امریکایی	مطابق استاندارد اروپایی	مطابق ISO 4063 EN 24063
Metal Inert Gas	GMAW	MIG	131
Metal Active Gas	GMAW	MAG	135

MIG: از گازهای خنثی مانند آرگون و هلیوم و ترکیبی از آنها برای محافظت از حوضچه استفاده می‌شود.
MAG: از گازهای فعال مانند گاز کربنیک یا ترکیبی از گازهای فعال و خنثی، برای محافظت از حوضچه استفاده می‌شود. به دلیل استفاده از گاز کربنیک در محافظت از حوضچه، این روش به نام جوشکاری CO_2 نیز شناخته می‌شود.

۱-۹-۴-۱۰ الزامات اجرایی و بازرسی

الف) تشخیص صلاحیت جوشکاران برای جوش‌های بحرانی لرزه‌ای که جهت جوشکاری بال پایین تیر به ستون از طریق سوراخ دسترسی انجام می‌شود باید مطابق آیین‌نامه‌های معتبر انجام پذیرد.
ب) همه جوشکاران باید دارای کدهای شناسایی باشند.

پ) جوشکاری تحت حفاظت گاز نباید در معرض باد با سرعت بیش از 5 کیلومتر بر ساعت انجام پذیرد.



شکل ۴- قابلیت مشاهده حوضچه مذاب در فرایند GMAW




Bahman Sobhani.Phd,PE

شکل ۵- کلاف سیم جوش در جوشکاری GMAW

نامگذاری سیم جوش‌های مصرفی در فرایند GMAW طبق استاندارد AWS

AWS ER XX S - X
 1 2 3 4 5


۱	AWS: انجمن جوشکاری آمریکا (American Welding Society)
۲	E: الکتروود: (Electrode) و R: سیم جوش (Rod)
۳	XX: مقدار استحکام کششی بر حسب ksi ^۱
۴	S: بیانگر توپر بودن سیم جوش است. (Solid)
۵	X: بیانگر خواص مکانیکی و شیمیایی سیم جوش است.



جدول ۵-۶- گاز محافظ‌های پیش تایید شده برای فرایند GMAW مطابق AWS A5.18

الکتروود	گاز محافظ	ترکیبات
ER70S-X به جز E70C-X و ER70S-G (الکتروود مغز فلزی)	ترکیب Ar/CO ₂	Ar 75-90%/CO ₂ 10-25%
	ترکیب Ar/O ₂	Ar 95-98%/O ₂ 2-5%
	100% CO ₂	100% CO ₂

تأثیر میزان گازهای خنثی و CO₂ در کیفیت جوش و نفوذ جوش



Design Guide 21
Welded Connections—
A Primer for
Engineers
Second Edition



Smarter. Stronger. Steel.
American Institute of Steel Construction
312.670.2800 | www.aisc.org





Fig. 2-26. Effect of shielding gas on penetration profiles.



این روش جوشکاری شبیه جوشکاری به روش تحت حفاظت گاز است، با این تفاوت که الکترود پیوسته فلزی آن لوله‌ای شکل بوده، مواد حفاظتی را در داخل خود دارا می‌باشد. این ماده همان نقشی را به عهده دارد که پوشش در روش جوشکاری قوس فلزی با الکترود پوشش‌دار و یا پودر در روش جوشکاری قوسی زیرپودری به عهده دارد. در مورد مفتول‌های قرقه‌پیچ، حفظ پوشش بر روی سیم امکان ندارد. بدین منظور سپر گازی به وسیله گاز CO_2 انجام می‌گیرد.







شکل ۱۲-۵

فرايند جوشكاري الكترواسلگ


فرایند جوشکاری سرباره الکتریکی یا الکترواسلگ (Electroslag welding) و به اختصار ESW، به عنوان روشی جهت اتصال مقاطع خیلی ضخیم (بالای ۱۵ میلی متر) در موقعیت عمود یا نزدیک به عمود به صورت جوش سر بالا شناخته می شود. این روش، جوشکاری مقاطع غیر قابل دسترسی که با فرایندهای جوشکاری قوسی معمولی امکان جوشکاری آن غیر ممکن و یا به سختی امکان پذیر است را فراهم می نماید. در تقسیم بندی فرایندهای جوشکاری، این روش جزء فرایندهای جوشکاری ذوبی محسوب می گردد.







(a) Gravity load case



(b) Lateral load case










Figure 28 Force Flow of Beam Flange Force to Column

انواع دیافراگم در ستون های باکس







✓ روش ساخت باکس به روش ضلع چهارم













Figure 1. (a) Schematics of the steel beam-to-box column connection and (b) the electro-slag

عیب های جوش کاری الکترو اسلگ

1. حجم بالای فلز جوش و کاهش سرعت سرد شدن آن ساختار جوش دانه درشت می شود
2. تمایل به ترک خوردگی زیاد
3. جوش کاری فقط در موقعیت عمودی




✓ مونتاژ ضلع چهارم ستون باکس با الکترواسلگ



سوراخ تعبیه شده

نمونه گایدر یا الکتروود





کفشک داخلی یا پشت بند
داخلی جهت جوش الکترود
اسگ





✓ روش ساخت ستون باکس به روش دیافراگم عبوری







JSA
NIPPON STEEL
ENGINEERING

Unbonded Brace
www.unbondedbrace.com

For: $(e/D_c) \leq 0.4$



For: $(e/D_c) > 0.4$



انواع جوش

الف - جوش شیاری؛

ب - جوش گوشه؛

پ - جوش کام؛

ت - جوش انگشتانه.


جوش گوشه متداولترین نوع جوش در سازه‌های فولادی است. بعد از آن جوش شیاری قرار دارد. کاربرد جوش انگشتانه و کام به موارد مخصوصی که در آن مقاومت جوش انجام شده در لبه‌ها به حد کافی نباشد، محدود می‌شود.



جوش نفوذی (شیاری) با نفوذ کامل



جوش نفوذی با نفوذ نسبی (ناقص)



جوش گوشه



جوش کام و انگشتانه

۲- حداکثر بعد جوش‌های گوشه در لبه قطعات متصل‌شونده برای قطعات با ضخامت کوچک‌تر از 6 میلی‌متر برابر ضخامت قطعه و برای قطعات با ضخامت بیش از 6 میلی‌متر برابر ضخامت قطعه منهای 2 میلی‌متر است.

جدول ۱۰-۲-۹-۳: حداقل بعد جوش گوشه با یک بار عبور


ضخامت قطعه نازک‌تر	حداقل بعد جوش گوشه (با یک بار عبور)
تا 6 میلی‌متر	3 میلی‌متر
بیش از 6 تا 12 میلی‌متر	5 میلی‌متر
بیش از 12 تا 20 میلی‌متر	6 میلی‌متر
بیش از 20 میلی‌متر	8 میلی‌متر

- در صورتی که نتوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یک بار عبور تأمین نمود، باید از پیش‌گرمایش یا فرآیندهای کم هیدروژن استفاده کرد.
- در سازه‌های تحت بار دینامیکی با تکرار زیاد حداقل بعد جوش گوشه برابر 5 میلی‌متر است. بارهای ناشی از باد و زلزله در ردیف بارهای دینامیکی با تکرار زیاد قرار نمی‌گیرند.

حداکثر اندازه ساق جوش گوشه (D)


طبق توصیه‌های آیین‌نامه فولاد، حداکثر اندازه مؤثر جوش به ترتیب زیر به دست می‌آید:

- ۱- در لبه مصالحی با ضخامت کمتر از ۶ میلی‌متر، حداکثر اندازه ساق جوش گوشه برابر است با ضخامت ورق (شکل ۱۰-۴).



شکل ۱۰-۴




- ۲- در امتداد لبه مصالح با ضخامت بیش از ۶ میلی‌متر، حداکثر اندازه مؤثر جوش گوشه برابر با ضخامت ورق منهای ۲ میلی‌متر است، مگر اینکه در نقشه ذکر شود که اندازه جوش برابر با ضخامت ورق گردد (شکل ۱۰-۵).



حداقل طول مؤثر جوش گوشه

حداقل طول مؤثر (L_e) برای جوش گوشه که به منظور انتقال نیرو به کار می‌رود، نباید کمتر از ۴ برابر اندازه ساق جوش یا ۴۰ میلی‌متر باشد (شکل ۱۰-۶).

$$L_e \geq 4D \geq 40\text{mm}$$




جوش انگستانه و کام

۱-۱۰-۱۶-۶ جوش کام و انگستانه در اعضای کششی اصلی ممنوع است.


۴-۹-۲- جوش‌های گوشه طولی



اگر در درزهای پوششی در اتصال انتهایی تسمه‌ها از جوش گوشه طولی در امتداد نیرو استفاده شده باشد، طول جوش گوشه نباید از فاصله بین آن دو کمتر باشد (شکل ۴-۱۰).




شکل ۴-۱۰- حداقل طول جوش گوشه طولی در اتصال انتهایی تسمه‌ها

فاصله عرضی جوش‌های گوشه طولی که در اتصال انتهایی اعضا به کار می‌روند نباید از ۱۶ برابر ضخامت ورق نازکتر بیشتر شود، مگر اینکه با استفاده از جوش‌های انگستانه و کام از جدا شدن فصل مشترک دو قطعه جلوگیری شود.





نمونه جوش کام



شکل ۱۰- ۹. اندازه حداقل جوش انگستانه و کام.

اگر $t_p \leq 16 \text{ mm}$: $t_w = t_p$

اگر $t_p > 16 \text{ mm}$:

$$S_L \geq 1.5 t_w$$

$$W \geq t_p + 8 \text{ mm} \leq 2/25 t_w$$


$$S_T \geq 4W$$


$$S_L \geq 2L$$



$$r \geq t_o$$

بزرگترین t_w :

$$\begin{cases} \frac{1}{2} t_p \\ 16 \text{ mm} \end{cases}$$








شکل ۱۰ - ۹ اندازه حداقل جوش انگستانه و کام.

اگر $t_p \leq 16 \text{ mm}$:


$$t_w = t_p$$

اگر $t_p > 16 \text{ mm}$:

$$t_w = \begin{cases} \frac{1}{2} t_p \\ 16 \text{ mm} \end{cases} \quad \text{بزرگترین}$$



$s \geq 4d$
 $d \geq t_p + 4 \text{ mm} < 2/3 t_w$
 ضخامت جوش = t_w



شکل ۱۰ - ۱۰ فواصل و قطر حداقل جوش انگستانه.


۱۰-۴-۳-۵ پرکردن سوراخ‌های اضافی با جوش

برحسب مورد و طبق نظر مهندس طراح، سوراخ‌های اشتباه ایجادشده توسط منگنه‌کردن و مته را می‌توان به‌صورت باز رها نمود یا آن‌ها را توسط پیچ یا جوش پر کرد. در صورت تصمیم به پر کردن سوراخ‌های اشتباه با جوش، باید موارد زیر مراعات شود:


(۱) در صورتی که فلز پایه تحت تنش‌های کششی دینامیکی قرار نداشته باشد، آن‌ها را می‌توان با جوش پر نمود، مشروط بر اینکه سازنده برای اجرای جوش از مشخصات فنی مربوط به تعمیرات جوش تبعیت نماید. سلامت جوش باید به کمک یکی از روش‌های غیر مخرب، به تأیید برسد. معیارهای پذیرش چنین جوشی در حد جوش‌های شیاری است.

(۲) در صورتی که فلز پایه تحت تنش‌های کششی دینامیکی قرار داشته باشد، می‌توان سوراخ را توسط جوش پر نمود، مشروط بر اینکه اولاً نماینده کارفرما تعمیر با جوش و دستورالعمل جوشکاری را تأیید کرده باشد، ثانیاً سلامت جوش با استفاده از روش‌های غیر مخرب و در رده پذیرش جوش‌های شیاری کششی به تأیید برسد.

انواع درزها در جوشکاری



(الف) درز ساده



(ب) جناغی یکطرفه (V)



(پ) جناغی دوطرفه (X)



(ت) نیم جناغی (V)



(ث) نیم جناغی دوطرفه (K)



(ج) لاله‌ای




(چ) لاله‌ای دوطرفه




(ح) نیم لاله‌ای




(خ) لاله‌ای دوطرفه




اتصال لب به لب



اتصال رویهم



اتصال سپری



اتصال گونیا

ضوابط جدید مبحث ۱۰ و AWS-D1.8

۱۰-۳-۲-۱-۶ مصالح جوش

الف) جوش به کاررفته در سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای

در کلیه جوش‌های به کاررفته در اعضا و اتصالات سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای، مشخصات فلز پرکننده باید مطابق با مشخصات جدول ۱۰-۳-۲-۲ باشد.

جدول ۱۰-۳-۲-۲: مشخصات فلز پرکننده جوش به کاررفته در سیستم‌های باربر جانبی لرزه‌ای

رده الکترود (فلز پرکننده جوش)		مشخصات
E80	E70	
حداقل 470 MPa	حداقل 400 MPa	تنش تسلیم
حداقل 550 MPa	حداقل 490 MPa	تنش کششی نهایی
حداقل 19 درصد	حداقل 22 درصد	تغییر طول نسبی
حداقل 27 ژول در دمای منفی 18 درجه سلسیوس	حداقل 27 ژول در دمای منفی 18 درجه سلسیوس	طاقة نمونه شیار داده شده شاری

✓ الکترود سازگار با فلز پایه

۱۰-۲-۹-۲-۶ الکترود (فلز پرکننده) سازگار با فلز پایه

الکترود (فلز پرکننده جوش) سازگار با فلز پایه مطابق جدول زیر تعریف می‌شود:

جدول ۱۰-۲-۹-۴: الکترودهای سازگار با فلز پایه

تنش تسلیم مشخصه مصالح فلز پایه (F_y)	نوع الکترود سازگار
تا 300 MPa و $t \leq 20$ mm	E60 یا معادل آن
(t = ضخامت فلز پایه)	E70 یا معادل آن
تا 300 MPa و $t > 20$ mm	E70 یا معادل آن
از 300 MPa تا 380 MPa	E70 یا معادل آن
از 380 MPa تا 460 MPa	E80 یا معادل آن

فلز پرکننده جوش (نوع الکترود مصرفی) برای انواع مختلف جوش‌ها باید الزامات زیر را تأمین نماید:

۱- برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل تحت اثر کشش در راستای عمود بر محور جوش یا تحت اثر برش در راستای محور طولی جوش (به‌غیر از جوش‌های اتصال بال به جان مقاطع اعضای خمشی) باید مطابق جدول ۱۰-۲-۹-۴ از فلز پرکننده سازگار یا حداکثر یک رده بالاتر از فلز پرکننده سازگار استفاده شود.

۲- برای جوش‌های شیاری با نفوذ کامل در سایر وضعیت‌های بارگذاری و نیز برای جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی استفاده از فلز پرکننده دارای مقاومتی حداکثر یک رده پایین‌تر از مقاومت فلز پرکننده سازگار مجاز است.

۳- برای جوش‌های گوشه، انگشته و کام رعایت فلز پرکننده سازگار الزامی نبوده، لیکن در هر حال استفاده از فلز پرکننده دارای مقاومتی بیش از یک رده بالاتر از مقاومت فلز پرکننده سازگار مجاز نیست.

۱۰-۴-۴-۳-۶ پیش گرمایش و حرارت عبورهای میانی

به منظور جلوگیری از وقوع ترک، مقدار پیش گرمایش و حرارت عبورهای میانی باید کافی باشد. حداقل دماهای مقرر شده در جدول ۱۰-۴-۵ در اکثر حالات برای جلوگیری از وقوع ترک کافی هستند. لیکن در وضعیت‌هایی شامل گیرداری زیاد، هیدروژن زیاد، حرارت القایی جوشکاری کم و قرار گرفتن ترکیبات فولاد در شرایط حداکثری مشخصات فنی، لازم است دمای پیش گرمایش افزایش یابد و بالعکس در شرایط معکوس حالات فوق، می‌توان دمای پیش گرمایش را کاهش داد.

جدول ۱۰-۴-۵: حداقل پیش گرمایش و درجه حرارت عبورهای میانی

طبقه	نوع فولاد	روش جوشکاری	مشخصات ورق	
			ضخامت ورق (میلی‌متر)	حداقل درجه حرارت ورق (سانتی‌گراد)
A	St37 St52	جوش دستی با الکترود روکش‌دار (غیر از الکترودهای کم هیدروژن)	≤ 20	20
			$20 < t \leq 40$	65
			$40 < t \leq 65$	110
			$t > 65$	150
B	St37 St52	جوش دستی با الکترود روکش‌دار کم هیدروژن جوش زیرپودری جوش تحت حفاظ گاز (الکترود فلزی یا تنگستن) جوش با الکترود توپودری	≤ 20	10
			$20 < t \leq 40$	20
			$40 < t \leq 65$	65
			$t > 65$	110
C	$F_y \geq 400 \text{ MPa}$	جوش دستی با الکترود روکش‌دار کم هیدروژن جوش زیرپودری جوش تحت حفاظ گاز (الکترود فلزی یا تنگستن) جوش با الکترود توپودری	≤ 20	10
			$20 < t \leq 40$	65
			$40 < t \leq 65$	110
			$t > 65$	150

۱- در جوشکاری ورق‌ها با ضخامت بزرگ‌تر از 25 میلی‌متر که تحت بارهای دینامیکی قرار دارند، فقط باید از الکترودهای کم هیدروژن استفاده نمود.

۲- هر قدر گیرداری قطعه مورد جوش بیشتر باشد، دمای پیش گرمایش باید افزایش یابد.

۳- دمای پیش گرمایش لازم نیست از 230 درجه سلسیوس بیشتر باشد.

شمع های حرارتی یا گچ حرارتی و کاربرد آنها در جوشکاری

شمع های حرارتی که در صنعت به اشتباه به گچ حرارتی معروف شده اند، موم هایی هستند که بصورت قلم طراحی و ساخته شده و به دو دسته تقسیم میشوند:

دسته اول موم هایی با دمای ذوب مشخص که هنگامی که به دمای مشخص شده میرسند ذوب میشوند. این گروه رایج ترین نوع شمع های حرارتی مورد استفاده در عملیات جوشکاری میباشد و به نام تجاری **TempilStick** معروف شده اند.

دسته دوم موم هایی هستند که پس از رسیدن به دمای مشخص شده برای آنها، رنگشان تغییر میکند. این تغییر رنگ برگشت پذیر نیست. این گروه نیز به نام تجاری **Thermochrome** شناخته میشوند.

هرچند که این شمع ها دمای دقیق قطعه را نشان نمیدهند، ولی برای کنترل دما در عملیات جوشکاری بهترین گزینه میباشد چرا که در بازرسی و کنترل جوش عملاً به کنترل حداقل و/یا حداکثر دما نیاز داریم که این شمع ها به خوبی از پس این کار برمیآیند.

شمع های حرارتی برای دماهای متفاوتی تولید شده اند. محدوده دمایی این شمع ها از 38°C تا 1370°C را پوشش میدهد.



۱۰-۴-۹-۹-۱ الزامات مربوط به دستورالعمل‌های رویه جوشکاری (WPS)

ج) حداکثر دمای بین عبورهای الکترود از یک نقطه مساوی 300 درجه سلسیوس است که باید در فاصله 25 تا 75 میلی‌متری درز جوش اندازه‌گیری شود.



حذف الکتروود E60 در جوش بحرانی لرزه ای

ب) جوش های بحرانی لرزه ای

در مواردی که در این فصل جوش ها به صورت جوش های بحرانی لرزه ای مشخص شده اند، فلز پرکننده جوش باید علاوه بر برآورده نمودن مشخصات جدول ۱۰-۳-۲، باید مشخصات مطابق جدول ۱۰-۳-۳ را نیز برآورده نماید.

جدول ۱۰-۳-۳: مشخصات فلز پرکننده در جوش های بحرانی لرزه ای

رده الکتروود (فلز پرکننده جوش)		مشخصات
E80	E70	
حداقل 470 MPa	حداقل 400 MPa	تنش تسلیم
حداقل 550 MPa	حداقل 490 MPa	تنش کشش نهایی
حداقل 19 درصد	حداقل 22 درصد	تغییر طول نسبی
حداقل 54 ژول در دمای 20 درجه سلسیوس	حداقل 54 ژول در دمای 20 درجه سلسیوس	طاقة نمونه شیار داده شده شاری

۱۰-۴-۹-۱ الزامات مربوط به دستورالعمل‌های رویه جوشکاری (WPS)

الف) مشخصات سازنده الکتروود و نام تجاری آن مشخص باشد.

ب) محدودیت‌های حرارت ورودی برای جوش‌های بحرانی لرزه‌ای مطابق آیین‌نامه‌های معتبر^{۲۰} رعایت شود.

پ) روش‌های مجاز جوشکاری شامل SMAW, SAW, FCAW و روش GMAW است.

ت) الکتروود مورد استفاده در جوش‌های بحرانی لرزه‌ای باید از رده E70, E80 و E90 باشند. خواص مکانیکی الکتروودهای مورد استفاده در این نوع جوش‌ها باید مطابق جدول ۱۰-۴-۳۱ باشد.

جدول ۱۰-۴-۳۱: خواص مکانیکی الکتروود جوش‌های بحرانی لرزه‌ای

نوع الکتروود			مشخصات مصالح
E90	E80	E70	
540	470	400	تنش تسلیم مشخصه (F_y) بر حسب MPa
620	550	490	حداقل تنش کششی نهایی (F_u) بر حسب MPa
17	19	22	ازدیاد طول (%)
حداقل 54 ژول در دمای 10 °C	حداقل 54 ژول در دمای 20 °C	حداقل 54 ژول در دمای 20 °C	طاقت نمونه شیار داده شده شاری استناد دارد فلز جوش - CVN

قاب خمشی ویژه

۱۰-۳-۳-۳-۳ جوش های بحرانی لرزه ای


در قاب های خمشی ویژه، جوش های زیر، بحرانی لرزه ای محسوب می شوند و در مورد آن ها باید ضوابط بند ۱۰-۳-۳-۱-۶-۶ رعایت شود:

(الف) جوش های شیاری در محل وصله ستون ها؛

(ب) جوش بال و جان تیر به ستون؛

(پ) جوش های اتصال ستون به کف ستون.

استثناء: در صورتی که آزمایش ها یا تحلیل ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته در پای ستون برگشت محتمل نیست، حاشا، این اتصال میتواند محاسبه نشود.



۱۰-۳-۳-۳-۳ جوش های بحرانی لرزه ای قاب خمشی متوسط

در قاب های خمشی متوسط، جوش های زیر، بحرانی لرزه ای محسوب می شوند و در مورد آن ها باید ضوابط بند ۱۰-۳-۳-۱-۶-۶ رعایت شود:

(الف) جوش های شیاری در محل وصله ستون ها؛

(ب) جوش شیاری بال تیر یا ورق های روسری و زیرسری بال تیر به ستون و نیز جوش شیاری جان تیر به ستون؛

(پ) جوش های اتصال ستون به کف ستون.

استثناء: در صورتی که آزمایش ها یا تحلیل ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته در پای ستون برگشت محتمل نیست، جوش های این اتصال می توانند بحرانی لرزه ای محسوب نشوند.

۱۰-۴-۳-۳-۳ جوش های بحرانی لرزه ای سیستم قاب خمشی خرابای ویژه


در قاب های خمشی خرابایی ویژه، جوش های زیر، بحرانی لرزه ای محسوب می شوند و در مورد آن ها باید ضوابط بند ۱۰-۴-۳-۱-۶-۶ رعایت شود:

(الف) جوش های شیاری در محل وصله ستون ها؛

(ب) جوش های اتصال ستون به کف ستون

استثناء: در صورتی که آزمایش ها یا تحلیل ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته در پای ستون برگشت محتمل نیست، جوش های این اتصال می توانند بحرانی لرزه ای محسوب نشوند.

جوش‌های بحرانی لرزه‌ای



در قاب‌های خمشی متوسط، جوش‌های زیر، بحرانی لرزه‌ای محسوب می‌شوند و در مورد آنها باید ضوابط بند ۱۰-۳-۲-۱-۶-ب رعایت شود:

الف) جوش‌های شیار در محل وصله ستون‌ها:

ب) جوش شیار بال تیر یا ورق‌های روسری و زیرسری بال تیر به ستون و نیز جوش شیار جان تیر به ستون:

پ) جوش‌های اتصال ستون به کف ستون.

استثناء: در صورتیکه آزمایش‌ها یا تحلیل‌ها نشان دهند که امکان تشکیل مفاصل پلاستیک در پای ستون یا در نزدیکی آن وجود ندارد و ضمناً تحت اثر ترکیبات بارگذاری شامل زلزله تشدید یافته در پای ستون برکنش محتمل نیست، جوش‌های این اتصال می‌توانند بحرانی لرزه‌ای محسوب نشوند

کنترل های اجرایی و ترانس های پذیرش جوش

شرایط غیر مجاز جوشکاری طبق مبحث ۱۰ مقررات ملی و نشریه ۲۲۸ آئین نامه جوشکاری ایران

۱۰-۴-۳ ضوابط اجرایی

۱۰-۴-۳-۱ شرایط غیر مجاز جوشکاری

جوشکاری در شرایط زیر مجاز نیست:

(الف) زمانی که دمای محیط کار کمتر از ۱۰- درجه سلسیوس است.

(ب) زمانی که دمای فلز پایه کمتر از مقادیر ذکر شده در جدول ۱۰-۴-۵ است.

(پ) زمانی که سطح کار مرطوب یا در معرض بارش باران و برف است.

(ت) زمانی که محل جوشکاری در معرض وزش باد با سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر بر ساعت است.

(ث) زمانی که پرسنل جوشکاری تحت شرایط غیر ایمن و نامتعادل هستند.



جدول ۷-۲۰- ضوابط پذیرش برای تولیدات جوش شده در سازه‌ها فولادی

پارامتر	نوع جوش	جهت جوش	شماره شکل مرجع	ضوابط پذیرش (مقادیر به mm)	اقدامات اصلاحی در صورت عدم پذیرش
موقعیت	همه			$D \pm 10$	ترمیم
نوع جوش	همه			D	ارجاع به مسئول هماهنگ کننده جوش
طول جوش	همه			$D + 10$	ترمیم
ضخامت گلوئی مؤثر	همه		(i),(ii),(iii)	$a, s \geq D$ (Av. 50) $a, s \leq D + 5$	ترمیم و پرداخت سطحی
بعد جوش	جوش گوشه		(i)	$z \geq D$ (Av. 50)	ترمیم
زاویه پنجه جوش	همه	طولی یا عرضی	(i),(ii)	$\theta \geq 90^\circ$	ترمیم و پرداخت سطحی
گرده جوش	لب به لب	طولی یا عرضی	(ii)	$h \leq 6$	ترمیم و پرداخت سطحی
عدم تکمیل یا ریشه مقعر	لب به لب	عرضی	(ii)	$h \leq 0$ (Av. 50)	ترمیم
	لب به لب	طولی	(ii)	$h \leq 0.1t$	
	لب به لب		(iv)	$h \leq D + 0.2t$	ارجاع به مسئول هماهنگ کننده جوش
	همه	صلیبی عرضی	(v)	$h \leq D + 0.4t$	
	همه	طولی	(iv),(v)	$h \leq D + 0.4t$	
بریدگی لبه جوش	همه	عرضی (درز غیر روی هم)	(iv),(v)	$h_1 + h_2 \leq 0.5t$ $l =$ بدون محدودیت	ترمیم
	گوشه	عرضی (درز روی هم)	(iv)	$h_1 + h_2 \leq 0.3t$ $l = 10$	
	همه	طولی	(iv),(v)	$h_1 + h_2 \leq 0.1t$	
نقص در نفوذ ریشه	لب به لب	عرضی	(iii)	$h \leq D + 0.5t$ (Av. 50)	ترمیم
	یک طرفه	طولی	(iii)	$h \leq D + 0.1t$ (Av. 50)	
تخلخل	همه	عرضی	(vi)	$d \leq 2$ $\Sigma d \leq 10$	ترمیم
	همه	طولی	(vi)	$d \leq 2$ $\Sigma d \leq 10$	
نقص در ذوب	همه			مجاز نیست	ترمیم
ترک	همه			مجاز نیست	ترمیم
نقص در ذوب و نفوذ ریشه، نفوذ گل	لب به لب	عرضی، کل عمق عرضی، ناحیه I عرضی، ناحیه O طولی	(vii) (vii) (vii) (vii)	$h \leq 3$ و $\Sigma l \leq 1/5t$ $l \leq 10$ و $l' \geq 10$ $\Sigma l \leq 1/5t$ و $h' \geq 6$ $h \leq 3$ و $\Sigma l \leq 3t$	ترمیم
فاصله ریشه	گوشه، نفوذ کامل		(i),(v)	$h \leq 2$ (Av. 100) $h \leq 3$	ترمیم
ترک	همه			مجاز نیست	ترمیم
گسیختگی لایه‌ای	همه	عرضی، طولی		مجاز نیست	ارجاع به مسئول هماهنگ کننده جوش

جوشکاری گل میخ ها







۹-۵- روش جوشکاری گلمیخ

۹-۵-۱- جوشکاری مکانیزه خودکار

DCEN

گلمیخ‌ها باید با استفاده از تجهیزات خودکار جوشکاری گلمیخ، که به یک منبع جریان یک سو با قطبیت منفی متصل است، جوش داده شوند. ولتاژ جوشکاری، شدت جریان، زمان و وضعیت تپانچه جوشکاری برای گذاشتن و برداشتن گلمیخ‌ها باید بر اساس تجربیات قبلی و یا توصیه‌های سازندگان گلمیخ و تجهیزات مربوطه و یا هر دو، به صورت بهینه قرار گیرد.**

متداول ترین روش برای جوش گلمیخ به فلز پایه، جوشکاری قوسی گلمیخ^۲ نام دارد. این روش مشابه جوشکاری قوسی با الکتروود می باشد که در آن گلمیخ نقش الکتروود را بازی کرده و در نتیجه قوس الکتریکی بین پای گلمیخ و فلز پایه به وجود می آید. حرارت حاصل باعث ذوب پای گلمیخ و سطح فلز پایه می شود. برای کنترل عملیات و حرارت حاصل، گلمیخ درون یک وسیله تپانچه شکل قرار می گیرد و برای محافظت حوضچه مذاب، حلقه سرامیکی در پای گلمیخ قرار داده می شود. امتداد تپانچه عمود بر فلز قرار گرفته و به آن نزدیک می شود تا قوس الکتریکی بین سر گلمیخ و فلز پایه برقرار شود. حوضچه مذاب در داخل حلقه سرامیکی تشکیل می شود. بعد از لحظه ای کوتاه، تپانچه گلمیخ را بر حوضچه مذاب فرو می کند و مقداری از فلز مذاب به صورت ماهیچه ای در پیرامون تنه گلمیخ بیرون می زند که به آن ترشح می گویند. در مدت زمان کمتر از یک ثانیه، جوش نفوذی کامل بین سطح مقطع گلمیخ و فلز پایه به وجود می آید.






گل میخ های جوش شده



هر گلمیخ باید دارای یک حلقه محافظ قوس از جنس سرامیک^۲ یا مصالح مناسب دیگر باشد




قطر تنه (C)	ابعاد بر حسب میلی‌متر	رواداری سر (L)	قطر کلگی (H)	حداقل ضخامت کلگی (T)
۱۰	+۰/۲۵ -۰/۲۵	± ۱/۶	۱۹ ± ۰/۴	۷/۱
۱۳	+۰/۲۵ -۰/۲۵	± ۱/۶	۲۵ ± ۰/۴	۷/۱
۱۶	+۰/۲۵ -۰/۲۵	± ۱/۶	۳۲ ± ۰/۴	۷/۱
۱۹	+۰/۴۰ -۰/۴۰	± ۱/۶	۳۲ ± ۰/۴	۹/۵
۲۲	+۰/۴۰ -۰/۴۰	± ۱/۶	۳۵ ± ۰/۴	۹/۵
۲۵	+۰/۴۰ -۰/۴۰	± ۱/۶	۴۱ ± ۰/۴	۱۲/۷



شکل ۹-۱- ابعاد و روادای مجاز اتصالات گلمیخ‌های سرپهن استاندارد (بند ۹-۲-۱)

نوع ۳	نوع ۲	نوع ۱	
۵۵۲ (N/mm ^۲)	۴۲۰ (N/mm ^۲)	۴۲۰ (N/mm ^۲)	مقاومت کششی (Fu)
—	۳۵۰ (N/mm ^۲)	۳۴۰	مقاومت تسلیم (Fy) (کرنش ۰.۲٪)
۴۸۵ (N/mm ^۲)	—	—	کرنش (۰.۵٪)
—	حداقل ۲۰٪	حداقل ۱۷٪	ازدیاد طول نسبی در ۵۰ میلی‌متر
—	حداقل ۱۵٪	حداقل ۱۴٪	در ۵ برابر قطر
—	حداقل ۵۰٪	حداقل ۵۰٪	کاهش سطح مقطع



$$t_f \geq 1.3d$$

$$t_f \geq (1.3 \times 19mm) \cong 25mm$$



۹-۲-۷- ضخامت فلز پایه

در صورتیکه گلمیخ بطور مستقیم به فلز پایه جوشکاری شود، ضخامت فلز پایه نباید کمتر از ۱/۳ برابر قطر گلمیخ باشد.

برای جوشکاری روی عرشه فولادی، قطر گلمیخ نباید بزرگتر از ۲/۵ برابر ضخامت فلز پایه باشد. گلمیخ به هیچ وجه

$$d \leq 2.5t_f$$

نایب به بیش از دو لایه عرشه فولادی جوش داده شود.

حلقه سرامیکی جهت محافظت جوش

۹-۴-۴- رطوبت


محافظ قوس یا حلقه سرامیکی جوشکاری، باید کاملاً خشک باشد. اگر محافظ به دلایلی مثل رطوبت موجود در هوا یا در اثر باران، مرطوب شده باشد، باید قبل از استفاده به مدت ۲ ساعت در دمای ۱۲۰ درجه سلسیوس قرار گیرد تا به طور کامل خشک شود.

۹-۴-۶- برداشتن محافظ قوس

در مورد گلمیخ‌هایی که در داخل بتن مدفون می‌شوند، حلقه محافظ باید شکسته و برداشته شود. در مورد سایر گلمیخ‌ها، شکستن حلقه محافظ اجباری نیست، اما بهتر است انجام شود.

۱۱ تمیزکاری قبل از بتن‌ریزی

پیش از آغاز بتن‌ریزی، باید تمامی مصالح باقیمانده شامل قطعات سیم جوش‌ها، سرامیک‌های محافظ جوش گل‌میخ‌ها، اتصال‌های مازاد و سایر قطعات اضافی، از روی سطح جمع‌آوری گردند.



آیا جوش با الکتروود قوس الکتریکی جهت جوشکاری گل میخ مجاز است؟

۹-۵-۵- انتخاب جوش گوشه

بنابر انتخاب پیمانکار، جوشکاری گلمیخ‌ها می‌تواند بصورت جوش گوشه با استفاده از دستورالعمل جوشکاری ارزیابی شده مطابق با ضوابط فصل ۵ و ۶، با شرط تأمین ضوابط زیر، انجام شود.

۹-۵-۷- پیش گرمایش

فلز پایه‌ای که گلمیخ‌ها به آن جوش می‌شوند، باید مطابق دستورالعمل جوشکاری پیش گرمایش شود.

از 300 MPa تا 380 MPa	E70 یا معادل آن
از 380 MPa تا 460 MPa	E80 یا معادل آن

جدول ۹-۲- حداقل بعد جوش گوشه برای گلمیخ‌ها

حداقل بعد جوش گوشه برای گلمیخ‌های با قطر کوچک


قطر گلمیخ (mm)	حداقل بعد جوش گوشه (mm)
۱۱-۶	۵
۱۲	۶
۱۶-۲۰-۲۲	۸
۲۵	۱۰

(قطر الکتروود) $D = 1.25 \times$ بعد جوش ماکزیمم


نوع ۲
۴۲۰ (N/mm ^۲)
۳۵۰ (N/mm ^۲)
حداقل ۲۰٪
حداقل ۱۵٪
حداقل ۵۰٪



- ۲- دال بتنی باید به وسیله برشگیرهای از نوع گل‌میخ با قطر حداکثر 20 میلی‌متر به مقطع فولادی متصل شوند. گل‌میخ‌ها باید از طریق عرشه فولادی یا به‌طور مستقیم به مقطع فولادی جوش شوند. پس از نصب، ارتفاع گل‌میخ‌ها که از بالای عرشه فولادی اندازه‌گیری می‌شود، نباید از 40 میلی‌متر و نصف ضخامت دال بتنی روی عرشه کوچک‌تر باشد.
- ۳- پوشش بتن روی گل‌میخ‌ها نباید از 15 میلی‌متر کمتر باشد.
- ۴- ضخامت دال بتنی در قسمت فوقانی عرشه فولادی نباید کمتر از 55 میلی‌متر باشد.
- ۵- عرشه فولادی باید در فواصلی حداکثر 450 میلی‌متر به مقطع فولادی و سایر اعضای تکیه‌گاهی مهار شوند. این مهارها می‌توانند برشگیرهای از نوع گل‌میخ، ترکیبی از گل‌میخ‌ها و جوش‌های نقطه‌ای یا هر راهکار فنی دیگر باشد.



همپوشانی ورق های عرشه فولادی




۷-۳ اتصال همپوشانی ورق های عرشه، برای عرشه هایی با دهانه کمتر از 1.5 m ، همپوشانی مورد نیاز نیست مگر این که براساس طراحی دیافراگم ضرورت داشته باشد. برای عرشه هایی با دهانه های بزرگ تر از 1.5 m اتصال همپوشانی عرشه ها در فواصل حداکثر یک متر به یکی از روش های زیر لازم است:


۷-۳-۱ پیچ هایی با حداقل قطر 5 mm ؛

۷-۳-۲ تا کردن و بست دکمه ای^۱ دو ورق عرشه فولادی.

۷-۳-۳ جوش نقطه ای با حداقل قطر 16 mm ، جوش گوشه با حداقل طول 40 mm و یا سایر جوش های معادل دیگر در انطباق با استانداردهای AISI S905 و نشریه شماره ۶۱۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.



شکل ۴- انواع اتصال همپوشانی جانبی عرشه‌ها بصورت کام و زبانه: الف-بست دکمه‌ای، ب- جوشی و پ- پیچی




شکل ۵- انواع اتصال همپوشانی جانبی عرشه‌ها بدون کام و زبانه: الف- پیچی، ب- جوشی

پیوست ب (الزامی)

جدول تعیین ضخامت دال سقف مرکب عرشه فولادی در برابر آتش

در طراحی سقف‌های مرکب عرشه فولادی در برابر آتش، اطلاعات لازم باید توسط تولید کنندگان عرشه‌های فولادی در جداول طراحی ارائه گردد. با این حال، راهنمایی کلی به عنوان طرح مقدماتی در مورد حداقل ضخامت دال (h_c طبق شکل ب-۱) برای زمان‌های معین مقاومت در برابر آتش در جدول ب-۱ ذکر شده است. برای تعیین مدت زمان مقاومت مورد نیاز در برابر آتش باید به فصل ۲۲ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود. در جدول ب-۱ حداقل ضخامت ورق عرشه برای مقاومت در برابر آتش 0.8 mm است. در صورت نیاز به مقاومت بیشتر در برابر آتش می‌توان از میلگردهای تقویتی درون کنگره عرشه استفاده نمود که محاسبه آن باید مطابق با آئین نامه‌های معتبر صورت پذیرد.





شکل ب-۱- نحوه محاسبه ضخامت دال

جدول ب-۱- تعیین ضخامت اولیه دال بتنی مرکب عرشه‌های فولادی برای مقاومت در برابر آتش

مدت زمان (ساعت)	ضخامت بتن معمولی، h_c (mm)	نیاز به عایق آتش ^۲
۱	۹۰	ندارد
۱٫۵	۱۰۰	ندارد
۲	۱۱۵	ندارد
۳	۱۳۵	ندارد
۱	۶۵	دارد
۱٫۵	۶۵	دارد
۲	۶۵	دارد
۳	۶۵	دارد
۴	۶۵	دارد

۱- برای طراحی در برابر آتش می‌توان به نشریه SCI Publication 056 با عنوان زیر مراجعه نمود:

The Fire Resistance of Composite Floors with Steel Decking (2nd Edition)

۲- روش آزمون مقاومت سقف در برابر آتش مطابق استاندارد ملی ۱۲۰۵۶-۲ انجام می‌گردد.



۹-۶-۵- تعداد نمونه‌ها

برای هر قطر، وضعیت و هندسه سطح، باید ۱۰ نمونه آزمایشی به طور متوالی براساس دستورالعمل جوشکاری، جوش داده شود.


۹-۶-۶- آزمایش‌های مورد نیاز

تعداد ۱۰ نمونه آزمایشی باید تحت حداقل یک از آزمایش‌های خمش، سحش و با کشش قرار گیرد.


گلمیخ‌ها باید با خمش متناوب ۳۰ درجه در جهت مخالف، در یک دستگاه آزمایش معمولی مطابق شکل ۹-۴ تا زمانی که شکست اتفاق بیافتد، آزمایش شوند. همچنین این آزمایش به وسیله خم کردن گلمیخ به میزان ۹۰ درجه نسبت به محور گلمیخ انجام می‌گیرد. در صورتیکه پس از خم کردن گلمیخ، شکست در ورق یا در تنه گلمیخ اتفاق بیفتد، و هیچگونه شکستی در جوش به وجود نیاید، نتایج قابل پذیرش خواهد بود.



تست خمش کارگاهی یا آزمایشگاهی



شکست‌های متداول در تنه گلمیخ



یادداشت:

شکست در جوش؛ در نزدیکی گوشه باقی مانده گلمیخ روی پایه

یادداشت:


شکست به واسطه ترشح تکه تکه روی پایه

شکل ۹-۴- آزمایش خمش گلمیخ



۹-۶-۷-۳- آزمایش کشش


در این آزمایش، گلمیخ با استفاده از دستگاهی که قابلیت اعمال نیروی لازم را داشته باشد، تا مرحله گسیختگی تحت کشش قرار می‌گیرد. در صورتی که محل شکست قطعه آزمایشی از ناحیه جوش نباشد، نتایج آزمایش قابل پذیرش است.



- نمونه از گیره ثابت آزمایش کشش.

گلمیخ مطابق شکل ۹-۳ توسط دستگاهی تحت آزمایش پیچش قرار می‌گیرد. در صورتیکه محل شکست قطعه آزمایشی از ناحیه جوش نباشد، نتایج آزمایش قابل پذیرش است.

COARSE رزوه درشت: UNC
FINE رزوه ریز: UNF



شکل ۹-۳- نحوه آزمایش پیچش (بند ۹-۷-۱-۴)

14UNF: تعداد 14 عدد رزوه در واحد طول اینچ یا 25 میلیمتر

پیچش لازم در آزمایش گلمیخ‌های رزوه شده

پیچش اعمال شده (N.m)	تعداد رزوه در هر 25 mm	قطر اسمی گلمیخ (mm)
۹/۰	۲۸ UNF	۶/۴
۷/۸	۲۰ UNC	
۱۸/۱	۲۴ UNF	۷/۹
۱۶/۱	۱۸ UNC	
۳۲/۹	۲۴ UNF	۹/۵
۲۹/۲	۱۶ UNC	
۵۱/۴	۲۰ UNF	۱۱/۱
۴۷/۲	۱۴ UNC	
۷۹/۷	۲۰ UNF	۱۲/۷
۷۰/۸	۱۳ UNC	
۱۱۳/۸	۱۸ UNF	۱۴/۳
۱۰۲/۰	۱۲ UNC	
۱۵۸/۸	۱۸ UNF	۱۵/۹
۱۴۰/۸	۱۱ UNC	
۲۷۸/۰	۱۶ UNF	۱۹/۱
۲۴۹/۷	۱۰ UNC	
۴۴۳/۹	۱۴ UNF	۲۲/۲
۴۰۲/۹	۹ UNC	
۶۷۵/۷	۱۲ UNF	۲۵/۴
۶۰۴/۰	۸ UNC	

ستون های کامپوزیتی

اولین بار این ستون ها برای جلوگیری از تخریب ساختمان در برابر آتش سوزی ابداع شد و این نوع از مقاطع با نام های SRC یا RCS رایج شده اند (Reinforced Concrete & Steel).

کاربرد این ستون ها دامنه بسیار وسیعی دارد از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ساختمان های بلند مرتبه

کارگاه های صنعتی بزرگ

پایه پل ها

سکوها ی ساحلی

شمع های فونداسیون

ستون های نگهدارنده مخازن


ستون های سازه های با دهانه های بزرگ مقاوم سازی انواع سازه ها








نحوه اجرای ستون های کامپوزیت



آیا جوش میلگردها مجاز می باشد؟ در صورتی که جواب مثبت است شرایط آن چگونه است.



INSO 3132 2nd.Revision Jul.2013	 جمهوری اسلامی ایران Islamic Republic of Iran سازمان ملی استاندارد ایران Iranian National Standardization Organization میل گردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن – ویژگی ها و روش های آزمون Hot – rolled steel bars for reinforcement of concrete – Specification and test methods	 استاندارد ملی ایران ۳۱۳۲ تجدید نظر دوم تیر ۱۳۹۲
---	---	--

روش های اتصال در میلگردها



GAS PRESSURE WELDING


۴-۷-۴-۲۱-۹ در وصله های مکانیکی انتقال نیرو از طریق غلاف اتکایی، کوپلر، غلاف کوپل کننده و غیره انجام می گیرد.




ARC WELDING JOINT




PILE ARC WELDING JOINT



THEADING JOINT



CRIMPING / COMPRESSION JOINT



۹-۲۰-۵-۳-۲ در دو انتهای ستون‌ها در طول l_0 باید دورگیر مطابق بند ۹-۲۰-۵-۳-۳ به کار برده شود. طول l_0 ، ناحیه‌ی بحرانی، که از بر اتصال به اعضای جانبی اندازه گیری می‌شود، نباید کمتر از مقادیر (الف) تا (پ) زیر در نظر گرفته شود:

الف- یک ششم ارتفاع آزاد ستون؛

ب- بزرگ‌ترین بعد مقطع ستون یا قطر مقطع دایره‌ای شکل آن؛

ب- ۴۵۰ میلی. متر.

قاب خمشی متوسط

۹-۲۰-۶-۲-۵ استفاده از وصله‌ی پوششی در محل‌های زیر مجاز نیست:

الف- در اتصالات تیرها به ستون‌ها؛

ب- در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع تیر از بر تکیه‌گاه؛

پ- در طولی معادل دو برابر ارتفاع مقطع تیر از مقاطع بحرانی که در آن‌ها، در اثر تغییر مکان

جانبی غیر الاستیک، امکان وقوع تسلیم آرماتور وجود دارد.

قاب خمشی ویژه


۹-۲۰-۶-۲-۶ وصله های مکانیکی باید شامل یکی از دو طبقه بندی زیر باشند:

الف- گروه یک- وصله های مکانیکی مطابق ضوابط بند ۹-۲۱-۴-۷


ب- گروه دو- وصله های مکانیکی مطابق ضوابط بند ۹-۲۱-۴-۷ که قادر هستند مقاومت گسیختگی کششی اسمی آرماتورهای وصله شده را تحمل نمایند.

۹-۲۰-۶-۲-۷ وصله های مکانیکی گروه یک نباید در فاصله ای کمتر از دو برابر ارتفاع مقطع عضو از بر تیر یا ستون، و یا مقاطع بحرانی که در آنها احتمال تسلیم آرماتورها وجود دارد، واقع شده باشند. استفاده از وصله های گروه دو در صورتیکه رده آرماتورها S400 و S420 بوده و تیر پیش ساخته نباشد، در هر نقطه مجاز است. در مورد سایر رده های آرماتور نیز باید شرایط وصله های گروه یک در این بند رعایت شوند.

۹-۲۰-۶-۲-۸ استفاده از وصله های جوشی در میلگردهایی که نیروی ناشی از زلزله را تحمل می نمایند، باید بر اساس ضوابط بند ۹-۲۱-۴-۷ بوده و نباید در فاصله ای کمتر از دو برابر ارتفاع مقطع عضو از بر اتصال تیر به ستون، و یا مقاطع بحرانی که در آنها احتمال تسلیم آرماتورها وجود دارد، واقع شده باشند.




محدودیت استفاده از تیپ ۱ رزوه و کوپلر در تیر قاب های خمشی ویژه



محدودیت استفاده از تیپ ۱ رزوه و کوپلر در ستون قاب های خمشی ویژه





(a) Friction welded head



(b) Forged head



(c) Threaded head

Figure 3 – Methods of head attachment to the end of a reinforcing bar.






Figure 3-1: Anchorage of a headed bar




مه‌ار میل‌گرد کششی توسط میل‌گرد سرد‌دار



۳-۳-۲۱-۹ طول گیرایی میلگرد آجدار با قلاب استاندارد در کشش

$$l_{dh} = \frac{\psi_e \psi_r \psi_o \psi_c}{\lambda} \frac{0.043 f_y}{\sqrt{f'_c}} d_b^{1.5} \quad (۳-۲۱-۹)$$



۴-۳-۲۱-۹ طول گیرایی میلگرد آجدار سر دار در کشش


$$l_{dt} = \frac{\psi_e \psi_c \psi_p \psi_o}{\lambda} \frac{0.032 f_y}{\sqrt{f'_c}} d_b^{1.5} \quad (۴-۲۱-۹)$$



$$l_{dt} = \frac{\psi_e \psi_c \psi_p \psi_o}{\lambda} \frac{0.032 (1.25 f_y)}{\sqrt{f'_c}} d_b^{1.5}$$





$$l_{dt} = \frac{\psi_e \psi_c \psi_p \psi_o}{\lambda} \frac{0.04 f_y}{\sqrt{f'_c}} d_b^{1.5}$$



ردیف	قطر میلگرد (mm)	قطر خارجی (mm)	طول کوپلر (mm)	گام رزوه (mm)
1	16	23	42	2/5
2	18	27	46	2/5
3	20	29	50	2/5
4	22	33	55	3
5	25	37	60	3
6	28	41	65	3
7	30	47	70	3
8	32	49	75	3
9	36	53	85	3/5
10	40	58	91	3/5

الف) سطح مقطع مؤثر: سطح مقطع مؤثر در جوش‌های شیار عبارت است از حاصل ضرب طول مؤثر در ضخامت مؤثر جوش. طول مؤثر جوش برابر با طول جوش شده و ضخامت مؤثر جوش شیار با نفوذ کامل برابر با ضخامت قطعه نازک‌تر در اتصال لبه لب و ضخامت قطعه جوش شده در اتصال کنج و سپری در نظر گرفته می‌شود. ضخامت مؤثر در جوش شیار با نفوذ نسبی برابر با عمق شیار جوش منهای ۳ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. استفاده از جوش شیار با نفوذ نسبی (ناقص) در وضعیتی که بارگذاری متناوب (اثر خستگی) وجود داشته باشد، مجاز نیست. ضخامت مؤثر جوش شیار که بین دو لبه گرد (مثل شیار بین دو میلگرد) یا بین یک لبه گرد و لبه تخت (مثل میلگرد در مجاورت ورق) داده می‌شود، باید مطابق شکل ۱۰-۲-۹-۸ در نظر گرفته شود.



الف- آزمایش خم کردن آرماتورها به عنوان ضابطه‌ی دیگری برای شکل پذیری انجام می‌شود؛ و در آن، آرماتورها به دور یک فک خمشی به اندازه‌ی زاویه‌ای خاص خم می‌شوند. در این آزمون در رویه‌ی خارجی آرماتور نباید هیچ گونه ترک، شکستگی، یا عیب دیگری مشاهده شود. مشخصات خم و قطر فک خمشی در هر یک از رده‌های آرماتور در جدول ۹-۲۲-۹ آورده شده اند.

ب- آزمایش خمش به دو صورت خمش سرد و خمش مجدد انجام می‌شود. آزمایش خمش سرد بر روی نمونه‌هایی به طول حداقل ۲۵۰ میلی متر، که مستقیماً از خط تولید به دست آمده‌اند و هیچ گونه عملیات مکانیکی از جمله تراش کاری بر روی آن‌ها اعمال نشده، انجام می‌شود. در آزمایش خمش مجدد، نمونه‌های مشابه خمش سرد به میزان ۹۰ درجه در دمای محیط خم شده و سپس به مدت ۳۰ دقیقه تا دمای ۱۰۰ درجه‌ی سلسیوس گرم می‌شوند؛ و پس از سرد شدن در دمای محیط با نیروی پیوسته و یک‌نواخت به میزان ۲۰ درجه باز گردانده می‌شوند.

جدول ۹-۲۲-۹ زاویه‌ی خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش خمش

نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگرد	زاویه‌ی خمش (درجه)		رده‌ی آرماتور
	خمش مجدد	خمش سرد	
۲	۹۰	۱۸۰	S۲۴۰
۳	۹۰	۱۸۰	S۳۴۰
۵	۹۰	۱۸۰	S۴۰۰
۵	۹۰	۹۰	S۵۰۰

۷-۴-۲۱-۹ وصله‌ی مکانیکی و جوشی میلگردهای آجدار در کشش و فشار

۱-۷-۴-۲۱-۹ استفاده از وصله‌های جوشی عمدتاً برای میلگردهای با قطر ۲۰ میلی‌متر و


بیش‌تر توصیه می‌شود.

۲-۷-۴-۲۱-۹ در وصله‌های جوشی برای میلگردهای با قطر زیاد، استفاده از اتصال سر به سر

مستقیم با جوش نفوذی ارجحیت دارد.

۹-۲۰-۶-۲-۲-۹ جوش کاری خاموت‌ها، تنگ‌ها، قطعات جاگذاری شده، و مشابه آن‌ها به

آرماتورهای طولی که کاربرد محاسباتی دارند، مجاز نمی‌باشد.



شکل پ ۱-۳-۳-۱- اتصال لب‌به‌لب مستقیم و تبدیل در سایزهای مختلف میلگرد

۴-۱۲-۲۲-۹ سایر مشخصات

الف- در مواردی که در میلگردها از وصله‌ی جوشی استفاده می‌شود، میلگردها باید تحت آزمایش

جوش پذیری قرار گیرند. در این آزمایش نمونه‌های جوش شده تحت آزمایش کشش و خمش قرار

می‌گیرند. در آزمایش کشش، زمانی میلگرد از نظر جوش پذیری قابل قبول تلقی می‌شود که مقطع

گسیخته شده در محل جوش یا در مجاورت آن نباشد. در آزمایش خمش، زمانی میلگرد از نظر

جوش پذیری قابل قبول تلقی می‌گردد که پس از خم کردن، ترکی در منطقه‌ی جوش شده به

وجود نیامده باشد.

آیین نامه بتن ایران

(تجدیدنظر دوم)

جلد دوم

مصالح و اجرا

ضابطه شماره ۲-۱۲۰

آخرین ویرایش ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

ت ۴-۶-۵ جوش آرماتورها

ت ۴-۶-۵-۱ اتصال جوشی میلگردها فقط در مورد آرماتورهایی که حد جاری شدن آنها بیشتر از ۵۰۰ مگاپاسکال نباشد، قابل انجام می باشد. اتصال جوشی نباید در محل خم میلگردها واقع شود. نمونه های جوش شده نباید دارای تغییر شکل نسبی نظیر گسیختگی کمتر از ۸ درصد محل جوش باشند.



حداقل قطر آرماتورها در این نوع اتصال برای فولاد نرم معمولی ۱۰ میلی متر و برای فولادهای اصلاح شده ۱۴ میلی متر است. به علاوه قطر دو آرماتور متصل شونده باید طوری باشد که نسبت سطح مقطع آنها از ۱/۵ تجاوز نکند.


ب - اتصال به وسیله جوش ذوبی یا الکترود (جوش قوس الکتریکی)، به شرطی مجاز است که برای هر نوع فولاد روش جوشکاری صحیح و الکترود مناسب به کار رود. این نوع اتصال به شکل های مختلف امکان پذیر است:

انجام اتصالات جوش در دمای زیر صفر درجه سلسیوس مجاز نیست. اتصال جوشی به دو طریق امکان پذیر است:


الف- اتصال به وسیله جوش نوک به نوک خمیری بدون الکترود (جوش الکتریکی تماسی) که فقط در کارخانه یا کارگاه های دارای

نظارت ویژه مجاز است، شکل ت ۴-۱.







(A) INDIRECT BUTT JOINT WITH A SPLICE PLATE




(B) INDIRECT BUTT JOINT WITH A SPLICE ANGLE




(C) INDIRECT BUTT JOINT WITH TWO SPLICE BARS



(A) FLARE-BEVEL-GROOVE WELD



(B) FLARE-V-GROOVE WELD



الکتروود سازگار با میلگرد و دمای پیش گرمایش

نکته:

استفاده از پیش گرم گرم رطوب موجود روی سطح را از بین برده و احتمال وقوع شکست های ناشی از نفوذ هیدروژن در فلز جوش (ترک هیدروژنی، سرد یا تاخیری) را کاهش می دهد.

شرایط جوشکاری میلگردهای مورد استفاده جهت تسلیح بتن و حداقل دمای مورد نیاز پیش گرم و انجام عملیات جوشکاری باید بر طبق جدول زیر و یادآوری های مربوطه و نیز الزامات سایر دستورالعمل ها و استانداردهای جوشکاری مرتبط مانند AWS D1.4، بر مبنای مقدار درصد کربن معادل محاسبه شده از معادله ذکر شده در بند ۹ مورد عمل قرار گیرد.

Table 5.2
Minimum Preheat and Interpass Temperatures^{a, b} (see 5.2.1)

		SMAW with Low-Hydrogen Electrodes, GMAW, or FCAW	
		Minimum Temperature	
Carbon Equivalent (C.E.) Range, % ^{c, d}	Size of Reinforcing Bar	°F	°C
Up to 0.40	Up to 11 [36] inclusive	none ^e	none ^e
	14 and 18 [43 and 57]	50	10
Over 0.40 to 0.45 inclusive	Up to 11 [36] inclusive	none ^e	none ^e
	14 and 18 [43 and 57]	50	10
Over 0.45 to 0.55 inclusive	Up to 6 [19] inclusive	none ^e	none ^e
	7 to 11 [22 to 36]	50	10
	14 to 18 [43 to 57]	200	90
Over 0.55 to 0.65 inclusive	Up to 6 [19] inclusive	100	40
	7 to 11 [22 to 36]	200	90
	14 to 18 [43 to 57]	300	150
Over 0.65 to 0.75	Up to 6 [19] inclusive	300	150
	7 to 18 [22 to 57] inclusive	400	200
Over 0.75	Up to 6 [19] inclusive	300	150
	7 to 18 [22 to 57] inclusive	500	260

جدول الف-۱ - دمای پیش گرم میلگردها در فرایند جوشکاری

دمای پیش گرم °C	قطر اسمی میل گرد mm	کربن معادل %
نیاز ندارد ۱۰	۳۶ تا ۵۰ تا ۳۶	تا ۰٫۴۰
نیاز ندارد ۱۰	۳۶ تا ۵۰ تا ۳۶	از ۰٫۴۱ الی ۰٫۴۵
نیاز ندارد ۱۰	۲۰ تا از ۳۶ تا ۲۰	از ۰٫۴۶ الی ۰٫۵۵
۹۰	۵۰ تا ۳۶	
۴۰	۲۰ تا	
۹۰	از ۳۶ تا ۲۰	از ۰٫۵۶ الی ۰٫۶۵
۱۵۰	۵۰ تا ۳۶	
۱۵۰	۲۰ تا	از ۰٫۶۶ الی ۰٫۷۵
۲۰۰	از ۲۰ تا و شامل ۵۰	
۲۶۰	از ۲۲ تا و شامل ۵۰	بیشتر از ۰٫۷۵
یادآوری ۱- عملیات جوشکاری در دمای ۱۸- درجه سلسیوس و پایین تر نباید انجام شود.		
یادآوری ۲- بعد از پایان پذیرفتن جوشکاری باید اجازه داد تا میل گرد به طور طبیعی سرد شود؛ شتاب دادن به فرآیند سرد شدن ممنوع می باشد.		



جوشکاری فورجینگ

INSO
22486
1st Edition
2018

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

فولاد برای تسلیح بتن - تأیید فن
جوشکاری فشاری گازی میلگردهای
فولادی برای تسلیح بتن - روش اجرایی

Steel for concrete reinforcement —
Gas pressure welding technique of steel
bars for concrete reinforcement —
Qualification procedure

ICS: 25.060.01



استاندارد ملی ایران
۲۲۴۸۶
چاپ اول
۱۳۹۶

INSO
22442
1st Edition
2018

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization


فولاد برای تسلیح بتن — اتصال
میلگردهای فولادی جوشکاری شده به روش
فشاری گازی — روش آزمون و معیار
پذیرش


Steel for concrete reinforcement — Gas
pressure welded joint of steel bars — Test
method and acceptance criteria

ICS: 25.060.01



استاندارد ملی ایران
۲۲۴۴۲
چاپ اول
۱۳۹۶





۹-۲۱-۴-۷-۵ برای تامین پوشش بتنی کافی روی میلگرد، اثر افزایش ابعاد میلگرد ناشی از وصله‌ی مکانیکی باید در نظر گرفته شود.

۹-۲۱-۴-۷-۶ وصله‌ی مکانیکی یا جوشی باید قادر به انتقال تنشی حداقل برابر با $1/25$ برابر تنش تسلیم میلگرد در کشش و یا فشار باشد.

۹-۲۱-۴-۷-۷ یک در میان بودن میلگردهای با وصله‌ی مکانیکی یا جوشی در هر مقطع از عضو، به جز در اعضای کششی بند ۹-۲۱-۴-۷-۸ الزامی نیست.

۹-۲۱-۴-۷-۸ در اعضای کششی نظیر عضو کششی قوس‌ها، عضو کششی که بار را به تکیه گاهی در تراز بالاتر منتقل می‌کند، و عضو کششی خرپاها، وصله‌ی جوشی یا مکانیکی در میلگردهای مجاور باید با فاصله‌ی ۷۵۰ میلی متر در امتداد وصله انجام شود. در نظر گرفتن این ضابطه در اعضای کششی نظیر دیوار مخازن دایروی، که تعداد زیادی میلگرد کششی به صورت یک در میان و با فاصله‌ی زیادی از هم وصله شده‌اند، الزامی نیست.




PROCESS OF GAS PRESSURE WELDING

SUPREME STRENGTH



POWERFUL JOINING

AT FIRST HEATING, USE KANGEN-EN
(STRONG FLAME) AND AVOID
OXIDATION ON EACH JOIN SURFACE



HEAT / PRESSURE
START.



CUT REINFORCE BAR
BY DAIA SAW
SURFACE SHOULD BE
RIGHT ANGLE.




CLEAN UP CROSS SECTION.
RUST, CEMENT, PAINT, SAND, ETC.
LIKE FOREIGN ARTICLE ON SURFACE
ARE STRICTLY PROHIBITED





۷ گازهای مورد استفاده برای آزمون

گازهای مورد استفاده برای آزمون باید مطابق با مشخصات کیفی استاندارد JIS K 1101 برای اکسیژن یا استاندارد JIS K 1902 برای استیلن باشد. سایر گازها باید دارای کیفیت مناسب جوشکاری فشاری باشند.



TYPE	REBAR SIZE	CHIPS	a	b	c	d	f	g	h	j	WEIGHT kg
MBD-22B	D19 - D22	14	117	63	70	12	175	83	43.5	2	0.37
MBD-29B	D25 - D29	14	127	73.2	70	12	189	89	50	2	0.40
MBD-32C	D32	16	132	78	70	12	189	89	50	2	0.42
MBD-32B	D32	20	132	78	70	12	196	91	50.7	2	0.43
MBD-35B	D32 - D35	20	138	87	69	12	205	93	58	2	0.58
MBD-38BS	D35 - D38	26	147	94	87	12	222	99	59.4	2	0.58
MBD-38B	D35 - D38	26	161	94	87	12	230	115	59.4	2	0.58
MBD-41B	D38 - D41	26	171	102	86	12	240	119	66	2	0.66
MBD-51B	D51	32	188	120	95	12	265	128	70	2	0.77

MDB-38B / MDB-41B / MDB-51B ARE
AIR-COOLED TYPE



۸ دستگاه جوشکاری فشاری گازی

۸-۱ دستگاه جوشکاری فشاری گازی دستی

برای دستگاه جوشکاری فشاری گازی دستی و ملحقات آن باید از موارد زیر استفاده شود:

الف - برای فشار دهنده، یک پمپ برقی با ظرفیت دست کم ۳۰ MPa برای ایجاد فشار بر روی سطح مقطع عرضی نامی ماده آزمون.

ب- مشعل گرمایش مطابق استاندارد JIS B 6801.

۸-۲ دستگاه جوشکاری فشاری گازی خودکار

برای دستگاه جوشکاری فشاری گازی خودکار و ملحقات آن باید از موارد زیر استفاده شود:

الف - دستگاه جوشکاری فشاری گازی خودکار با توانایی کنترل خودکار فرایندهای گرمایش، کاربرد فشار، و عملیات مشعل.

ب- برای فشار دهنده، یک پمپ برقی با ظرفیت دست کم ۳۰ MPa برای ایجاد فشار بر روی سطح مقطع عرضی نامی ماده آزمون.

ب- مشعل گرمایش مطابق استاندارد JIS B 6801.

۸-۳ دستگاه جوشکاری فشاری گازی با پیرایش داغ

برای دستگاه جوشکاری فشاری گازی با پیرایش داغ و ملحقات آن باید از موارد زیر استفاده شود:

الف - دستگاه جوشکاری فشاری گاز با پیرایش داغ دارای تیغه برش برای برداشتن فوری سطحی پیرایش جوش پس از جوشکاری فشاری.

ب- برای فشار دهنده، یک پمپ برقی با ظرفیت دست کم ۳۰ MPa برای ایجاد فشار بر روی سطح مقطع عرضی نامی ماده آزمون.

ب- مشعل گرمایش مطابق استاندارد JIS B 6801.

با توجه به استعلام‌های متعدد جامعه مهندسی در خصوص ضوابط و شرایط وصله‌ی آرماتورها به روش جوشکاری فشاری گازی (فورجینگ) کمیته‌ی تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان توضیحات زیر را در این خصوص ارائه نموده است:

در روش جوش سر به سر میلگردها یا جوش فشاری گازی (Gas Pressure Welding, GPW) که فورجینگ نیز نامیده می‌شود، میلگردها به صورت سر به سر و بدون هیچ گونه مواد افزودنی، توسط حرارت حاصل از سوختن گاز استیلن و اکسیژن، به دمای خمیری شدن (حدود ۱۲۵۰ درجه سلسیوس) می‌رسند و توسط فشار حاصل از سیلندر هیدرولیک، به یکدیگر فورج می‌شوند.

فورجینگ نوعی وصله جوشی می‌باشد و باید کلیه‌ی ضوابط مربوط به وصله‌های جوشی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش پنجم، ۱۳۹۹) در آن رعایت گردد. شرایط جوشکاری آرماتورهای مورد استفاده در بتن‌آرمه و حداقل دمای مورد نیاز پیش گرمایش و انجام عملیات جوشکاری باید بر مبنای استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۳۱۳۲ و ۲۱۰۵۶-۱ باشد. ضمناً جوش میلگردها در وصله جوشی باید الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان را تامین نماید. وصله‌های جوشی باید قادر به انتقال تنشی حداقل برابر با ۱/۲۵ برابر تنش تسلیم مشخصه میلگرد در کشش و یا فشار باشند. در وصله‌ی فورجینگ، در هر مقطع از عضو باید حداکثر ۵۰٪ میلگردها و به صورت یک در میان وصله شوند.

مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش پنجم، ۱۳۹۹) وصله‌های جوشی در میلگردهایی که نیروی ناشی از زلزله را تحمل می‌نمایند، نباید در فاصله‌ی کم‌تر از دوبرابر ارتفاع مقطع عضو از بر اتصال تیر به ستون، و یا مقاطع بحرانی که در آن‌ها احتمال تسلیم آرماتورها وجود دارد، واقع شده باشند. رعایت ضابطه‌ی فوق در سازه‌های با شکل‌پذیری کم ضروری نیست.

فرآیند بازرسی، نظارت و کنترل وصله‌ی فورجینگ باید در سه مرحله قبل از عملیات جوشکاری، در حین عملیات جوشکاری و بعد از جوشکاری و بر اساس استاندارد ملی ۲۲۴۴۲ (سال ۱۳۹۶) تحت عنوان «فولاد برای تسلیح بتن - اتصال میلگردهای فولادی جوشکاری شده به روش فشاری گازی - روش آزمون و معیار پذیرش» یا استانداردهای ژاپنی^۱ JIS Z 3120 و JIS Z 3881 صورت گیرد. بعد از عملیات جوشکاری باید تست‌های غیرمخرب^۲ مانند آزمون نفوذ^۳ و آزمون التراسونیک^۴ انجام گیرد. همچنین برای دریافت گزارش تأیید دستورالعمل جوشکاری^۵، انجام تست مخرب مطابق استاندارد مربوطه مانند آزمون خمش و کشش میلگرد وصله شده الزامی است.

بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، در صورتی که قرار است در میلگردها از وصله‌ی جوشی استفاده شود، باید این میلگردها تحت آزمایش جوش‌پذیری قرار گیرند. در این آزمایش نمونه‌های جوش شده باید تحت آزمایش کشش و خمش قرار گیرند. در آزمایش خمش، زمانی میلگرد از نظر جوش پذیری قابل قبول تلقی می‌گردد که پس از خم کردن، ترک، در منطقه جوش، شده و خود جوش به وجود نیاید.

شرکت‌های مجری عملیات فورجینگ و دستگاه‌های مورد استفاده در این عملیات باید توسط مراجع ذیصلاح تأیید شده باشند. برای تأیید صلاحیت جوشکاران، تأیید صلاحیت کارگاه و تأیید دستورالعمل جوشکاری مورد نظر، تهیه‌ی گواهی صلاحیت جوشکار^۶، دستورالعمل جوشکاری^۷ و گزارش تأیید دستورالعمل جوشکاری^۸ الزامی است. استفاده از تجهیزات پرشکاری و لیه‌سازی یا اَره تنگستنی مخصوص دور پایین در این روش جوشکاری الزامی می‌باشد. داشتن گواهینامه جوشکاری برای مجری الزامی است.

کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان


۱۴۰۰/۶/۲۳

استعلام از کمیته مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان در خصوص فورجینگ

^۱ JIS Z 3881, 14th Edition, October 25, 2019: Standard qualification procedure for gas pressure welding technique of steel bars for concrete reinforcement.

شکل و ابعاد قطعه آزمون باید مطابق جدول ۱ باشد. برروی قطعه آزمون باید جوشکاری فشاری گازی انجام شود. برای انجام آزمون کشش یا خمش، باید از قطعات آزمون قبول شده در آزمون چشمی استفاده شود. برای قطعات آزمون خمش ساخته شده با جوشکاری فشاری گازی دستی یا خودکار، به منظور خمش مناسب قطعه آزمون، گرده در طرف تماس با سنبه تا سطح ماده اصلی برداشته شود.

جدول ۱- ابعاد قطعه آزمون برای اتصال جوشی فشاری گازی



قطعه آزمون	طول L_{mm} میلی متر
قطر قطعه آزمون کشش	$\sqrt[3]{d^3} + 8$ طول استقرار در گیره] یا بیشتر
قطر قطعه آزمون خمش	$[10d + 100]$ یا بیشتر اما کمتر از ۳۰۰ mm نباشد
یادآوری:	
(a) وقتی قطرنامی ۲۵٫۴ mm یا بیشتر برای میلگردهای آج دار باشد و وقتی قطر استاندارد مشخص شده در جدول ۱ استاندارد JIS G 3191 برای میلگردهای ساده بیش از ۲۵ mm باشد، d با $8d$ عوض شود.	
(b) d به قطر استاندارد مشخص شده در جدول ۱ استاندارد JIS G 3191 برای میلگردهای ساده یا به قطر نامی برای میلگردهای آج دار در JIS G 3112 (استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲) ارجاع می دهد.	

۱-۶ آزمون چشمی

آزمون چشمی باید روی جوش فشاری به صورت چشمی یا با تجهیزات (مانند ورنیه، پرگار، خطکش مدرج) به منظور بررسی قطر و طول گرده جوش؛ جابجایی سطح؛ ناهم‌راستایی محور مرکزی میلگرد تسلیح؛ خمش جوش فشاری، تحذب جزئی؛ تاب برداشتن قابل ملاحظه، چاله‌ای شدن یا ترک ناشی از اضافه گرمایش بیش از حد انجام شود.

۷ معیار پذیرش

۱-۷ معیار پذیرش برای آزمون چشمی



قطعات آزمون هنگامی در آزمون چشمی قبول می‌شوند که تمامی قطعات، معیارهای پذیرش زیر را برآورده نمایند.

الف - معیار قطعه آزمون آماده شده با جوشکاری فشاری گازی دستی یا خودکار باید مطابق موارد زیر باشد.


۱- قطر (D) گرده جوش فشاری باید دست‌کم $1/4$ برابر قطر یا قطر نامی میلگرد تسلیح باشد. برای قطعه آزمون با شناسه SD 490 مشخص شده در استاندارد JIS G 3112، باید دست‌کم $1/5$ برابر قطر باشد (به شکل ۱ مراجعه شود).

۱- طول (l) گرده جوش فشاری باید دست‌کم $1/1$ برابر قطر یا قطر نامی میلگرد تسلیح باشد. برای قطعه آزمون با شناسه SD 490 مشخص شده در استاندارد JIS G 3112، باید دست‌کم $1/2$ برابر قطر باشد (به شکل ۱ مراجعه شود).

JOINING BY HABAYAKI
(HEAT RIGHT AND LEFT SIDE
ABOUT 1D DISTANCE) BY
CHUUSEI-EN (MEDIUM FLAME)




COMPLETED JOIN
SWELL SIZE IS
ABOUT 1.4D TO
OUTER DIAMETER
AND 1.2D TO LENGTH




شکل ۱- قطر و طول گرده جوش فشاری

۳- جابجایی (δ) سطح جوش فشاری نباید بیشتر از $\frac{1}{4}$ قطر یا قطرنامی میلگرد تسلیح کننده باشد
(به شکل ۲ مراجعه شود).




شکل ۲ - جابجایی سطح جوش فشاری

۴- ناهم راستایی (e) هر دو محور مرکزی میلگردهای تسلیح در جوش فشاری نباید بیشتر از $\frac{1}{5}$ قطر یا قطر نامی میلگرد تسلیح باشد (به شکل ۳ مراجعه شود).



شکل ۳- ناهم راستایی

۵- تحدب جزئی (Δh) در جوش فشاری نباید بیشتر از $\frac{1}{5}$ قطر یا قطرنامی میلگرد تسلیح باشد (به شکل ۴ مراجعه شود).



$$\Delta h = h_1 - h_2$$

شکل ۴- تحدب جزئی

۶- خمیدگی در جوش فشاری به صورت چشمی مشاهده نشود.

۷- شکم دادگی، چاله‌ای شدن، یا ترک ناشی از گرمایش بیش از حد در جوش فشاری به صورت قابل Bahr ملاحظه‌ای دیده نشود.

تعداد نمونه های تست کشش:

نمره، طولها و تعداد نمونه های تست بایستی بر اساس داده های جدول زیر باشد:

جدول ۱- نوع و میلگرد هدف تأیید عملکرد

میلگرد هدف جوشکاری فشاری گازی		نوع تأیید عملکرد
قطر میلگرد	طبقه بندی میلگرد	عملکرد
قطر ۲۵ mm یا کمتر شناسه نامی D25 یا کمتر	SR 235, SR295, SD295A, SD295B, SD345, SD390 مشخص شده در استاندارد JIS G 3112	نوع ۱
قطر ۳۲ mm یا کمتر شناسه نامی D32 یا کمتر		نوع ۲
قطر ۳۸ mm یا کمتر شناسه نامی D38 یا کمتر	SR 235, SR295, SD295A, SD295B, SD345, SD390, SD 490 مشخص شده در استاندارد JIS G 3112	نوع ۳
قطر ۵۰ mm یا کمتر شناسه نامی D51 یا کمتر		نوع ۴

طبقه تأیید عملکرد	نوع تأیید عملکرد	شناسه گذاری	طبقه	طول mm	تعداد	(آگاهی دهنده) تعداد قطعات آماده سازی شده برای آزمون
جوشکاری فشاری گازی دستی	نوع ۱	D25	SD345	۲۵۰±۱۰	۱۰	۵
	نوع ۲	D32	SD390	۳۰۰±۱۰	۱۰	۵
	نوع ۳	D38		۳۰۰±۱۰	۱۰	۵
	نوع ۴	D51		۳۵۰±۱۰	۱۰	۵
جوشکاری فشاری گازی خودکار	نوع ۲	D25	SD345	۲۵۰±۱۰	کل ۸	۲
		D32	SD390	۳۰۰±۱۰		۲
	نوع ۳	D25	SD345	۲۵۰±۱۰	کل ۱۲	۲
		D32	SD390	۳۰۰±۱۰		۲
	نوع ۴	D38		۳۰۰±۱۰	کل ۱۶	۲
		D25	SD345	۲۵۰±۱۰		۲
		D32	SD390	۳۰۰±۱۰		۲
		D38		۳۰۰±۱۰		۲
جوشکاری فشاری گازی با پیرایش داغ	نوع ۱	D25	SD345	۲۵۰±۱۰	۱۰	۵
	نوع ۲	D32	SD390	۳۰۰±۱۰	۱۰	۵
	نوع ۳	D38		۳۰۰±۱۰	۱۰	۵
	نوع ۴	D51		۳۵۰±۱۰	۱۰	۵

جدول ۲- روش آماده سازی قطعات آزمون بر اساس طبقه بندی و نوع تأیید عملکرد

طبقه تأیید عملکرد	نوع تأیید عملکرد	روش آماده سازی قطعات آزمون
جوشکاری فشاری گازی دستی	نوع ۱، ۲، ۳ و ۴	جوشکاری فشاری گازی دستی
جوشکاری فشاری گازی خودکار	نوع ۲، ۳ و ۴	جوشکاری خودکار فشاری گازی
جوشکاری فشاری گازی با پیرایش داغ	نوع ۱، ۲، ۳ و ۴	جوشکاری فشاری گازی با پیرایش داغ






۲-۹ آزمون خمش

۱-۲-۹ آماده سازی قطعات آزمون خمش

قطعات آزمون خمش باید از قطعات آزمون ساخته شده با جوشکاری دستی یا خودکار فشاری گازی با ابعاد داده شده در جدول ۴ آماده شوند. زبری سطح در قطعات موازی نباید بیشتر از $R_z 15\mu m$ باشد. قطعات آزمون ساخته شده با جوشکاری فشاری گازی با پیرایش داغ باید به طور مستقیم به عنوان قطعات آزمون خمش استفاده شوند.

جدول ۴- ابعاد قطعه آزمون خمش در جوشکاری فشاری گازی دستی و خودکار



شناسه گذاری قطعه آزمون خمش	طول قطعه آزمون خمش mm	قطر در قسمت موازی (d) mm
D25	۴۵۰ یا بیشتر	28 ± 0.1
D32	۵۰۰ یا بیشتر	35 ± 0.1
D38	۵۰۰ یا بیشتر	42 ± 0.1
D51	۶۰۰ یا بیشتر	56 ± 0.1


تعداد قطعات آزمون خمش باید مطابق طبقه بندی و نوع تأیید عملکرد مشخص شود، و باید مطابق جدول ۵ باشد.

جدول ۵ - تعداد قطعات آزمون خمش

تعداد قطعات آزمون خمش		شناسه گذاری قطعه آزمون خمش	نوع تأیید عملکرد	طبقه تأیید عملکرد
۵		D25	نوع ۱	جوشکاری فشاری گازی دستی
۵		D32	نوع ۲	
۵		D38	نوع ۳	
۵		D51	نوع ۴	
کل ۴	۲	D25	نوع ۲	جوشکاری فشاری گازی خودکار
	۲	D32		
کل ۶	۲	D25	نوع ۳	
	۲	D32		
	۲	D38		
کل ۸	۲	D25	نوع ۴	
	۲	D32		
	۲	D38		
	۲	D51		
۵		D25	نوع ۱	جوشکاری فشاری گازی با پیرایش داغ
۵		D32	نوع ۲	
۵		D38	نوع ۳	
۵		D51	نوع ۴	

طریقه انجام تست خمش نیز بدین صورت است که مطابق با **JIS Z 2248** زاویه خمش بایستی ۹۰ درجه باشد و در زمان انجام تست بسیار اهمیت دارد که محل جوش در وسط دهانه قرار گیرد.

PORTABLE REBAR BENDER DB-7A




$$L = 2r + 3d$$

■ LightWeight and compact design



■ DB-7A Specifications ■



۱۰ معیار پذیرش

در تأیید عملکرد، قبولی در آزمون چشمی و آزمون خمش زیر الزامی است.

الف- آزمون چشمی- قطعات آزمون هنگامی در آزمون چشمی قبول می‌شوند که ظاهر تمامی قطعات بدون عیوب عمده باشند.

ب- آزمون خمش- قطعات آزمون هنگامی در آزمون خمش قبول می‌شوند که سطح جوش فشاری تمام قطعات وقتی تا زاویه مشخص شده در زیر بند ۹-۲-۳ خم شوند، بدون ترک سطحی باشند.

قانون 5P

۱-۴-۴-۱۰ کنترل کیفیت و تضمین کیفیت جوش

رئوس برنامه‌های مربوط به کنترل و بازرسی جوشکاری سازه‌های فولادی را می‌توان در قالب پنج مورد زیر بیان نمود:

۱- جوشکاران (Personnel)

۲- فرایند جوشکاری (Process)

۳- آماده‌سازی درز جوش (Preparation)

WPS

۴- دستورالعمل جوشکاری (Procedure)

PQR

QC

۵- بازرسی و تأیید (Prove)

**Example WPS (Single-Process)
WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS)**

WPS

RED Inc.
Company Name
J. Jones
Authorized by
12/01/2015
Date

2010
WPS No.
231
Supporting PQR(s)
No
CVN Report

BASE METALS	Specification	Type or Grade	AWS Group No.
Base Material	ASTM A131	A	I
Welded To	ASTM A131	A	I
Backing Material	ASTM A131	A	I
Other			

JOINT DETAILS	
Groove Type	Single V Groove Butt Joint
Groove Angle	35° included
Root Opening	1/4 in
Root Face	—
Backgouging	None
Method	—

POSTWELD HEAT TREATMENT	
Temperature	None
Time at Temperature	—
Other	—

PROCEDURE							
Weld Layer(s)	All						
Weld Pass(es)	All						
Process	FCAW						
Type (Semi-automatic, Mechanized, etc.)	Semiauto						
Position	OH						
Vertical Progression	—						
Filler Metal (AWS Spec.)	A5.20						
AWS Classification	E71T-1C						
Diameter	0.045 in						
Manufacturer/Trade Name	—						
Shielding Gas (Composition)	100% CO ₂						
Flow Rate	45–55 cfm						
Nozzle Size	#4						
Preheat Temperature	60° min.						
Interpass Temperature	60°–350°						
Electrical Characteristics	—						
Current Type & Polarity	DCEP						
Transfer Mode	—						
Power Source Type (cc, cv, etc.)	CV						
Amps	180–220						
Volts	25–26						
Wire Feed Speed	(Amps)						
Travel Speed	8–12 ipm						
Maximum Heat Input	—						
Technique	—						
Stringer or Weave	Stringer						
Multi or Single Pass (per side)	Multipass						
Oscillation (Mechanized/Automatic)	—						
Number of Electrodes	1						
Contact Tube to Work Dist.	1/2–1 in						
Peening	None						
Interpass Cleaning	Wire Brush						
Other	—						

**Example PQR (GMAW & FCAW – page 1)
PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR)**

PQR


Red Inc.
Company Name

231
PQR No.

BASE METALS	Specification	Type or Grade	AWS Group No.	Thickness	Size (NPS)	Schedule	Diameter
Base Material	ASTM A131	A	I	1 in	—	—	—
Welded To	ASTM A131	A	I	1 in	—	—	—
Backing Material	ASTM A131	A	I	1/4 in	—	—	—
Other							

JOINT DETAILS	
Groove Type	Single V Groove Butt Joint
Groove Angle	35° included
Root Opening	1/4 in
Root Face	—
Backgouging	None
Method	—

POSTWELD HEAT TREATMENT	
Temperature	—
Time at Temperature	—
Other	—



PROCEDURE							
Weld Layer(s)	—	—	—	—	—		
Weld Pass(es)	1	2–8	9–11	12–15	16		
Process	FCAW	FCAW	FCAW	FCAW	FCAW		
Type (Semi-automatic, Mechanized, etc.)	Semi-automatic	Semi-automatic	Semi-automatic	Semi-automatic	Semi-automatic		
Position	4G	4G	4G	4G	4G		
Vertical Progression	—	—	—	—	—		
Filler Metal (AWS Spec.)	A5.20	A5.20	A5.20	A5.20	A5.20		
AWS Classification	E71T-1C	E71T-1C	E71T-1C	E71T-1C	E71T-1C		
Diameter	0.045 in	0.045 in	0.045 in	0.045 in	0.045 in		
Manufacturer/Trade Name	—	—	—	—	—		
Shielding Gas Composition	100% CO ₂	100% CO ₂	100% CO ₂	100% CO ₂	100% CO ₂		
Flow Rate	45–55 cfm	45–55 cfm	45–55 cfm	45–55 cfm	45–55 cfm		
Nozzle Size	#4	#4	#4	#4	#4		
Preheat Temperature	75° min.	75° min.	75° min.	75° min.	75° min.		
Interpass Temperature	75°–350°	75°–350°	75°–350°	75°–350°	75°–350°		
Electrical Characteristics	—	—	—	—	—	—	—
Current Type & Polarity	DCEP	DCEP	DCEP	DCEP	DCEP		
Transfer Mode (GMAW)	—	—	—	—	—		
Power Source Type (cc, cv, etc.)	—	—	—	—	—		
Amps	180	200	200	200	200		
Volts	26	27	27	27	27		
Wire Feed Speed	(Amps)	(Amps)	(Amps)	(Amps)	(Amps)		
Travel Speed	8 ipm	10 ipm	11 ipm	9 ipm	11 ipm		
Maximum Heat Input	—	—	—	—	—		
Technique	—	—	—	—	—	—	—
Stringer or Weave	Stringer	Stringer	Stringer	Stringer	Stringer		
Multi or Single Pass (per side)	Multipass	Multipass	Multipass	Multipass	Multipass		
Oscillation (Mechanized/Automatic)	—	—	—	—	—		
Number of Electrodes	1	1	1	1	1		
Contact Tube to Work Dist.	3/4–1 in	3/4–1 in	3/4–1 in	3/4–1 in	3/4–1 in		
Peening	None	None	None	None	None		
Interpass Cleaning	Wire Brush	Wire Brush	Wire Brush	Wire Brush	Wire Brush		
Other	—	—	—	—	—		

۲- مشخصات دستورالعمل جوشکاری (W.P.S)

نام شرکت _____

فرآیند جوشکاری _____

شماره گزارش ارزیابی _____

نوع درز _____

نوع: ☐ یک طرفه ☐ دو طرفه

پشت‌بند: ☐ بله ☐ خیر

مصالح _____

فاصله ریشه _____ پیشانی ریشه _____

زاویه شیار _____ شعاع (J-U) _____

شیارزنی پشت: بله ☐ خیر ☐

فلز پایه _____

مشخصات فنی _____

نوع یا رده _____

ضخامت: شیار _____ گوشه _____

قطر (لوله) _____

مصالح پرکننده _____

مشخصات فنی AWS _____

طبقه AWS _____

روش جوشکاری _____

پوشش _____

نوع پودر _____ گاز _____

ترکیب _____

نوع پوشش الکترود _____

پیش گرمایش _____

دمای پیش گرمایش، حداقل _____

دمای عبورهای میانی حداقل _____ حداکثر _____

درجه حرارت _____

زمان _____

روشن جوشکاری _____

رگه‌ای یا بافته‌ای _____

تک عبور یا چند عبور _____

تعداد الکترود _____

فواصل الکترود: طولی _____

عرضی _____

زاویه _____

فاصله تماس لوله با قطعه کار _____


کوبش _____

تمیزی بین عبورها _____

عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT) _____

هندسه درز	سرعت حرکت	ولتاژ	جریان		مصالح پرکننده		فرآیند جوشکاری	عبور یا لایه جوش‌ها
			نوع و قطبیت	آمپراژ یا سرعت تغذیه سیم	قطر	رده		

انواع اتصالات در سازه های فولادی جوشی یا پیچی



- ۱- اتصال تیر به ستون
- ۱-۱ مفصلی یا ساده
- ۱-۲ نیمه گیردار
- ۱-۳ گیردار
- ۲- اتصال وصله تیر به تیر
- ۳- اتصال وصله ستون
- ۴- اتصال ستون به کف ستون
- ۵- اتصالات بادبندی

فوابړ کف ستون و میل مهار ها

۱۰-۲-۹-۱-۵ اتصال ستون به ورق کفستون

اتصال ستون به ورق کفستون متناسب با نوع اتصال (ساده یا گیردار) باید برای انتقال نیروهای موجود در پای ستون طراحی گردد. شایان ذکر است که در نوع گیردار اتصال کفستون، هرگونه خطا در ساخت یا محاسبات می تواند موجب افزایش چشمگیر گریز افقی ساختمان در طبقات شود. در بارگذاری های شدید لرزه ای، ممکن است کفستون از نوع مدفون در بتن برای جلوگیری از دوران لازم باشد.

در هنگام ساخت، باید انتهای ستون ها تراز شده و سطح تماس کفستون نیز برای انتقال نیروی فشاری صاف و آماده شده باشد. بر این اساس در صورتی که نیروی پای ستون فشاری تنها و پای

ستون کاملاً صاف، صیقلی و گونیا باشد، طراحی پای ستون می تواند با رعایت الزامات بند ۱۰-۲-۹-۱-۳ از طریق اتکا صورت پذیرد. در غیر این صورت محاسبات انتقال نیرو نباید از طریق فشار مستقیم تماسی بین ستون و کفستون انجام شود، بلکه تمامی نیروها باید از طریق اجزاء و وسایل اتصال به کفستون انتقال یابد.

اتصالات کف ستون یا Base Plate






Figure 2.2. Distribution of Pressure under an Axially Loaded Base Plate with Double Nuts on the Anchor Rods
(Ref: Astaneh-Asl 2008)



6/12/2025

166

نقش سخت کننده ها:

استفاده از ورق تقویتی باعث افزایش سطح توزیع بار و کاهش تغییر شکل صفحه ستون و در نتیجه منجر به کاهش ضخامت صفحه می شود.






سخت کننده‌ها در صفحه ستون


۱- جهت کاهش ضخامت صفحه ستون

۲- جهت انتقال کشش ستون به صفحه ستون








پیش از اجرای صفحه
ستون ها، محل قرارگیری
بولت ها، ستون، استیفنها
و سایر المان ها کنترل
شده تا با یکدیگر تداخلی
نداشته باشند.




Bahman Sobhani.Ph.d,PE







**rolled section
(wide flange)**



single plate




cross plate








3 plate






Copyright © 2008 by Abolhassan Astaneh-Asl. All rights reserved. This detail cannot be included in any other document, electronic or paper based without written permission of copyright holder Abolhassan Astaneh-Asl.






دیتایل های اجرای ستون
برای لنگرهای زیاد در محل
اتصال به فونداسیون


انواع میل مهار در فونداسیون یا بتن




گسیختگی فولاد




بیرون کشیدگی مہار




شکست مخروطی بتن




شکافتگی (دو نیم شدگی) بتن




پکیدگی جانبی بتن




وہی






گروہی




گسیختگی فولاد قبل از شکست بتن



قلوه کن شدگی بتن دور از
له




شکست لبه بتن




(ب) بارهای برشی

شکل ۱۸-۳ انواع حالات شکست مهارها در کشش و برش

CODE	COMMENTARY
------	------------



(A) Cast-in anchors: (a) hex head bolt with washer; (b) L-bolt; (c) J-bolt; and (d) welded headed stud.




(B) Post-installed anchors: (a) adhesive anchor; (b) undercut anchor; (c) torque-controlled expansion anchors [(c1) sleeve-type and (c2) stud-type]; (d) drop-in type displacement-controlled expansion anchor; and (e) screw anchor.

۱۰-۲-۹-۳-۲ مشخصات و فواصل سوراخ‌ها در اتصالات پیچی

الف) انواع سوراخ‌ها در اتصالات پیچی

مطابق شکل زیر در اتصالات پیچی سوراخ‌ها باید یکی از انواع زیر باشند:



۱- سوراخ استاندارد

۲- سوراخ بزرگ شده

۳- سوراخ لوبیایی کوتاه

۴- سوراخ لوبیایی بلند


جدول ۱۰-۳-۹-۶: ابعاد اسمی سوراخ پیچ برحسب میلی‌متر

ابعاد اسمی سوراخ (mm)				قطر
سوراخ لوبیایی بلند (طول×عرض)	سوراخ لوبیایی کوتاه (طول×عرض)	سوراخ بزرگ شده	سوراخ استاندارد	پیچ (mm)
18×40	18×22	20	18	M16
22×50	22×26	24	22	M20
24×55	24×30	28	24	M22
27×60	27×32	30	27	M24
30×67	30×37	35	30	M27
33×75	33×40	38	33	M30
×2.5d _b (d _b +3)	× (d _b +10) (d _b +3)	d _b +8	d _b +3	≥M36

d_b = قطر اسمی پیچ

جدول ۷-۱۶- ابعاد اسمی سوراخ پیچ‌ها بر حسب میلی‌متر

قطر پیچ (mm)	ابعاد اسمی سوراخ‌ها (mm)		
	سوراخ استاندارد ^۱	سوراخ بزرگ‌شده ^۲	سوراخ لوبیایی کوتاه ^۳
M۱۶	۱۸	۲۰	۲۲×۱۸
M۲۰	۲۲	۲۴	۲۶×۲۲
M۲۲	۲۴	۲۸	۳۰×۲۴
M۲۴	۲۷	۳۰	۳۲×۲۷
M۲۷	۳۰	۳۵	۳۷×۳۰
M۳۰	۳۳	۳۸	۴۰×۳۳
≤M۳۶	d+۳	d+۸	(d+۳)×(d+۱۰)
			(طول×عرض)
			سوراخ لوبیایی بلند ^۴
			(طول×عرض)
			۴۰×۱۸
			۵۰×۲۲
			۵۵×۲۴
			۶۰×۲۷
			۶۷×۳۰
			۳۳×۷۵
			(d+۳)×۲,۵ d





شکل ۷-۲- شکل کلی سوراخ پیچ‌ها در اتصالات پیچی سازه‌های فولادی

۲- سوراخ‌های بزرگ‌شده فقط در اتصالات لغزش بحرانی مجاز است.

۳- سوراخ لوبیایی کوتاه در تمام امتدادها در اتصالات لغزش بحرانی مجاز است اما در اتصالات اتکایی و پیش‌تنیده استفاده از آن‌ها زمانی مجاز است که امتداد طولی سوراخ عمود بر امتداد نیرو باشد.

۴- سوراخ لوبیایی بلند در تمام امتدادها در اتصالات لغزش بحرانی مجاز است اما در اتصالات اتکایی و پیش‌تنیده استفاده از آن‌ها زمانی مجاز است که امتداد طولی سوراخ عمود بر امتداد نیرو باشد. لیکن در هر سه نوع اتصال، سوراخ لوبیایی بلند باید فقط در یکی از ورق‌های اتصال تعبیه شود.



پ) حداقل فاصله سوراخ‌ها تا لبه

فاصله مرکز سوراخ‌های استاندارد تا لبه قطعه متصل‌شونده نباید از مقادیر داده‌شده در جدول ۷-۹-۲-۱۰ کوچک‌تر باشد. برای سوراخ‌های بزرگ‌شده و لوبیایی فاصله مرکز سوراخ تا لبه نباید از آنچه برای سوراخ استاندارد تعیین شده به‌اضافه مقدار C مطابق جدول ۸-۹-۲-۱۰، کوچک‌تر باشد.

جدول ۷-۹-۲-۱۰: حداقل فاصله مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا

لبه بریده‌شده با قیچی (گیوتین) (d_b = قطر اسمی پیچ)	لبه نورد شده ورق - نیمرخ، تسمه و نیز لبه بریده‌شده با شعله اتوماتیک یا اره
$2d_b$	$1.5d_b$

حداکثر فاصله مرکز سوراخ تا نزدیک‌ترین لبه قطعه در هر راستا به شرح زیر است:

- ۱- برای قطعات رنگ‌شده و قطعاتی که رنگ نمی‌شوند ولی احتمال زنگ‌زدگی و خوردگی ندارند، فاصله از مرکز هر سوراخ تا نزدیک‌ترین لبه قطعه در هر راستا نباید از 12 برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه و 150 میلی‌متر بیشتر شود.
- ۲- برای قطعات رنگ‌نشده‌ای که تحت اثر خوردگی ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله از مرکز هر سوراخ تا نزدیک‌ترین لبه قطعه در هر راستا نباید از هشت برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه و 125 میلی‌متر بیشتر شود.



ج) حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها در اتصالات پیچی

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ‌ها در اتصالات پیچی در هر راستا به شرح زیر است:

- ۱- در قطعات رنگ‌شده و قطعاتی که رنگ نمی‌شوند ولی احتمال زنگ‌زدگی و خوردگی ندارند، فاصله بین مرکز سوراخ‌ها نباید از 24 برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه متصل شونده و 300 میلی‌متر بیشتر شود.
- ۲- در قطعات رنگ‌نشده‌ای که تحت اثر خوردگی ناشی از عوامل جوی قرار داشته باشند، فاصله بین مرکز سوراخ‌ها نباید از 14 برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه متصل شونده و 180 میلی‌متر بیشتر شود.

۵- در ورق کفستون‌ها برای عبور میل‌مه‌ارها، استفاده از سوراخ استاندارد بدون استفاده از واشر تنظیم‌کننده اضافی در روی ورق کفستون در محل سوراخ، مجاز است. در صورتی که برای نصب سازه نیاز به تعبیه سوراخ‌های با قطر بزرگ‌تر از سوراخ‌های استاندارد باشد، در این صورت لازم است بر روی ورق کفستون در محل سوراخ، از واشر تنظیم‌کننده اضافی با ابعادی بزرگ‌تر از ابعاد سوراخ کفستون و دارای سوراخ استاندارد که به نحو مناسبی به ورق کفستون جوش می‌شود، استفاده شود. این واشر باید دارای مقاومت موجود کافی در برابر اتکا و اتصال آن به ورق کفستون دارای مقاومت برشی موجود کافی در برابر برش میل‌مه‌ار باشد. در هر حال قطر سوراخ‌های تعبیه‌شده در ورق کفستون نباید از قطر سوراخ‌های بزرگ‌شده به اضافه دو میلی‌متر بزرگ‌تر باشد.

تعداد مهره میل‌مه‌ار ۱ یا ۲ یا ۳ یا ۴؟؟؟؟



واشر پلیت و جوش به صفحه ستون



الف) میل مهارهای کفستون

میل مهارها از نظر کشش، برش و آثار توأم آنها باید دارای مقاومت موجود کافی در برابر نیروهای حاصل از ترکیبات مختلف بارگذاری (متناظر با روش طراحی) باشند. مقاومت کششی و برشی موجود میل مهارها مطابق ضوابط میله‌های دندانه‌شده (الزامات بند ۱۰-۲-۹-۳-۳) تعیین می‌شود. طراحی میل مهارها برای برش می‌تواند به صورت اتکایی و با شرایط سفتی کامل صورت گیرد، مگر در مورد ماشین‌آلات و ادوات تحت لرزش و خستگی که در آنها طراحی و اجرای میل مهارها باید به صورت لغزش بحرانی انجام پذیرد.

در صورتی که میل مهارهای کفستون‌ها از میلگردهای آج‌دار ساخته شوند، در تعیین مقاومت‌های موجود آنها باید قطر اسمی ناحیه دندانه‌شده ملاک محاسبه قرار گیرد.

در پیچ سفتی کامل^{۱۴} را به حالتی می‌گویند که کارگر ماهر با آچار معمولی بدون آنکه با وزن خود به دسته آچار نیرو وارد کند، با به‌کارگیری آخرین توان خود نتواند پیچ را از آن محکم‌تر نماید. برای

(پ) میل مهارها

مشخصات مکانیکی میل مهارها باید مطابق بر استاندارد ISO 898-1 باشد یا از فولاد گرم نورد شده مطابق استاندارد EN 10025-2 تا EN 10025-4 استفاده شود. استفاده از میلگردهای ساده و آجدار ساختمانی با کرنش نهایی حداقل 12 درصد و با طول نشانه 10 برابر قطر میلگرد نیز در صورتی که در مدارک طرح مشخص شده باشد، مجاز است. در این صورت فولاد مصرفی باید مطابق استاندارد ملی 3132 یا استاندارد EN 10080 بوده و رده آن مشخص شده باشد. همچنین می توان از رده های مختلف استاندارد ASTM F1554 نیز استفاده نمود.



Equivalent Grades

AISI/ASTM: 1045

Germany: CK45

BS: 080M46

JIS: S45C

UNI: C45

در این روش از علامت مشخصه **CX** و یک عدد دو رقمی که درصد کربن فولاد را نشان می دهد استفاده می گردد. حرف **X** شامل مشخصات زیر است:

حرف **f** برای فولاد با قابلیت سخت کاری شعله ای و القایی (Cf 53)

حرف **k** برای فولاد نجیب با مقدار پایین فسفر و گوگرد (Ck 35, Ck 45)

حرف **m** برای فولاد نجیب با محدوده معینی از گوگرد (Cm 35)

حرف **q** برای فولادهای کربوره و بهسازی جهت کلهزنی سرد (Cq 35)





اتصالات پیچی از لحاظ نحوه اجرای پیچ‌ها (سفت کردن آن‌ها) و مقاومت موجود آن‌ها به شرح زیر

به سه دسته "اتکایی"، "پیش‌تنیده" و "لغزش بحرانی" تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف) اتصالات پیچی اتکایی: اتصالات پیچی اتکایی اتصالاتی هستند که سفت کردن آن‌ها در حد

"سفتی کامل" بوده و به لحاظ مقاومت برشی، پیچ‌ها نیروی برشی را از طریق اتکای تنه پیچ (قلم

پیچ) به جداره سوراخ انتقال می‌دهند و از مقاومت لغزشی موجود بین سطوح تماس اتصال صرف-


نظر می‌شود.

سفتی کامل نحوه سفت کردنی است که با یک آچار ساده و حداکثر توان یک کارگر معمولی یا چند

دور آچارهای بادی و الکتریکی قابل حصول فرض می‌شود. در این حالت سطوح اتصال باید در

اتصال محکم شده اولیه (Snug-tightened Joint)

اتصال‌ی است که در آن پیچ‌ها به اندازه‌ای سفت می‌شوند که مهره‌ها بدون آچار قابل باز شدن نباشند.



معیار طراحی در این اتصال مقاومت آن می‌باشد

در این نوع اتصال لغزش جزئی بین صفحه‌های اتصال مجاز می‌باشد. این لغزش به گونه‌ای است که بدنه پیچ با با جدار سوراخ تماس پیدا می‌کند.

(ب) اتصالات پیش‌تنیده: اتصالات پیش‌تنیده اتصالاتی هستند که اولاً پیچ‌های آن از جنس فولاد
پرمقاومت باشد و ثانیاً به لحاظ مشخصات هندسی قابلیت پیش‌تنیدگی داشته باشند و ثالثاً پیچ‌ها
در هنگام سفت کردن پس از حصول حالت سفتی کامل، به روش مناسبی پیش‌تنیده شوند.
روش‌های مناسب پیش‌تنیده کردن یک پیچ شامل روش «سفت کردن اضافی مهره»، استفاده از
«واشر نیروسنج»، «آچار مدرج کالیبره شده»، «پیچ‌های کشش کنترل» و استفاده از دیگر ابزارهای
ویژه هستند. در فصل ۱۰-۴ در مورد این روش‌ها توضیحات بیشتری ارائه شده است. حداقل نیروی
پیش‌تنیدگی در این پیچ‌ها باید مطابق مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۵ باشد. مقاومت برشی و اتکایی
وجود این نوع اتصالات مطابق اتکایی تعیین می‌گردد و در آن‌ها از مقاومت لغزشی موجود
سطوح تماس اتصال صرف‌نظر می‌شود در اتصالات پیش‌تنیده به‌غیر از اتصالاتی که ملاک طراحی

استفاده از اتصالات پیش تنیده در چه نوع موضع یا اتصالاتی استفاده می گردد:

تأمین شود، رعایت شرایط اضافی الزامی نیست. استفاده از این نوع اتصالات علاوه بر مواردی که در این مبحث ذکر شده، در شرایط زیر الزامی است:


- در اتصالات اعضای فشاری ساخته شده مطابق الزامات بخش ۱۰-۲-۴
- در اتصالاتی که تحت اثر ارتعاش احتمال شل شدگی پیچ ها وجود داشته باشد.
- در مواقعی که اتصال تحت اثر نیروهای رفت و برگشتی قابل ملاحظه قرار دارد.
- در مواقعی که اتصال تحت اثر بارهای خستگی آور بدون برگشت جهت بار قرار دارد.
- کلیه پیچ ها در رده مقاومتی A490 مطابق استاندارد ASTM و 10.9 مطابق استانداردهای EN و ISIRI و بالاتر که تحت اثر نیروی کششی همراه با نیروی برشی یا بدون آن و با یا بدون اثر خستگی قرار دارند.

اتصال لغزش بحرانی (Slip-Critical Joint)

اتصال است که برای مقاومت در برابر لغزش بر اساس اصطکاک
تحت نیروی عمود بر سطح طراحی می گردند

$$F_f = \mu N$$

Faying Surface



در مواردی که قرار است در بارهای سرویس هیچ گونه لغزشی بین صفحه ها
اتفاق نیافتد از این اتصال استفاده می گردد .

پ) اتصالات لغزش بحرانی: اتصالات لغزش بحرانی اتصالاتی هستند که در آن‌ها پیچ‌ها مانند پیچ‌های پیش‌تنیده به یکی از روش‌های مجاز سفت می‌شوند؛ لیکن انتقال نیروی برشی در اتصال، توسط مقاومت در برابر لغزش بین سطوح در تماس اتصال انجام می‌پذیرد. در اتصالات لغزش بحرانی، سطوح تماس باید دارای وضعیت سطحی کلاس A یا B مطابق بند ۱۰-۲-۹-۳-۵ باشند. در سطوح در تماس این نوع اتصالات نباید لغزش رخ دهد و پیچ به جداره سوراخ اتکاء نمی‌یابد.

در کلیه مواردی که لغزش در اتصال موجب ناپایداری یا کاهش مقاومت موجود سازه می‌شود. در مواقعی که اتصال تحت اثر نیروهای دینامیکی با تکرار زیاد توأم با اثر خستگی قرار دارد. مطابق این مبحث، بارهای باد و زلزله در ردیف بارهای دینامیکی با تکرار زیاد قرار نمی‌گیرند.

- در مواردی که در اتصال از سوراخ بزرگ‌شده یا لوبیایی در امتداد نیرو استفاده شده باشد و استفاده از آن‌ها در این مبحث مجاز شمرده شده باشد.

- در اتصال انتهای ورق‌های پوششی بال‌های تیر مطابق بند ۱۰-۲-۵-۱۳.

• برای وضعیت سطحی کلاس A: $\mu=0.3$

این وضعیت سطحی باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

۱- سطح تمیزشده فلس دار حداقل با درجه St 2 مطابق فصل ۱۰-۴ و رنگ نشده کاملاً

محافظت شده

۲- سطح تمیزشده و ماسه پاشی شده فلس دار حداقل با درجه Sa 1 مطابق فصل ۱۰-۴ با

پوشش تاییدشده این کلاس مطابق استانداردهای معتبر

۳- سطح گالوانیزه شده به روش حوضچه داغ و زیرشده

• برای وضعیت سطحی کلاس B: $\mu=0.5$

این وضعیت سطحی باید دارای یکی از شرایط زیر باشد:

۱- سطح تمیزشده و ماسه پاشی شده حداقل با درجه Sa 2.5 مطابق فصل ۱۰-۴ و رنگ نشده

کاملاً محافظت شده

۲- سطح تمیزشده و ماسه پاشی شده حداقل با درجه Sa 2.5 با پوشش تاییدشده این کلاس

مطابق استانداردهای معتبر

۵) سطوح تماس مجاور سوراخ پیچ در اتصالات لغزش بحرانی باید شرایط زیر را برآورده کنند:

۱- در اتصالات بدون پوشش ویژه^{۱۰}، باید هرگونه پوشش یا آلودگی سطحی در محدوده ای


نزدیک تر از یک قطر پیچ و حداقل 25 میلی متر از لبه سوراخ پاک شود.

۲- در اتصالات دارای پوشش تاییدشده، باید سطوح مجاور اتصال به وسیله ماسه پاشی یا ساچمه زنی

آماده سازی شده و با پوشش تاییدشده که حداقل ضریب اصطکاک 0.33 را تأمین نماید


پوشیده شود.

۳- سطوح گالوانیزه شده مجاز بوده و قبل از نصب باید توسط برس دستی خش دار شوند.




(a) Long-slotted Holes on Shear Tabs

(b) Location of Point of Inflection for Design



(c) Bending of Long-slotted Hole Areas




(d) Plastic Hinges Forming Within Bolt Spacing

۱۰-۳-۲-۱۱-۲ اتصالات پیچی

اتصالات پیچی کلیه اعضای باربر جانبی لرزه‌ای می‌تواند از نوع پیش‌تنیده یا لغزش بحرانی باشد، مگر آن که در بخش‌های دیگر این فصل استفاده از اتصال لغزش بحرانی الزام شده باشد. در این‌گونه اتصالات علاوه بر الزامات فصل ۱۰-۲ الزامات زیر نیز باید رعایت شوند:


جدول ۱۰-۴-۱۰: چرخش اضافی لازم برای پیش‌تنیده کردن پیچ‌های کاملاً سفت (d_b قطر اسمی پیچ است)

طول پیچ (L)	دو سطح اتصال عمود بر محور پیچ	یک سطح اتصال عمود بر محور پیچ و سطح دیگر شیب‌دار با شیب کمتر از ۱:۲۰	دو سطح اتصال شیب‌دار با شیب کمتر از ۱:۲۰ نسبت به محور پیچ
$L \leq 4d_b$	$\frac{1}{3}$ دور	$\frac{1}{2}$ دور	$\frac{2}{3}$ دور
$4d_b < L \leq 8d_b$	$\frac{1}{2}$ دور	$\frac{2}{3}$ دور	$\frac{5}{6}$ دور
$8d_b < L \leq 12d_b$	$\frac{2}{3}$ دور	$\frac{5}{6}$ دور	1 دور




دور 1 3	$L \leq 4d_b$
---------------	---------------





(a) Anchor chair




آیا جوش مهره به میل مهار مجاز است؟

4.6.3 Anchor Rod Projection Too Long or Too Short

Anchor rod projections that are too short or too long must be investigated to determine if the correct anchor rods were installed. If the anchor rod is too short, the anchor rod may be projecting below the foundation. If the rod projection is too long, the embedment may not be adequate to develop the required tensile strength. AISC DESIGN GUIDE 1, 3rd EDITION / **BASE CONNECTION DESIGN** / 61

Often, when the anchor rod is short, it may be possible to partially engage the nut. A conservative estimate of the resulting nut strength can be made based on the percentage of threads engaged, as long as at least half of the threads in the nut are engaged. Additional information is available in Labelle (2016).

Welding the nut to the anchor rod is not a prequalified welded joint and is not recommended. Additionally, ASTM F1554 only considers Grade 36 and Grade 55 (if in compliance with Supplement S1) anchor rod material to be weldable, and in these cases, it may be feasible to weld the anchor rod to the plate washer.



Design Guide 1

Base Connection
Design for
Steel Structures

Third Edition



مهره غیر استاندارد و روی آوردن به جوش مهره به میل مهار یا دو مهره ای کردن - درست یا غلط؟







آیا جوش واشر سخت کف ستون مجاز است؟

Table 5-3. Weldability of Structural Nuts


ASTM Spec.	Grade/Class	Carbon (%)	Alloy Control for Weldability	P (%) Maximum	S (%) Maximum	Minimum Tensile Strength, ^a ksi (MPa)	Heat Treatment	Relative Weldability (High = Poor)
A194	2H	0.40 minimum	Little control ^b	0.040	0.050	150 (140)	Q&T	7
A563	A	0.55 maximum	None	0.12	0.23	100 ^c (690 ^c)	Q&T	11
	C	0.55 maximum	None	0.12	0.15	144 (994)	Q&T option	11
	C3-N	No control	Little control ^b	0.07–0.15	0.050	144 (994)	Q&T option	8
	C3-A	0.33–0.40	Good	0.040	0.050	144 (994)	Q&T option	5
	C3-B	0.38–0.48	Good	0.06–0.12	0.050	144 (994)	Q&T option	6
	C3-C	0.15–0.25	Good	0.035	0.040	144 (994)	Q&T option	3
	C3-D	0.15–0.25	Good	0.040	0.050	144 (994)	Q&T option	4
	C3-E	0.20–0.25	Good	0.040	0.040	144 (994)	Q&T option	3
	C3-F	0.20–0.25	Good	0.040	0.040	144 (994)	Q&T option	3
	D	0.55 maximum	Little control ^b	0.040	0.050	150 (1040)	Q&T option	5
	DH	0.20–0.55	Little control ^b	0.040	0.050	175 (1210)	Q&T	7
	DH3	0.20–0.53	Minimum limits only	0.046	0.050	175 (1210)	Q&T	8

Note: This table is used to estimate weldability. The actual ASTM specification should be used if specific properties are needed.


^a Proof load stress.

^b The term "Little control" is intended to be applied only in terms of weldability; the suitability of the ASTM designation on the control of the composition of the nut as used as a mechanical fastener is not being drawn into question.

^c For non-zinc coated nuts; 75 ksi (518 MPa) for zinc coated nuts.



3/4 in. (18 mm) A563 DH nut welded on 3 sides with 1/4-in. (6 mm) fillets



جوش واشر سخت (غیر از واشر فلزی از جنس فلز پایه)

5.4.13 Washers

Welding on hardened washers should be avoided. Weldable washers can be cut from structural steel of known weldability.

2.5 GROUT MATERIALS

Grout serves as the connection between the steel base plate and the concrete foundation to transfer compression and shear through friction. Grout also serves to assist with maintaining the levelness of column base plates and plumbness of columns during erection. Accordingly, it is important that the grout be properly designed, and placed in a proper and timely manner.

Grout should have a design compressive strength at least twice the strength of the foundation concrete if concrete confinement is used in calculating the available concrete bearing stress. This will ensure that the grout is not the limiting factor when the maximum available bearing strength of the concrete foundation is desired. The design thickness of the grout space will depend on how fluid the grout is and how

accurately the elevation of the top of concrete is placed. If the column is set on a finished floor, a 1 in. space may be adequate, but on the top of a footing or pier, normally the space should be 1½ to 2 in. Large base plates, plates with shear lugs, base details with large anchor rods, or applications with leveling nuts may require more space.

Design Guide 1

Base Connection
Design for
Steel Structures



Smarter.
Stronger.
Steel.

Third Edition



۷-۸-۱-۶- دوغابریزی



تا زمانی که بخش کافی از سازه همراستا، تراز، شاقول و به طور مناسبی مهار نشده باشد، دوغابریزی زیر کفستونها نباید انجام شود. بلافاصله پیش از دوغابریزی، فضای خالی زیر کفستونها باید تمیز و عاری از هرگونه جسم خارجی باشد. برای تراز نمودن کفستون معمولاً در زیر آن از ملات گروت استفاده می شود. در این صورت مقاومت فشاری گروت باید حداقل دو برابر مقاومت فشاری بتن پی باشد و ضخامت آن از ۲۵ میلی متر کمتر و از ۸۰ میلی متر بیشتر نشود. برای کفستون های با ابعاد بزرگ تر از ۵۰۰ میلی متر، استفاده از سوراخی به قطر ۵۰ میلی متر در نواحی وسط ورق کفستون جهت تخلیه هوای گروت توصیه می گردد.

۱۰-۲-۹-۱-۵ اتصال ستون به ورق کف ستون

برای تراز نمودن کفستون معمولاً در زیر آن از گروت استفاده می‌شود. در این صورت مقاومت فشاری گروت باید حداقل دو برابر مقاومت فشاری بتن پی باشد و ضخامت آن از 40 میلی‌متر کمتر و از 80 میلی‌متر بیشتر نشود. برای کفستون‌های با ابعاد بزرگ‌تر از 500 میلی‌متر استفاده از سوراخی به قطر حداقل 50 میلی‌متر در نواحی وسط ورق برای تخلیه هوای گروت توصیه می‌گردد. استفاده از حداقل چهار میل‌مهر مناسب برای اتصال ورق کفستون به پی توصیه می‌شود. این میل‌مه‌ها باید به نحو مناسب در بتن پی مهار شوند. مقاومت موجود میل‌مهر در بتن براساس الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌گردد.

مقررات ملی ساختمان

طرح و اجرای ساختمانهای فولادی



جریان یا سیال بودن گروت در گروت ریزی



نمونه گیری جهت تست مقاومت فشاری گروت



3.3—Selection

3.3.1 General—Both cementitious and epoxy grouts have limitations that must be considered when specifying a grout for a specific project. Two considerations that must be decided on are: 1) the type of load that will be applied to the base plate; and 2) the operating temperature at which the grout must perform. Generally speaking, epoxy grouts can perform at temperatures below 130°F (55°C), whereas cementitious grout can operate at temperatures up to 400°F (200°C).

Report on Grouting between
Foundations and Bases for Support
of Equipment and Machinery

Reported by ACI Committee 351



American Concrete Institute®

به طور کلی هر دو گروت سیمانی و اپوکسی دارای محدودیت هایی هستند و هنگام تعیین نوع گروت برای یک پروژه خاص در نظر گرفته می شوند. دو نکته در اینجا دارای اهمیت است و آنها عبارتند از:

- ۱- نوع باری که به صفحه پایه اعمال می شود.

- ۲) دمای کاری که گروت باید در آن اجرا گردد. به طور کلی، دوغاب های اپوکسی می توانند در دماهای کمتر ۵۵ درجه سانتیگراد اجرا گردند، در حالی که گروت های سیمانی می توانند تا دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد اجرا گردند.

3.3.3 Dynamic loading—Dynamic systems relate to two different types. Dynamic loads produced by electric motors or other rotating machines (sinusoidal waveform) are generally less harsh than impacting load produced by reciprocating equipment. Cyclic dynamic loads produce horizontal, vertical uplifting, and downward forces on the base plate and grout pad. This can be addressed by either cementitious or epoxy grouts, depending on the size of the load. When a grout is being specified for dynamic loading systems, take into consideration the severity of the shock load to the base plate and, ultimately, to the grout. Epoxy grouts outperform cementitious grouts in dynamic systems because epoxy grouts are less rigid.

هنگامی که نوع دوغاب یا گروت برای سیستم های بارگذاری دینامیکی مدنظر می باشد، شدت بارهای ضربه ای به کف ستون و در نهایت به گروت را در باید نظر گرفت. گروت های اپوکسی در سیستم های دینامیکی بهتر از گروت های سیمانی عمل می کنند زیرا گروت های اپوکسی سختی یا صلبیت کمتری دارند (انعطاف پذیر تر هستند).



استفاده از یک قطعه زنجیر برای ویبره




ویبره کردن با یک قطعه زنجیر


ریختن گروت از یک سمت




MonoPole



Case I—Base Plate Yielding in Thin Base Plates



Case II—Anchor Rod and Base Plate Yielding in Intermediate Base Plates



Case III—Anchor Rod Yielding in Thick Base Plates

F_{wind}



تعمیر یا آسیب دیدگی میل مهار




شکل ۲-۷، خم شدن میل مهارها در اثر عبور جرثقیل روی آن.

۲-۱۱-۲ کج بودن و یا خم شدن میل مهارها


هنگام جایگذاری و تنظیم میل مهارها باید دقت شود که میل مهارها عمودی شاقول باشند و از این مورد اطمینان حاصل نمود. اگر میله‌ها به درستی در قالب جایگذاری نشده باشند، یا با

در استاندارد مصالح ASTM F1554 مجوز خم کردن میل مهارها به شکل قلاب و آن هم به صورت سرد و گرم داده شده است. با این حال، خم کردن میل مهار در ناحیه رزوه شده می‌تواند یک مشکل باشد. توصیه می‌شود فقط میل مهارهای با رده مقاومتی ۳۶ در محل کارگاه خم شوند و زاویه خم آنها نیز به ۴۵ درجه یا کمتر محدود شود. میل مهارهای با قطر حدود ۲۵ میلی‌متر می‌توانند به صورت سرد خم شوند. میل مهارهای بیش از ۲۵ میلی‌متر را می‌توان تا ۶۵۰ درجه سانتیگراد گرم کرد تا خم کردن آنها راحت‌تر صورت گیرد. توصیه می‌شود برای خم کردن میل مهار می‌توان از دستگاه خم کن میل مهار با نام هیکی (hickey)




شکل ۲-۸، جزئیات جوش شیاری با ورق جهت افزایش طول میل مهار.

شکل ۲-۹، جزئیات مهره اتصال دهنده (کوپلینگ) جهت افزایش طول میل مهار (d : قطر میل مهار).




ب) مقطع اتصال




الف) جزئیات اتصال

شکل ۲-۱۰، جزئیات اورلب میل مهار با ورق کناری جهت افزایش طول میل مهار.




۶-۳-۳-۵-۲۰-۹ در محل اتصال ستون به شالوده، آرماتور طولی ستون که به داخل شالوده ادامه داده شده است باید در طول حداقل برابر با ۳۰۰ میلی متر با استفاده از آرماتور عرضی مطابق ضوابط بندهای ۲-۳-۳-۵-۲۰-۹ و ۳-۳-۳-۵-۲۰-۹ محصور گردد.

۳-۲-۹-۲۰-۹ در ستون‌هایی که برای اتصال گیردار (صلب) به شالوده طراحی شده‌اند، باید ضوابط بند ۲-۲-۹-۲۰-۹ رعایت شوند؛ و در صورت نیاز به مهار قلاب‌دار، انتهای آرماتورهای طولی تعبیه شده برای تحمل خمش باید دارای قلاب‌های با خم ۹۰ درجه به طرف مرکز ستون در نزدیک قسمت تحتانی شالوده باشند.



Bahman Sobhani.Phd,PE



6/12/2025

217

پیچ و مهره




تولید پنبه و مهره به روش فوراج سرد و گمرج



نحوه تولید پیچ و مهره:

پیچ و مهره ها قبل از عملیات تولید در واقع مفتول های فولادی هستند این مفتول ها نزدیک به ۳۰ ساعت در محلولی حرارت می بینند تا آماده برای عملیات تولید شوند.








*****مفتول ها بعد از خارج شدن از محلول گرم داخل محلول اسید سولفوریک قرار داده می شوند تا ذرات زنگ زده و نامطلوب از سطح مفتول برداشته شود.**

*****در مرحله بعد سطح مفتول در محلول فسفات اندکی فسفاته می شوند تا در حین مراحل تولید سطح آن دچار زنگ زدگی نشود و سطح فولاد را اندکی روغن اندود می کنند تا ساده تر شکل بگیرد.**



نحوه تولید پیچ و مهره:






فورج سرد:

دستگاه فورجینگ ابتدا فولاد را از حالت کلاف خارج کرده و کاملاً صاف می کند.





فوج سرد:






فورج سرد:


سپس آنها را در طول های معین که کمی بلندتر از طول مورد نظر پیچ است می برد این افزایش طول به این خاطر است که گل پیچ نیز در نهایت بر روی همین قطعه فرم دهی می شود





فوج سرد:






فوج سرد:






ایجاد گل پیچ :






فورج سرد:






نمونه فک :






فورج سرد:







فوج سرد:






فوج سرد:





فوج سرد:






دستگاه قلاویز کاری:





فورج گرم:





فورج گرم:





فورج گرم:



انواع قالبهای فورج گرم:





فورج گرم:






فوج گرم:





فوج گرم:






فورج گرم مهره:

در این روش مفتول فولادی را در قطعاتی بنام اسلاگ برش میدهند و تا دمای ۱۲۰۰ درجه سلسیوس گرم میکنند تا به دمای فرم گیری برسند.

در این دما چکش های هیدرولیک این قطعات را با ضربه به شکل شش گوش در می آورند و یک قالب سوراخ را بوجود می آورد.

در مرحله نهایی یک قلاویز داخل مهره را دنده میزند.

این عملیات در روغن برای کاهش حرارت انجام میگیرد.



فورج گرم:





مشکلات فورج گرم:

1- اکسیداسیون سطحی و احتمال قرار گرفتن پوسته های اکسیدی در داخل مقطع پیچ

2- ایجاد زخم و ترک های سطحی

3- عدم یکنواختی در ساختار متالورژیکی



Bahman Sobhani.Phd,PE



6/12/2025

245



عملیات حرارتی:

در مرحله بعدی یک عملیات سرمایش سریع روغن در پنج دقیقه ساختار داخلی فولاد را محکمتر و مقاوم تر میکند.





عملیات حرارتی:

در این مرحله فولاد سخت شده اما هنوز ترد است بنابراین پیچ و مهره را برای یک ساعت دیگر حرارت می‌دهد این عملیات سختی آنها را حفظ میکند و تردی آنها را از بین میبرد.




Bahman Sobhani.PhD,PE



6/12/2025

247



کورہ تمپر:






وان سیاه کاری:





پیچ های آماده بدون پوشش مقاوم خوردگی:





پوشش های پیچ و مهره:

ممکن است پس از ساخت، پیچ ها برای جلوگیری از خوردگی پوشش دهی شوند.






پوشش های پیچ و مهره:

روش های پوشش دهی پیچ بر اساس استاندارد ASTM:

الف- پوشش گالوانیزه ی گرم یا غوطه وری گرم

ب- پوشش گالوانیزه ی سرد یا الکترولیز


پ- پوشش غیر گالوانیزه یا رنگی



پوشش های پیچ و مهره:

الف پوشش گالوانیزه ی گرم یا غوطه وری گرم Hot Ddip Galvanizing

اغلب برای گالوانیزه کردن آهن و فولاد بکار می رود. این روش بوسیله غوطه ور کردن فلز در حمام روی مذاب در دمای حدود 460°C انجام می شود. پس از خارج کردن نمونه از حمام، روی نخست با اکسیژن و سپس با کربن سطح فولاد واکنش داده و لایه مقاوم به خوردگی ZnCO_3 را ایجاد می کند. این روش بیشتر برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده می شود.



پوشش های پیچ و مهره:






پوشش های پیچ و مهره:

ب- پوشش گالوانیزه ی سرد یا الکترولیز Zinc Plating or Electro Galvanizing

در این روش با اعمال جریان مستقیم الکتریکی با فرآیند الکترولیز پوشش روی بر سطح قطعه کار که کاتد می باشد اعمال می گردد.


پوشش های گالوانیزه سرد کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف دارند که یکی از مهم ترین آنها تولید ورق گالوانیزه می باشد.



پوشش های پیچ و مهره:

پ - پوشش غیر گالوانیزه یا رنگی

پوشش داکرومات : معمولاً برای پیچ و مهره از روش DIP SPIN استفاده می شود که پس از آماده سازی سطح قطعات داخل سبد ریخته می شوند و سبد در محلول داکرومات قرار می گیرد و با استفاده از سانتریفیوژ مواد زاید برداشته میشود و سپس عملیات پخت انجام می شود در مورد پیچ های بزرگتر پیچ ها را آویزان کرده و محلول داکرومات بر روی پیچ اسپری می شود و سپس پیچ ها در کوره پخت قرار می گیرند .



پوشش های پیچ و مهره:

آیین نامه ی ASTM به طور اکید توصیه می کند که برای پیچ های رده ۱۰/۹ از هیچ پوشش فلزی استفاده

نشود.

5.4 Protective Coatings—The bolts shall not be hot dip, mechanically, or electroplated with zinc or other metallic coatings as such bolts are subject to hydrogen embrittlement with subsequent stress corrosion cracking and delayed brittle failure in service. See Appendix X1 for additional information on hot dip zinc coatings.


4.3 Protective Coatings—The bolts shall not be coated by hot-dip zinc coating, mechanical deposition, or electroplating with zinc or other metallic coatings (Note 2).

NOTE 2—For more detail see the H. E. Townsend Report “Effects of Zinc Coatings on Stress Corrosion Cracking and Hydrogen Embrittlement of Low Alloy Steel,” published in Metallurgical Transactions, Vol. 6, April

۱۰-۴-۵-۳ مشخصات مصالح پیچ و مهره و پوشش آن‌ها

انتخاب مصالح جهت ساخت پیچ و مهره و واشر باید به نحوی انجام شود که در نهایت مشخصات شیمیایی و مکانیکی مورد نیاز در استانداردهای مربوطه برآورده شود.

فرآیند تولید پیچ و مهره از رده 10.9 باید به نحوی تحت کنترل باشد که احتمال تردی هیدروژنی به خصوص در اثر فرآیند پوشش ضدزنگ به حداقل برسد. رزوه پیچ رده 10.9 باید به روش نورد انجام شود. پوشش همه اجزای پیچ و مهره باید سازگار باشد و باید مقاومت در برابر خوردگی مشابه داشته باشند. در صورتی که لازم باشد از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه گرم استفاده شود، باید الزامات استاندارد ISO 10684 رعایت شود. گالوانیزه گرم پیچ و مهره‌ها باید تحت کنترل تولیدکننده پیچ و مهره باشد. استفاده از پوشش گالوانیزه گرم برای پیچ‌های با رده 10.9 و بالاتر توصیه نمی‌شود.




پوشش های پیچ و مهره:

دلیل:

زیرا امکان به وجود آمدن ترک های هیدروژنی در پیچ وجود خواهد داشت
باید توجه داشت که در محیط های خورنده از پوشش های غیر گالوانیزه یا رنگی استفاده نمود.







پوشش های پیچ و مهره:

تفاوت روش غیر گالوانیزه با گالوانیزه :

در مرحله اسید شویی بوده که باعث فعال شدن یون هیدروژن در فولاد پیچ می شود درحالی که درروش غیر گالوانیزه از روش شات بلاست یا پوشش ریزدانه ی فولادی به جای اسید شویی استفاده می شود.



پوشش های پیچ و مهره:




پیچ‌های معمولی که از آن‌ها فقط در اتصالات اتکایی (غیر پیش‌تنیده) استفاده می‌شود، از فولاد با تنش کششی نهایی (F_u) از 400 تا 600 مگاپاسکال ساخته می‌شوند و قابل پیش‌تنیدگی نیستند.

ب) پیچ‌های پرمقاومت

پیچ‌های پرمقاومت که در سازه‌های فولادی از آن‌ها در اتصالات اتکایی، پیش‌تنیده و لغزش بحرانی استفاده می‌شود، از فولادهای پرمقاومت با تنش کششی نهایی 800 تا 1200 مگاپاسکال ساخته می‌شوند. برای استفاده در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، مطابق استاندارد EN 14399 این نوع پیچ‌ها در دو دسته HR و HV تولید می‌شوند. دسته HR شامل مجموعه پیچ و مهره 8.8، 10.9 و 12.9 بوده و منطبق بر استاندارد EN 14399-3 هستند. دسته HV شامل مجموعه پیچ و مهره 10.9 و 12.9 بوده و منطبق بر استاندارد EN 14399-4 هستند. مطابق استاندارد ASTM F3125 این پیچ‌ها شامل رده‌های A325 و A490 می‌شوند.

در هر حال در اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی فقط از پیچ‌های پرمقاومتی می‌توان استفاده کرد که دارای قابلیت پیش‌تنیدگی باشند.




شکل ۷-۱- اجزای مختلف مجموعه پیچ و مهره



پیچ پر مقاومت سر ۶ گوش تخت یا **Hex HV** (رویگرد آلمانی) از پیچ های پر مصرف در صنعت ساختمان سازی و اسکلت فولادی می باشد. پیچ شش گوش HV با استاندارد **DIN 6914** و استاندارد **ASTM A490** و استاندارد **ISO 7412** شناخته می شود. مهره مورد نیاز برای این نوع پیچ بایستی با استانداردهای **DIN 6915 – ASTM A 563 – ISO 7414** تهیه شود. استاندارد واکش **DIN 6916 – ASTM F436 – ISO 4716** است. استاندارد جدید پیچ های شش گوش **EN 14399-4 HV** بوده و فقط شامل گرید ۱۰.۹ هستند که از این لحاظ از نظر مواد اولیه با **DIN 931** مطابقت دارند اما تفاوت بیشتر در ابعاد آنها است. پیچ **HV گل** بزرگتری دارد و رزوه های کوتاه تر، بنابراین در اتصالات اصطکاکی که پیچ با نیروی بیشتری بسته می شود و در واقع در خود نیروی پیش تنیدگی ذخیره می کند به کار گرفته می شود. ارتفاع مهره تقریباً **0.8d** است و گسیختگی و ازدیاد طول در رزوه های درون مهره اتفاق می افتد.

پیچ پر مقاومت گل درشت **HR** (رویگرد بریتانیا) طول رزوه بلندتر داشته، با قابلیت ازدیاد طول پلاستیک در طول پیچ و رده ۸.۸ هم دارد و ارتفاع مهره نیز بیش از **0.9d** (ضخیمتر) است. مونتاژ **HR** به طور کلی نسبت به سفت شدن بیش از حد حساسیت کمتری دارد. اما پیچ **HV** نسبت به سفت شدن بیش از حد حساس تر است و نیاز به کنترل بیشتری در محل دارد. تغییر شکل پلاستیک در رزوه ها اتفاق می افتد. اجزای هر دو نوع پیچ نباید با هم مخلوط شوند.






تعریف رده‌ی مقاومتی پیچ:


این عدد معرف مقدار تنش جاری شدن و تنش گسیختگی پیچ می‌باشد. به عنوان مثال، در رده‌ی مقاومتی ۸.۸، منظور از ۸ اول حداقل مقاومت نهایی پیچ برابر ۸۰۰۰ Kg/cm^2 ، و منظور از ۰.۸ مقدار تنش جاری شدن پیچ برابر با $۸۰۰۰ \times ۰.۸ = ۶۴۰۰ \text{Kg/cm}^2$ می‌باشد.

به همین ترتیب برای رده‌ی ۱۰.۹ داریم:

$$F_u = 10000 \text{Kg/cm}^2 \quad \text{و} \quad F_y = 0.9 \times 10000 = 9000 \text{Kg/cm}^2$$



Basic Thread Terms




جدول (۳) - مقایسه استاندارد های پیچ (گام پیچ) (اعداد به میلی متر)

Pitch of Thread

EN 14399-3	EN 14399-4	ASME B18.2.6	
HR	HV	ASTM	
1.75	1.75	1.75	M12
2	2	2	M16
2.5	2.5	2.5	M20
2.5	2.5	2.5	M22
3	3	3	M24
3	3	3	M27
3.5	3.5	3.5	M30
4	4	4	M36

مشاهده جدول ۳ می توان دریافت که گام رزوه برای هر سه استاندارد یکسان می باشد.



شکل ۷-۱ اجزای مختلف مجموعه پیچ و مهره


سوال: پیچ های دنده ریز و دنده درشت در چه مواقعی به کار می روند؟

جواب: تمام استانداردهای پیچ های قابل پیش تنیدگی آمریکایی و اروپایی گام رزوه مشخص و یکسانی دارند بنابراین اصطلاح دنده درشت و ریز برای پیچ های ساختمانی قابل پیش تنیدگی کاربردی ندارد.

۳-۱-۲- قطر پیچ (d_s)

قطر پیچ در شکل با d_s نشان داده شده است و منظور قطر در ناحیه رزوه نشده است.

قطر پیچ در شکل با d_s نشان داده شده است و منظور قطر در ناحیه رزوه نشده است.




جدول (۲) - مقایسه استاندارد های پیچ (فترپیچ) (اعداد به میلی متر)

ds						
EN 14399-3		EN 14399-4		ASME B18.2.6		
HR		HV		ASTM		
min	max	min	max	min	max	
11.3	12.7	11.3	12.7	11.3	12.7	M12
15.3	16.7	15.3	16.7	15.3	16.7	M16
19.16	20.84	19.16	20.84	19.16	20.84	M20
21.16	22.84	21.16	22.84	21.16	22.84	M22
23.16	24.84	23.16	24.84	23.16	24.84	M24
26.16	27.84	26.16	27.84	26.16	27.84	M27
29.16	30.84	29.16	30.84	29.16	30.84	M30
35	37	35	37	35	37	M36

با مشاهده جدول ۴ می توان دریافت که قطر پیچ برای هر سه استاندارد یکسان می باشد. برابر بودن قطر پیچ ها نشان می دهد در عملیات طراحی اتصالات تفاوتی ندارد از چه استاندارد ی استفاده کنیم.

S فاصله عمودی اضلاع روبروی شش ضلعی تعریف می شود که این بعد (به اینچ یا میلی متر) در اصطلاح کارگاه برای سفت کردن پیچ به اچار با همان شماره معروف می باشد.



شکل (۳)- بعد آچار خور پیچ

جدول (۵)- مقایسه استاندارد های پیچ (آچارخور) (اعداد به میلی متر)


S						
EN 14399-3		EN 14399-4		ASME B18.2.6		
HR		HV		ASTM		
min	max	min	max	min	max	
21.16	22	21.16	22	20.16	21	M12
26.16	27	26.16	27	26.16	27	M16
31	32	31	32	33	34	M20
35	36	35	36	35	36	M22
40	41	40	41	40	41	M24
45	46	45	46	45	46	M27
49	50	49	50	49	50	M30
58.8	60	58.8	60	58.8	60	M36

استاندارد اروپا و آمریکا در پیچ های شماره ۲۰ و ۱۲ متفاوت هستند. استاندارد اروپا دلیل تفاوت پارامتر S را با استاندارد آمریکایی این گونه نوشته است که در پیچ های M12 تنش های فشاری زیر کله پیچ و مهره با S برابر ۲۱ میلیمتر ممکن است بسیار زیاد شود به خصوص اگر مرکز و اشتر دقیقاً بر مرکز پیچ منطبق نباشد. بنابراین بعد S برای این پیچ ها ۲۲ میلی متر معین شده است و برای پیچ های M20 اگر مقدار S برابر ۳۴ میلی متر باشد

پروسه ساخت بسیار سخت خواهد شد بنابراین استفاده از ۳۲ میلی متر به جای ۳۴ میلی متر به خاطر عوامل اقتصادی در استاندارد اروپا وارد شده است و در پروژه ها به کار می رود.

بزرگترین فاصله راس های شش ضلعی تعریف می گردد به عبارت دیگر e حداکثر طولی است که گل پیچ اشغال می کند.

تفاوت پیچ های شماره ۱۲ و ۲۰ در این پارامتر نیز دیده می شود:



شکل (۴) - گوشه به گوشه پیچ

جدول (۶) - مقایسه استاندارد های پیچ (e) (اعداد به میلی متر)


e			
EN 14399-3	EN 14399-4	ASME B18.2.6	
HR	HV	ASTM	
23.91	23.91	22.78	M12
29.56	29.56	29.56	M16
35.03	35.03	37.29	M20
39.55	39.55	39.55	M22
45.2	45.2	45.2	M24
50.85	50.85	50.85	M27
55.37	55.37	55.37	M30
66.44	66.44	66.44	M36

۳-۱-۵- ضخامت کله پیچ (k)


کله پیچ که اصطلاحاً گل پیچ نیز به آن اطلاق می شود قسمتی از پیچ می باشد که آچار برای سفت کردن پیچ از این قسمت استفاده می کنند.

جدول (۷)- مقایسه استاندارد های پیچ (ضخامت کله پیچ) (اعداد به میلی متر)

Head height (k)			
EN 14399-3	EN 14399-4	ASME B18.2.6	
HR	HV	ASTM	
7.5	8	7.5	M12
10	10	10	M16
12.5	13	12.5	M20
14	14	14	M22
15	15	15	M24
17	17	17	M27
18.7	19	18.7	M30
22.5	23	22.5	M36



شکل (۵)- ضخامت کله پیچ یا گل پیچ



شکل (۷) - شعاع خم کله پیچ

جدول (۹) - مقایسه استاندارد های پیچ (شعاع کله پیچ) (اعداد به میلی متر)


Fillet Radius (r)			
EN 14399-3	EN 14399-4	ASME B18.2.6	
HR	HV	ASTM	
1.2	1.2	0.6	M12
1.2	1.2	0.6	M16
1.5	1.5	0.8	M20
1.5	1.5	0.8	M22
1.5	1.5	1	M24
2	2	1.2	M27
2	2	1.2	M30
2	2	1.5	M36




جدول (۱۰) - مقایسه استاندارد های پیچ (طول رزوه) (اعداد به میلی متر)

Thread Length (b)

EN 14399-3	EN 14399-4	ASME B18.2.6	
HR	HV	ASTM	
30	23	25	M12
44	28	31	M16
52	33	36	M20
56	34	38	M22
60	39	41	M24
66	41	44	M27
72	44	49	M30
84	52	56	M36




۳-۱-۸- طول رزوه پیچ (b)



همانطور که مشاهده می شود طول رزوه در سیستم HR از دو سیستم دیگر بیشتر می باشد. در سیستم HV کمترین طول رزوه وجود دارد. طول رزوه زیاد انتخاب طول پیچ برای اتصال را آسان تر می کند اما امکان گذر سطح برش از قسمت دندانه شده را زیاد می کند. در سیستم HV تقریباً این حالت رخ نمی دهد.

۳-۲-۱- حداکثر بعد گوشه به گوشه مهره (e)



شکل (۱۰) - بعد گوشه به گوشه مهره

جدول (۱۱) - مقایسه استاندارد های مهره (e) (اعداد به میلی متر)


e			
EN 14399-3	EN 14399-4	ASME B18.2.6	
HR	HV	ASTM	
23.91	23.91	22.78	M12
29.56	29.56	29.56	M16
35.03	35.03	37.29	M20
39.55	39.55	39.55	M22
45.2	45.2	45.2	M24
50.85	50.85	50.85	M27
55.37	55.37	55.37	M30
66.44	66.44	66.44	M36

در ابعاد مهره شماره ۱۲ و ۲۰ در بخش پیچ توضیح داده شد.

جدول (۱۲) - مقایسه استاندارد های مهره (آچارخور مهره) (اعداد به میلی متر)

S						
EN 14399-3		EN 14399-4		ASME B18.2.6		
HR		HV		ASTM		
min	max	min	max	min	max	
21.16	22	21.16	22	20.16	21	M12
26.16	27	26.16	27	26.16	27	M16
31	32	31	32	33	34	M20
35	36	35	36	35	36	M22
40	41	40	41	40	41	M24
45	46	45	46	45	46	M27
49	50	49	50	49	50	M30
58.8	60	58.8	60	58.8	60	M36

۳-۲-۲- بعد آچارخور مهره (s)



شکل (۱۱) - آچارخور مهره

با مقایسه جدول ۵ و ۱۲ مشاهده می شود که بعد آچار خور پیچ و مهره با هم برابر هستند.

علت تفاوت در ابعاد مهره شماره ۱۲ و ۲۰ در بخش پیچ توضیح داده شد.


در استاندارد اروپایی پیچ هایی وجود دارند که قابل پیش تنیدگی نیستند و تنها بخاطر اینکه مقاومت تسلیم مورد

انتظار طراحی را دارند اشتباهاً از آنها استفاده می شود در استاندارد آلمانی آن ها را با DIN931 و DIN933 می


شناسند که DIN933 تمام رزوه نیز هست اما قابل پیش تنیده شدن نیستند.

جدول (۱۶) - مقایسه استاندارد های واشر (قطر داخلی واشر) (اعداد به میلی متر)

I.D.		
EN 14399-5	ASME B18.2.6	
EN 14399-6	ASTM	
13.13	14.2	M12
17.13	18.2	M16
21.16	22.25	M20
23.16	24.25	M22
25.16	26.25	M24
28.26	30.25	M27
31.31	33.3	M30
37.31	39.3	M36



شکل (۱۴) - قطر داخلی واشر



شکل (۱۵) - قطر خارجی و اشرف


جدول (۱۷) - مقایسه استاندارد های و اشرف (قطر خارجی و اشرف) (اعداد به میلی متر)

O.D.		
EN 14399-5	ASME B18.2.6	
EN 14399-6	ASTM	
23.74	26.35	M12
29.74	33.2	M16
36.69	41.2	M20
38.69	43.2	M22
43.69	49.2	M24
49.5	54.95	M27
55.4	58.95	M30
65.4	71.05	M36

۳-۳-۳- ضخامت واشر



جدول (۱۸) - مقایسه استاندارد های واشر (ضخامت واشر) (اعداد به میلی متر)

T		
EN 14399-5	ASME B18.2.6	
EN 14399-6	ASTM	
3	3.85	M12
3	3.85	M16
4	3.85	M20
4	4	M22
4	4	M24
5	4	M27
5	4	M30
6	4	M36



شکل (۱۶) - ضخامت واشر

با مقایسه واکش در دو استاندارد اروپایی و آمریکایی نکته مهمی که مشاهده می شود این است که در استاندارد اروپایی بدلیل قطر داخلی کمتر و وجود پخ جهت قرار دادن واکش مهم است اما در استاندارد آمریکایی اهمیتی ندارد واکش از کدام سمت در پیچ قرار گیرد.





• آیا از واشر فنری باید استفاده نمود؟

○ این واشر در کارهای ساختمانی کاربردی ندارد و در صنایع دیگر از این نوع واشر استفاده می گردد. شماره استاندارد واشر در امریکا F436 و در آلمان DIN 6916 و در استاندارد اروپایی EN14399-5 و EN14399-6 می باشد.

• آیا پیچ گرید ۸.۸ قابل پیش تنیدگی نمی باشد؟!

○ استاندارد پیچ های موجود در ایران DIN6914 یا استاندارد جدید EN 14399-4(HV) می باشد و در این استاندارد برخلاف استاندارد های آمریکایی A325 و استاندارد اروپایی EN14399-3(HR) پیچ با گرید ۸.۸ قابل پیش تنیدگی اصلاً وجود ندارد پس در بازار ایران پیچ هایی با این گرید وجود ندارد که قابل پیش تنیدگی باشد. اما پیچ های A325 و HR با گرید ۸.۸ پیش تنیده می شوند.

• آیا پیچ شماره ۱۴ و ۱۸ و ۳۳ موجود در ایران قابل پیش تنیدگی نیستند؟!

○ استاندارد پیچ های موجود در ایران DIN6914 یا استاندارد جدید EN 14399-4(HV) می باشد و در این استاندارد پیچ با شماره ۱۴ و ۱۸ و ۳۳ تعریف نشده است. پس پیچ های موجود در بازار با این شماره ها مربوط به استاندارد دیگری هستند که مربوط به پیچ های قابل پیش تنیدگی نمی باشند.

در اتصالات پیچی الزامات زیر باید رعایت شوند:

الف) مجموعه پیچ و مهره و واشر از لحاظ خصوصیات هندسی، مکانیکی، شیمیایی و آزمایش‌های ضروری باید به نحو مناسبی انتخاب شود.

ب) در یک سازه ترجیحاً از کاربرد پیچ‌های با رده‌های مقاومتی مختلف پرهیز شود. طول پیچ باید به اندازه ای باشد که پس از محکم کردن آن، حداقل یک دندانه کامل پیچ از هر طرف مهره بیرون بماند.

پ) در اتصالات پیش تنیده و لغزش بحرانی با استفاده از پیچ‌های با تنش تسلیم ۹۰۰ مگاپاسکال در صورتی که مصالح فولادی اعضای متصل شونده دارای حد تسلیم کمتر از ۲۸۰ مگاپاسکال باشند، استفاده از واشر سخت تخت در زیر مهره و کله پیچ الزامی است.

ت) اگر اعضای متصل شونده دارای پوشش حفاظتی در سطوح خارجی باشند، لازم است به منظور جلوگیری از آسیب چرخش روی پوشش، از واشر زیر مهره و واشر زیر کنگی پیچ استفاده شود.

۷-۶-۳- واشرها

در پیچ‌های با تنش نهایی بزرگ‌تر از ۹۰۰ مگاپاسکال باید هم زیر کنگی پیچ و هم زیر مهره از واشر استفاده شود. در بقیه پیچ‌ها، استفاده از یک واشر زیر قطعه‌ای که چرخانده می‌شود ضروری است. در صورت استفاده از واشر تخت پخ‌دار،



ث) در صورتی که پیچ در سوراخ لوبیایی یا سوراخ بزرگ شده نصب می‌شود، لازم است از واشر مناسب زیر کلگی پیچ و مهره استفاده شود.

ج) در صورتی که سطح فولاد تماس با کله پیچ یا مهره دارای زاویه‌ای بیش از ۳ درجه نسبت به صفحه عمود بر محور پیچ باشد، باید از واشر سخت گوه ای در زیر پیچ یا مهره استفاده شود.

چ) هیچ نوع مصالح قابل تراکم مانند واشرهای لاستیکی یا فبری یا مواد عایق‌بندی نباید در لایه های اتصال وجود داشته باشد.

ح) تمامی سطوح تماس باید از هرگونه مواد خارجی یا آلودگی و فلس به جز فلس های محکم طبیعی فولاد، پاک باشند.

خ) در اتصالات اتکایی، وجود پوشش محافظ زنگ زدگی با هر ترکیب شیمیایی در سطوح تماس مجاور سوراخ پیچ مجاز است.

۱۰-۴-۵- اتصال با پیچ

د) سطوح تماس مجاور سوراخ پیچ در اتصالات لغزش بحرانی باید شرایط زیر را برآورده کنند:

۱- در اتصالات بدون پوشش ویژه، باید هرگونه پوشش یا آلودگی سطحی در محدوده‌های نزدیک تر از یک قطر پیچ و حداقل ۲۵ میلی متر از لبه سوراخ پاک شود.

۲- در اتصالات دارای پوشش تأیید شده، باید سطوح مجاور اتصال به وسیله ماسه‌پاشی یا ساچمه زنی آماده سازی شده و با پوشش تأیید شده که حداقل ضریب اصطکاک 0.33 را تأمین نماید، پوشیده شود.

۳- سطوح گالوانیزه شده مجاز بوده و قبل از نصب باید توسط برس دستی خش دار شوند.



آزمایش های پیچ و مهره و واشر:

آزمایش های پیچ، مهره، واشر



جدول ۱۰-۴-۶: آزمایش‌های موردنیاز پیچ و مهره و واشر مطابق ISO 898

(الف) پیچ‌ها

مشخصات	استاندارد
ابعاد و رواداری‌ها	EN 14399-3, 4
ترکیب شیمیایی	EN ISO 898-1
درصد ازدیاد طول گسیختگی	EN ISO 898-1
حداقل مقاومت کششی	EN ISO 898-1
تنش نظیر ازدیاد طول 0.2%	EN ISO 898-1
تنش تحت بار گواه	EN ISO 898-1
مقاومت تحت بار گواه‌ای	EN ISO 898-1
سختی	EN ISO 898-1
مقاومت در برابر ضربه	EN 14399-3, 4
سالم بودن کلگی	EN ISO 898-1
حداکثر سختی سطح	EN ISO 898-1
آزمایش پخت مجدد	EN ISO 898-1
یکپارچگی سطح	EN ISO 898-1
تعیین عمق کربن‌دهی یا دکربنیزه شدن	EN ISO 898-1

(ب) مهره‌ها


مشخصات	استاندارد
ابعاد و رواداری‌ها	EN 14399-3, 4
ترکیب شیمیایی	EN ISO 898-2
تنش تحت بار گواه	EN 14399-3 برای سیستم HR EN 20898-2 برای سیستم HV
سختی	EN 14399-3 برای سیستم HR EN 20898-2 برای سیستم HV

(پ) واشرها


مشخصات	استاندارد
ابعاد و رواداری‌ها	EN 14399-5, 6
ترکیب شیمیایی	EN ISO 898-3
سختی	EN 14399-5 و EN 14399-6

۲-۲-۴ بار گواه^۱ (بار معیار)

از آنجا که پیچ‌های پرمقاومت از فولادهای با کربن زیاد ساخته می‌شوند، نقطه تسلیم مشخصی برای آنها وجود ندارد (شکل ۲-۳). بنابراین در این حالت برای بیان مقاومت تسلیم پیچ، به جای اینکه از بار تسلیم واقعی استفاده نماییم، از بار تسلیم قراردادی یا بار گواه استفاده می‌کنیم. بار گواه باری است که از ضرب سطح مقطع خالص زیر دنده‌ها در تنش نظیر کرنش ۰/۲ درصد به‌روشن تصویر و یا تنش نظیر کرنش ۰/۵ درصد به‌دست می‌آید (شکل ۲-۴).




شکل ۲-۳ نمودار نیرو - افزایش طول پیچ‌ها.



شکل ۲-۴ نقطه تسلیم فرضی برای فولادهای پرمقاومت.



آزمایش های پیچ :



۱- آزمایش بار گواه

۲- آزمایش کشش گوه ای بر روی نمونه ی کامل

۳- آزمایش کشش بر روی نمونه ی ماشین کاری شده

۱- آزمایش کشش


۲- آزمایش سختی سنجی

۳- آزمایش ضربه

تعداد نمونه‌های لازم برای انجام بازرسی و آزمایش‌های پیچ‌ها، برحسب تعداد پیچ‌های مورد ارزیابی مشابه که از یک منبع تأمین شده‌اند، مطابق جدول ۱۰-۴-۷ است. در مواردی که تعداد پیچ و مهره مورد ارزیابی زیاد باشد و در نتیجه هزینه آزمایش‌ها زیاد شود، می‌توان از استاندارد مربوط به نمونه‌برداری پیچ و مهره ISO 2859-1 استفاده نمود. ارائه گواهی انطباق توسط سازنده معتبر به معنی انجام آزمایش‌های ارزیابی به تعداد کافی در کارخانه و موجود بودن اسناد آن جهت بررسی بوده و استفاده‌کننده را از انجام آزمون‌های کامل جدول ۱۰-۴-۶ معاف می‌سازد.

جدول ۱۰-۴-۷: حداقل تعداد پیچ جهت بازرسی

تعداد نمونه‌ها	تعداد پیچ‌ها
1	150 و کمتر
2	151 تا 200
3	201 تا 500
5	501 تا 1200
8	1201 تا 3200
13	3201 تا 10000
20	10001 و بیشتر




آزمایش های پیچ و مهره و واشر:

۱- آزمایش بار گواه:


این آزمایش از آزمایش های بسیار معمول برای پیچ می-باشد.
در آزمایش کشش، پس از بستن کامل پیچ با یک مهره از رده ی مقاومتی بالاتر بر روی دستگاه کشش، با سرعتی مناسب پیچ تا حد تنش تسلیم زیر کشش قرار گرفته و سپس به مدت ده ثانیه در همین حالت باقی می ماند؛ سپس بار کششی از روی پیچ برداشته می شود. در این آزمایش هیچ گونه شکست یا افزایش طول همیشگی در پیچ نباید وجود داشته باشد.



آزمایش های پیچ و مهره و واشر:




Bahman Sobhani, Phd, PE



6/12/2025

290



آزمایش های پیچ و مهره و واشر:

در این آزمایش باید دست-کم به مقدار چهار رزوه ی کامل از پیچ بین فک های دستگاه قرار بگیرد.


حداکثر سرعت دستگاه نباید از ۲۵ mm/min بیشتر باشد.


شکست به وجود آمده تنها باید در بدنه ی پیچ باشد.

و در صورت بروز شکست در محل اتصال سرپیچ به بدنه، حتی اگر به مقاومت مورد نیاز نیز رسیده باشد، نمونه مورد پذیرش نیست.

این شکست در پیچ های ساخته شده به روش فورج گرم بیشتر مشاهده می شود و بر همین اساس تا حد امکان باید از پیچ های ساخته شده به روش فورج سرد استفاده شود.

آزمایش های پیچ و مهره و واشر:





آزمایش های پیچ و مهره و واشر:

آزمایش سختی سنجی: این آزمایش در رده های آزمایش های غیرمخرب پیچ بوده و برای آگاهی از میزان سختی قطعه و برابری آن با مقدار استاندارد انجام می شود.


سختی سنجی برای بخش انتهایی، سطح صاف بدنه و سطح صاف سرپیچ انجام می شود. به طور کلی از سه روش برای آزمون سختی سنجی استفاده می شود که عبارتند از: روش برینل، روش راکول و روش ویکرز.





آزمایش های پیچ و مهره و واشر:





آزمایش های مهره :

۱- آزمایش های مهره
۱- آزمایش بار گواه
۲- سختی سنجی

برای مهره از آزمایش کشش استفاده نمی شود و تنها آزمایش های بار گواه و سختی سنجی بر روی مهره ها انجام می گیرد.



آزمایش های مهره :

۱- آزمایش بار گواه مهره:

در این آزمایش بعد از بستن مهره با یک پیچ از رده مقاومتی بالاتر، بر روی دستگاه کشش، با سرعت مناسب تا حد نیروی مشخص شده در استاندارد تحت تنش قرار می گیرد و ۱۰ ثانیه در همان وضعیت باقی مانده و سپس تنش برداشته می شود.



در صورتی که هیچ یک از دنده ها آسیب نبیند و حرکت مهره بر روی پیچ بدون نقص انجام شود قطعه در برابر آزمایش موفق بوده است.





آزمایش های مهره :

۱- آزمایش بار گواه مهره می تواند به صورت کششی و فشاری انجام شود.



آزمایش واشر:

برای واشر نیز تنها آزمایش سختی سنجی انجام می شود.



نمونه نتایج و تفسیر آزمایشات پیچ و مهره و واشر

Table 3 — Mechanical and physical properties of bolts, screws and studs

No.	Mechanical or physical property		Property class									
			4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8		9.8	10.9	12.9/ 12.9
								$d \leq$ 16 mm ^a	$d >$ 16 mm ^b	$d \leq$ 16 mm		
1	Tensile strength, R_m , MPa	nom. ^c	400		500		600	800		900	1 000	1 200
		min.	400	420	500	520	600	800	830	900	1 040	1 220
2	Lower yield strength, R_{eL}^d , MPa	nom. ^c	240	—	300	—	—	—	—	—	—	—
		min.	240	—	300	—	—	—	—	—	—	—
3	Stress at 0,2 % non-proportional elongation, $R_{p0,2}$, MPa	nom. ^c	—	—	—	—	—	640	640	720	900	1 080
		min.	—	—	—	—	—	640	660	720	940	1 100
4	Stress at 0,0048d non-proportional elongation for full-size fasteners, R_{pf} , MPa	nom. ^c	—	320	—	400	480	—	—	—	—	—
		min.	—	340 ^e	—	420 ^e	480 ^e	—	—	—	—	—
5	Stress under proof load, S_p^f , MPa	nom.	225	310	280	380	440	580	600	650	830	970
	Proof strength ratio $S_{p,nom}/R_{eL,min}$ or $S_{p,nom}/R_{p0,2,min}$ or $S_{p,nom}/R_{pf,min}$		0,94	0,91	0,93	0,90	0,92	0,91	0,91	0,90	0,88	0,88
6	Percentage elongation after fracture for machined test pieces, A , %	min.	22	—	20	—	—	12	12	10	9	8
7	Percentage reduction of area after fracture for machined test pieces, Z , %	min.	—					52		48	48	44
8	Elongation after fracture for full-size fasteners, A_f (see also Annex C.)	min.	—	0,24	—	0,22	0,20	—	—	—	—	—
9	Head soundness		No fracture									

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
898-1

Fifth edition
2013-01-15

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel

Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié

Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin

بار گواه – Proof Load

تاریخ: ۳/۱۲/۹۹

شماره: ۹۹/۱۵۶۵

پیوسته

برقایی



دانشگاه صنعتی شریف

به: شرکت

موضوع: نتایج آزمایش بار گواه مهره های ارسالی

با سلام و درود

در پاسخ به درخواست آزمایش مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ آن شرکت، جدول نتایج آزمایش بار گواه نمونه های ارسالی ارائه می گردد. نمونه های آزمایش شده تا دو هفته در این آزمایشگاه نگهداری خواهند شد.

نشان درج شده بر روی مهره	نوع مهره	نیروی نهایی (kN)	اتفاق رخ داده هنگام اعمال نیروی نهایی
S 8	M27	422.3	بدون خرابی
	M22	278.8	بدون خرابی
WB 8	M20	225.4	بدون خرابی

توجه: -استناد تنها به اصل نامه معتبر می باشد.

-کفایت تعداد نمونه ها و اصالت نمونه برداری بر عهده سفارش دهنده آزمایش است.

۹۹/۱۸۹۶

شماره

برقایی



دانشگاه صنعتی شریف

به: شرکت

بار نهایی پیچ

موضوع: نتایج آزمایش کشش مجموعه پیچ و مهره

با سلام و درود

در پاسخ به درخواست آزمایش مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ ان شرکت، جدول نتایج آزمایش کشش نمونه های ارسالی ارائه می گردد. نمونه های آزمایش شده تا دو هفته در این آزمایشگاه نگهداری خواهند شد.

نشان درج شده بر کفگی پیچ	نوع پیچ و مهره	نیروی نهایی (kN)	اتفاق رخ داده هنگام اعمال نیروی نهایی	حدافل نیروی نهایی مورد نیاز* (kN)
NLGS M 8.8	M27-100	406	خرابی رزوه های پیچ و مهره	381
NL M 8.8	M27-90	396	خرابی رزوه های پیچ و مهره	381
	M27-80	428	خرابی رزوه های پیچ و مهره	381
	M27-70	441	خرابی رزوه های پیچ و مهره	381
	M22-90	265	خرابی رزوه های پیچ و مهره	252
IIb 8.8	M22-700	272	خرابی رزوه های پیچ و مهره	252
NLGS M 8.8	M22-60	264	خرابی رزوه های پیچ و مهره	252
NLGS M 8.8	M20-70	225	خرابی رزوه های پیچ و مهره	203
	M20-60	219	شکست از مقطع رزوه شده پیچ	203
PSY 8.8	M20-50	231	خرابی رزوه های پیچ و مهره	203

* حدافل نیروی نهایی مورد نیاز ذکر شده بر اساس استاندارد EN ISO 898-1 جهت قرار گرفتن نمونه در گریه مورد نظر است.

توجه: -استناد تنها به اصل نامه معتبر می باشد.

-کفایت تعداد نمونه ها و اسالت نمونه برداری بر عهده سفارش دهنده آزمایش است.

Table 3 (continued)

سختی پیچ

No.	Mechanical or physical property		Property class									
			4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8		9.8	10.9	12.9/ 12.9
								$d \leq 16 \text{ mm}^a$	$d > 16 \text{ mm}^b$			
10	Vickers hardness, HV $F \geq 98 \text{ N}$	min.	120	130	155	160	190	250	255	290	320	385
		max.	220 ^g					250	320	335	360	380
11	Brinell hardness, HBW $F = 30 D^2$	min.	114	124	147	152	181	245	250	286	316	380
		max.	209 ^g					238	316	331	355	375
12	Rockwell hardness, HRB	min.	67	71	79	82	89	—				
		max.	95,0 ^g					99,5	—			
	Rockwell hardness, HRC	min.	—					22	23	28	32	39
		max.	—					32	34	37	39	44
13	Surface hardness, HV 0,3	max.	—					—			390	435
14	Non-carburization, HV 0,3	max.	—					h			h	h
15	Height of non-decarburized thread zone, E , mm	min.	—					$1/2 H_1$			$2/3 H_1$	$3/4 H_1$
	Depth of complete decarburization in the thread, G , mm	max.	—					0,015				
16	Reduction of hardness after retempering, HV	max.	—					20				
17	Breaking torque, M_B , Nm	min.	—					in accordance with ISO 898-7				
18	Impact strength, K_V^{ij} , J	min.	—	27	—		27	27	27	27	k	
19	Surface integrity in accordance with		ISO 6157-1 ^l									ISO 6157-3

INTERNATIONAL
STANDARDISO
898-1Fifth edition
2013-01-15**Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel**

Part 1:

Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié

Partie 1: Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin

تاریخ:
شماره:
پیوست:

برقایی



دانشگاه صنعتی شریف

سختی پیچ

به: شرکت

موضوع: نتایج آزمایش سختی سنجی پیچ های ارسالی

با سلام و درود

در پاسخ به درخواست آزمایش مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ آن شرکت، جدول نتایج آزمایش سختی سنجی نمونه های ارسالی ارائه می گردد. نمونه های آزمایش شده تا دو هفته در این آزمایشگاه نگهداری خواهند شد.

نشان درج شده بر کلی پیچ	نوع پیچ	میزان سختی (HRC)
NLGS M 8.8	M27-100	35, 33, 34
NL M 8.8	M27-90	33, 34, 33
	M27-80	30, 34, 31
	M27-70	34, 32, 34
	M22-90	31, 33, 31
ILb 8.8	M22-90	31, 33, 31
NLGS M 8.8	M22-700	35, 34, 35
NL M 8.8	M22-60	31, 30, 31
NL 8.8	M20-80	30, 31, 31
NLGS M 8.8	M20-70	33, 35, 32
	M20-60	34, 31, 34
PSY 8.8	M20-50	32, 34, 33

توجه: -استناد تنها به اصل نامه معتبر می باشد.

-کفایت تعداد نمونه ها و اصالت نمونه برداری بر عهده سفارش دهنده آزمایش است.

Table 4 -

بار گواه مهره ها – Proof Load

Thread <i>D</i>	Pitch <i>P</i>	Proof load ^a , N							
		Property class							
		04	05	5	6	8	9	10	12
M5	0,8	5 400	7 100	8 250	9 500	12 140	13 000	14 800	16 300
M6	1	7 640	10 000	11 700	13 500	17 200	18 400	20 900	23 100
M7	1	11 000	14 500	16 800	19 400	24 700	26 400	30 100	33 200
M8	1,25	13 900	18 300	21 600	24 900	31 800	34 400	38 100	42 500
M10	1,5	22 000	29 000	34 200	39 400	50 500	54 500	60 300	67 300
M12	1,75	32 000	42 200	51 400	59 000	74 200	80 100	88 500	100 300
M14	2	43 700	57 500	70 200	80 500	101 200	109 300	120 800	136 900
M16	2	59 700	78 500	95 800	109 900	138 200	149 200	164 900	186 800
M18	2,5	73 000	96 000	121 000	138 200	176 600	176 600	203 500	230 400
M20	2,5	93 100	122 500	154 400	176 400	225 400	225 400	259 700	294 000
M22	2,5	115 100	151 500	190 900	218 200	278 800	278 800	321 200	363 600
M24	3	134 100	176 500	222 400	254 200	324 800	324 800	374 200	423 600
M27	3	174 400	229 500	289 200	330 500	422 300	422 300	486 500	550 800
M30	3,5	213 200	280 500	353 400	403 900	516 100	516 100	594 700	673 200
M33	3,5	263 700	347 000	437 200	499 700	638 500	638 500	735 600	832 800
M36	4	310 500	408 500	514 700	588 200	751 600	751 600	866 000	980 400
M39	4	370 900	488 000	614 900	702 700	897 900	897 900	1 035 000	1 171 000

INTERNATIONAL
STANDARDISO
898-2Third edition
2012-03-15

Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel —

Part 2:
Nuts with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié —

Partie 2: Écrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin

تفسیر نتایج تست مهره در کشش

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
898-2

Third edition
2012-03-15

Mechanical properties of fasteners made
of carbon steel and alloy steel —

Part 2:
Nuts with specified property classes —
Coarse thread and fine pitch thread

Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au
carbone et en acier allié —

Partie 2: Écrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas
gros et filetages à pas fin

9.1.6 Test results

The fact that nut fracture or thread stripping occurs shall be noted.

The fact that the nut has been removed only with the fingers or with the help of a wrench to one half turn maximum shall be noted.

9.1.7 Requirements

The nut shall resist the proof load specified in Table 4 or Table 5 without fracture by thread stripping or nut fracture.

The nut shall be removable using the fingers after the release of the proof load (and, if necessary, after a half turn maximum with a wrench).

In case of dispute, the axial tensile test, in accordance with Figure 1, shall be the reference method for acceptance.

Table 6 — Hardness properties for nuts with coarse thread

Thread <i>D</i>	Property class															
	04		05		5		6		8		9		10		12	
	Vickers hardness, HV															
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5 ≤ <i>D</i> ≤ M16	188	302	272	353	130	302	150	302	200	302	188	302	272	353	295 ^c	353
M16 < <i>D</i> ≤ M39					146		170		233 ^a	353 ^b					272	
	Brinell hardness, HB															
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5 ≤ <i>D</i> ≤ M16	179	287	259	336	124	287	143	287	190	287	179	287	259	336	280 ^c	336
M16 < <i>D</i> ≤ M39					139		162		221 ^a	336 ^b					259	
	Rockwell hardness, HRC															
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5 ≤ <i>D</i> ≤ M16	—	30	26	36	—	30	—	30	—	30	—	30	26	36	29 ^c	36
M16 < <i>D</i> ≤ M39									—	36 ^b					26	

Surface integrity shall be in accordance with ISO 6157-2.

Vickers hardness test is the reference method for acceptance (see 9.2.4).

^a Minimum value for high nuts (style 2): 180 HV (171 HB).

^b Maximum value for high nuts (style 2): 302 HV (287 HB; 30 HRC).

^c Minimum value for high nuts (style 2): 272 HV (259 HB; 26 HRC).



دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح

و کنترل کیفیت سازه ها

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

شماره: ۱۴۰۰۰۷۲۴۱۴

پیوست:

متقاضی: شرکت تولیدی صنعتی

سختی مهره

آزمون: سختی سنجی

ردیف	مشخصات نمونه	متوسط سختی (HV30)	حداقل - حداکثر استاندارد (HV)	رده معادل سختی
۱	مهره M36-KP-HV10	336	272-353	10.
۲	مهره M36-KP-HV10	307	272-353	10.
۳	مهره M30-SPCO-HV10	314	272-353	10.
۴	مهره M24-ASA-HV10	403	272-353	10.
۵	مهره M24-ASA-HV10	395	272-353	10.
۶	مهره M20-KP-HV10	332	272-353	10.

توجه: تعیین رده مطابق استاندارد EN 20898 part 2 انجام گرفت.

دکتر یونس علیزاده

سرپرست آزمایشگاه

این برگه بدون شماره، امضا و مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

مسئول آزمون: مهندس بهرام حسن زاده

تهران - خیابان ولیعصر - مقابل خیابان بزرگمهر - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشکده مهندسی مکانیک - تلفن ۶۴۵۲۳۴۹۳ - ۶۶۴۹۸۴۴۱

تاریخ :

شماره :

پیوست :

بریتانی



دانشگاه صنعتی شریف

سختی مهره

به: شرکت

موضوع: نتایج آزمایش سختی سنجی مهره های ارسالی

با سلام و درود

در پاسخ به درخواست آزمایش مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ آن شرکت، جدول نتایج آزمایش سختی سنجی نمونه های ارسالی ارائه می گردد. نمونه های آزمایش شده تا دو هفته در این آزمایشگاه نگهداری خواهند شد.

نشان درج شده بر مهره	نوع مهره	میزان سختی (HRC)
S 8	M27	32, 31, 32
	M22	33, 34, 35
WB 8	M20	28, 27, 29

توجه: «استناد تنها به اصل نامه معتبر می باشد.

-کفایت تعداد نمونه ها و اصالت نمونه برداری بر عهده سفارش دهنده آزمایش است.

با احترام
مرکز خدمات آزمایشگاهی
دانشگاه صنعتی شریف

32



Table 3 — Mechanical and physical properties

Property class		100HV	200HV	300HV	380HV ^a
Vickers hardness, HV	min.	100	200	300	380
	max.	200 ^b	300	370	450
Rockwell hardness, HRC	min.	—	—	30	39
	max.	—	—	39	45
Partial decarburization, HV 0,3	max.	—	—	c	30 ^d
Depth of the complete decarburization, <i>G</i>	max.	—	—	c	2 % of t_{eff} or 0,02 mm ^e
Carburization, HV 0,3	max.	—	—	c	30 ^f
Reduction of hardness after retempering, HV 10	max.	—	—	20	20


Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel —

Part 3:
Flat washers with specified property classes

Caractéristiques mécaniques des fixations en acier au carbone et en acier allié —


Partie 3: Rondelles de forme plane de classes de qualité spécifiées

Ductility test for washers of property class 380HV



For washer thickness $t < 4$ mm, $\alpha = 120^\circ$ and $r = 4$ mm; for washer thickness $t \geq 4$ mm, $\alpha = 160^\circ$ and $r = 8$ mm.

Figure A.2 — Example of V-shape testing device for washers with other shapes



For washer thickness $t < 4$ mm, $\alpha = 120^\circ$; for washer thickness $t \geq 4$ mm, $\alpha = 160^\circ$.

Figure A.1 — Example of conical shape testing device for washers with concentric round inside and outside diameters

Round washers for high-strength structural steel bolting

DIN 6916

Scheiben, rund, für HV-Schrauben in Stahlkonstruktionen

Supersedes March 1979 edition.



In keeping with current practice in standards published by the International Organization for Standardization (ISO), a comma has been used throughout as the decimal marker.

Dimensions in mm

1 Scope and field of application

The washers specified in this standard are intended for use in GV and SL structural steel bolting in accordance with DIN 18 800 Part 1, together with DIN 6914 bolts and DIN 6915 hexagon nuts.

2 Dimensions



Nominal size ¹⁾	For thread size	Hole diameter, d_1		External diameter, d_2		Thickness, h			c		e	Mass (7,85 kg/dm ³), in kg per 1000 units
		min. = nominal size	max.	min. = nominal size	max.	Nominal size	max.	min.	min. = nominal size	max.	mm	
13	M 12	13	13,27	24	23,48	3	3,3	2,7	1,6	1,9	0,5	7,03
17	M 16	17	17,27	30	29,48	4	4,3	3,7	1,6	1,9	1	14,6
21	M 20	21	21,33	37	36,38	4	4,3	3,7	2	2,5	1	19,6
23	M 22	23	23,33	39	38,38	4	4,3	3,7	2	2,5	1	24,3
25	M 24	25	25,33	44	43,38	4	4,3	3,7	2	2,5	1	30,6
28	M 27	28	28,52	50	49	5	5,6	4,4	2,5	3	1	50,2
31	M 30	31	31,62	56	54,8	5	5,6	4,4	2,5	3	1	63,2
37	M 36	37	37,62	66	64,8	6	6,6	5,4	3	3,5	1,5	115

¹⁾ Nominal size is equal to d_1 min.

سختی و اثر – DIN6916

سختی و اشر – DIN6916

Technical delivery conditions

Mechanical properties	Material	Steel ¹⁾ quenched and tempered to a hardness from 295 to 350 HV 10.
	As specified in	DIN 17 200
Limit deviations and geometrical tolerances	Product grade	A
	As specified in	DIN 522
Surface finish		Bright. DIN 267 Part 10 shall apply with regard to hot dip galvanizing.
Acceptance inspection		DIN 522 shall apply with regard to acceptance inspection.

¹⁾ At the manufacturer's discretion (e.g. C 45).



دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

ازمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح

و کنترل کیفیت سازه ها

تاریخ: ۱۳۰۰/۰۸/۰۳

شماره: ۷۲۴۱۴

پیوست:

سختی و اشتر

مقایسه: شرکت تولیدی صنعتی

آزمون: سختی سنجی و اشتر

ردیف	مشخصات نمونه	متوسط سختی (HV10)	حداقل - حداکثر استاندارد (HV10)	رده معادل سختی
۱	واشر M36- HV10	134	295-350	-----
۲	واشر M36- HV10	135	295-350	-----
۳	واشر M36- HV10	168	295-350	-----
۴	واشر M30- HV10	149	295-350	-----
۵	واشر M30	311	295-350	HV.
۶	واشر M24-SPCO- HV10	307	295-350	HV.
۷	واشر M24-SPCO- HV10	210	295-350	-----
۸	واشر M20- HV10	148	295-350	-----
توجه: تعیین رده مطابق استاندارد DIN 6916 انجام گرفت.				

دکتر یونس علیزاده

سرپرست آزمایشگاه

این برگه بدون شماره، امضا و مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

مسئول آزمون: مهندس بهرام حسن زاده

تهران - خیابان ولیعصر - مقابل خیابان بزرگمهر - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشکده مهندسی مکانیک - تلفن ۶۴۵۴۳۴۹۳ - ۶۴۴۹۸۴۴۱

روش های کنترل پیش تنیدگی




آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات:

وسایل دستی: این ابزار شامل آچار رینگی، بست **Spanner** و ابزاری از این دست بوده که بیشتر برای بستن پیچها در اتصالات اتکایی کاربرد دارد. این ابزار برای پیش تنیدگی اتصالات اصطکاکی کاربردی ندارد.



آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات:



وسایل ماشینی: چون یک کارگر توانایی لازم برای پیش تنیدگی پیچ‌های اتصالات اصطکاکی را ندارد، به ناچار باید از وسایل ماشینی برای این مقصود استفاده نمود. این وسایل شامل ابزار مختلفی است که پرکاربردترین آن‌ها عبارتند از:




Bahman Sobhani.Phd,PE



6/12/2025

317




آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات:

آچار هیدرولیک: این وسیله با فشار روغن کار کرده و در سازه‌های فولادی کاربرد زیادی نداشته و بیشتر در مخازن تحت فشار استفاده می‌شود.

آچار بادی: در کشور ما، برای سازه‌های فولادی بیشتر از این وسیله استفاده می‌شود. این وسیله دارای انواع و اندازه‌های گوناگون بوده و کارکرد آن با فشار باد می‌باشد. به همین دلیل باید از کمپرسور باد برای تامین نیروی آن استفاده نمود. در این روش با استفاده از باد پرفشار و ضربه زدن، پیچ‌ها سفت می‌شود.




آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات:




آچار برقی: این وسایل همان گونه که از نامشان پیداست با برق کار می کنند. این ابزار در کشور ما رایج نیست که شاید به دلیل گرانی ابزار و هزینه ی تامین و نگهداری بالا باشد.

به طور کلی به ابزار سفت کردن و پیش تنیدن پیچ ها **Impactor** گفته می -شود. نکته ی مهم هنگام استفاده از این ابزار عدم آگاهی از میزان گشتاور ایجاد شده و میزان پیش تنیدگی پیچ می باشد که مورد بسیار مهمی در زمینه ی ایجاد یک اتصال درست در هنگام اجراست.




آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات:



ترک متر Torque Meter همان گونه که اشاره شد، با استفاده از ابزار دستی یا ماشینی برای سفت کردن پیچ‌های اتصال سازه، نمی‌توان میزان گشتاور ایجاد شده و پیش‌تنیدگی حاصل از آن را به دست آورد.

برای رسیدن به پیش-تنیدگی در پیچ‌های یک مجموعه اتصال، باید میزان گشتاور پیچشی مشخص شود که برای این کار از وسیله‌ای به نام ترک متر استفاده می‌شود. این وسیله دارای نشانگری است که به کمک آن می‌توان مقدار گشتاور پیچشی وارد بر پیچ را اندازه‌گیری نمود.





آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات:




Manual Wrench (1)











آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات:

چندکاره **Multi Player:** در مورد پیچ‌های تا سایز M20 سائزهای پایین می‌توان انتظار داشت

که نیروی یک کارگر معمولی توان سفت کردن آن را داشته باشد؛ اما، برای سائزهای بزرگتر از آن که

نیروی کارگری تامین‌کننده‌ی میزان سفت‌شدگی نیست، باید از دستگاه «چندکاره» که در اصطلاح

به آن «مولتی‌پلایر» گفته می‌شود استفاده نمود.

این دستگاه دارای انواع گوناگونی است که براساس شاخصه‌ی نسبی با افزایش نیروی دست کارگر

تقسیم‌بندی شده است. به عنوان مثال، مولتی‌پلایر ۱:۲ میزان نیروی دست کارگر را دو برابر و

مولتی-پلایر ۱:۵ میزان نیروی دست کارگر را پنج برابر می‌کند.



آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات:



Torque Multipliers DREMOPLUS ALU



GEDORE





آشنایی با وسایل بستن و پیش تنیدگی در اتصالات:




۱۰-۴-۵-۷ روش های کنترل پیش تنیدگی

سازنده موظف است کنترل کیفیت دقیقی بر عملیات بستن پیچ ها و مهره ها و نیز پیش تنیده کردن پیچ ها در کارگاه نصب اعمال داشته و گزارش های مربوط به این کنترل ها را جهت بررسی و تأیید نماینده کارفرما ارائه نماید. نماینده کارفرما می تواند به طور مستقل یا از طریق آزمایشگاه با صلاحیت، پیش تنیدگی پیچ ها را کنترل نماید. تصمیم نماینده کارفرما در مورد کفایت پیش تنیدگی پیچ ها قطعی خواهد بود. برای پیچ های پرمقاومت به کارگرفته شده در اتصالات پیش تنیده و لغزش بحرانی، نیروی پیش تنیدگی لازم برای سفت کردن پیچ ها باید مطابق مقادیر جدول های ۱۰-۴-۸-الف و ب انتخاب شود.



ترتیب و توالی محکم کردن اولیه و پیش تنیدن پیچ ها:



ترتیب سفت کردن ضربدري برای پیچ‌های با الگوی دایره


Criss-Cross Tightening Sequence



حرکت ضربدري



ترتیب و توالی محکم کردن اولیه و پیش تنیدن پیچ ها:



ترتیب سفت کردن مارپیچی برای پیچ‌های با الگوی غیردایره و شروع از پیچ میانی

Spiral Tightening Sequence




حرکت حلزونی شکل

ترتیب و توالی پیش تنیدن پیچ ها:



ترتیب و توالی پیش تنیدن پیچ ها:



وضعیت سطحی دنده‌های پیچ و مهره	ضریب مهره متوسط
ورق کادمیم	0.194-0.246
ورق روی	0.332
اکسید سیاه	0.163-0.194
خمیر مولیبدین سولفاید	0.155
روغن ماشین	0.21
واکس کارناپا	0.148
روغن اسپیندل	0.22
پیچ نو و بدون پوشش	0.20
گریس مولیبدین سولفیت	0.137
فسفات و روغن	0.19
گریس	0.12

جدول ۱۰-۴-۸-ب: حداقل نیروی پیش‌تنیدگی و بار گواه در پیچ‌های پرمقاومت طبق استاندارد ISO

نیروی پیش‌تنیدگی (kN)	بار گواه (kN)	حداقل بار کششی (kN)		سمخ مؤثر (mm)	قطر اسمی پیچ (mm)
		10.9	8.8		
10.9	8.8	10.9	8.8	10.9	8.8
61.4	47.2	70	48.9	87.7	67.4
114.1	87.5	130	91	163	125
178.5	142.1	203	147	255	203
220.5	176.4	252	182	315	252
256.9	205.1	293	212	367	293
333.9	266.7	381	275	477	381
408.1	326.2	466	337	583	466
595	474.6	678	490	850	678

۱۰-۴-۵-۵ روش تعیین لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تنیدگی

در عمل نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌های پیش‌تنیده، با مقدار لنگر پیچشی اعمال‌شده توسط آچارهای مدرج که اصطلاحاً ترک‌متر نامیده می‌شوند، اندازه‌گیری و کنترل می‌شوند. لنگر پیچشی (M_t) متناظر با نیروی پیش‌تنیدگی (T_b) را می‌توان به‌طور تقریبی از رابطه زیر تعیین نمود:

$$M_t = K T_b d_b \quad (10-4-5-1)$$

که در آن:

 T_b = نیروی پیش‌تنیدگی لازم مطابق جدول‌های ۱۰-۴-۸ الف و ب d_b = قطر اسمی پیچ

K = ضریب مهره (بی‌بعد). ضریب مهره باید توسط سازنده مطابق استاندارد اندازه‌گیری شده و در گواهینامه پیچ و مهره ارائه شود. اعداد مندرج در جدول ۱۰-۴-۹ می‌توانند به‌عنوان راهنمای حدودی مورد استفاده قرار گیرند.

لنگر پیچشی متناظر با نیروی پیش‌تنیدگی به‌عنوان لنگر بازرسی هر قطر و نوع پیچ باید به‌صورت ادواری (یک یا چندروزه) در شرایط کارگاهی با دستگاه مخصوص اندازه‌گیری شود و سپس ترک‌متر براساس آن لنگر کالیبره شود.

بار گواه عبارت است از حداکثر بار ایمن که می‌توان به پیچ و مهره بدون ایجاد تغییرشکل دائمی اعمال کرد.

گشتاور پیچشی برای پیچ ۱۰.۹ سایز ۲۰

$$M_t = K d T = 0.12 * 178.5 * .02 * 1000 = 430 \text{ N.m}$$

پیش تنیده کردن به روش چرخاندن مهره با علامت گذاری



جدول ۱۰-۴-۲ چرخش اضافی لازم برای پیش تنیده کردن پیچ‌ها

تعداد دور اضافه برای پیش تنیده کردن پیچ‌ها	طول پیچ (L)
$\frac{1}{3}$ دور	$L \leq 4D$
$\frac{1}{2}$ دور	$4D < L \leq 8D$
$\frac{2}{3}$ دور	$8D < L \leq 12D$


D قطر پیچ می باشد.




پس از محکم کردن پیچ تا حد سفتی اولیه
و نشانه گذاری پیچ و مهره



پس از محکم کردن پیچ تا حد سفتی اولیه
و نشانه گذاری پیچ و مهره



پس از اعمال چرخش اضافی مهره
(حداقل ۱۲۰° تا حداکثر ۱۵۰°)




پس از اعمال چرخش اضافی مهره
(حداقل ۱۸۰° تا حداکثر ۲۱۰°)

شکل ۱۰-۴-۴: دستورالعمل چرخش مهره


روش‌های پیش‌تنیدن پیچ‌ها:

واشرهای Direct Tension Indicator (DTI)







(a) DTI under bolt head, nut turned



(b) DTI under nut, nut turned






(c) DTI under bolt head, bolt head turned




(d) DTI under nut, bolt head turned

Note: See Section 6 for general requirements




شکل ۱۰-۴-۷: فاصله قابل مشاهده در روش DTI پس از پیش تنیده کردن



روش‌های پیش‌تیندن پیچ‌ها: Tc bolt





روش‌های پیش‌تیندن پیچ‌ها:




Gmdu.net
global trades from here







Before installation



During installation



After installation




- 1 Spline
- 2 Break-neck
- 3 Thread
- 4 HRD Nut
- 5 Washer
- 6 Outer socket
- 7 Inner socket
- 8 Grip

نمای کلی از پیچ tc bolt که قبل از نصب دارای زائده ای در انتهای آن است، و بعد از نصب و رسیدن به حد پیش تنیدگی لازم از انتهای پیچ جدا میشود.

Diameter	M16		M20		M22		M24		M27		M30	
Length	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
35	18.5	40.8										
40	19.1	42.1	31.8	70.1								
45	19.9	43.9	32.8	72.3								
50	20.7	45.6	34.1	75.2	46.3	102.1						
55	21.5	47.4	35.4	78.4	47.8	105.4	63.1	139.1				
60	22.3	49.2	36.7	80.9	49.3	108.7	64.9	145.1				
65	23.1	50.9	38.0	83.8	50.8	112.0	66.7	147.0				
70	23.9	52.7	39.3	86.6	52.3	115.3	68.5	151.0				
75	24.7	54.5	40.6	89.5	53.8	118.6	70.3	155.0				
80	25.5	56.2	41.9	92.9	55.3	121.9	72.1	159.0	97.1	214.0	126.9	279.7
85	26.3	58.0	43.2	95.2	56.8	125.2	73.9	162.9				
90	27.1	59.7	44.5	98.1	58.3	128.5	75.7	166.9	101.6	223.9	132.5	292.0
95	27.9	61.5	45.8	101.0	59.8	131.8	77.5	170.9				
100	28.7	63.3	47.1	103.8	61.3	135.1	79.3	174.8	106.1	233.8	138.0	304.2
105	29.5	65.0	48.4	106.7	62.8	138.5	81.1	178.8				
110			49.7	109.7	64.3	141.8	82.9	182.8	110.6	243.8	143.6	316.5
115			51.0	112.4	65.8	145.1	84.7	186.7				
120			52.3	115.3	67.3	148.4	86.5	190.7	115.1	253.7	149.1	328.6
125			53.6	118.2	68.8	151.7	88.3	194.7				
130			54.9	121.0	70.3	155.0	90.1	198.6	119.6	263.6	154.7	341.0
135					71.8	158.3	91.9	202.6				
140					73.3	161.6	93.7	206.6	124.1	273.5	160.2	353.1
145					74.8	164.9	95.5	210.5				
150							97.3	214.5	128.6	283.4	165.8	365.4
155							99.1	218.5				
160							100.9	222.4	133.1	293.4	171.3	377.5
165												
170									137.6	303.3	176.8	389.7
175												
180									142.1	313.2	182.4	402.0

Bolt Length unit:mm

Nominal size	To determine required bolt length add to grip
M16	25
M20	30
M22	35
M24	40
M27	45
M30	60



کنترل های اجرایی پیچ و مهره

۱۰-۴-۵-۶ بستن و محکم کردن پیچ ها در اتصالات پیش تنیده و لغزش بحرانی

محکم کردن پیچ های هر اتصال در دو مرحله انجام میگیرد.

در مرحله اول تا حد سفتی کامل محکم میشوند، تا اطمینان حاصل شود که سطوح تماس کاملاً بهم چسبیده اند.

در مرحله دوم، با چرخاندن اضافی مهره، پیچ ها پیش تنیده می شوند.

در هر یک از مراحل محکم کردن پیچ ها، باید از قسمتی که اتصال صلب تر است و صفحات تغییر شکل کمتری می دهند، شروع به بستن پیچ ها کرد.

در وصله ها، قسمت صلب اتصال، وسط ورق وصله است.

بعد از محکم کردن پیچ های وسط با حفظ تقارن و ترتیب، پیچ های کناری تا لبه آزاد ورق اتصال محکم می شوند.

سپس می توان به پیچ های وسط پرداخت تا اطمینان حاصل شود سفت کردن پیچ های کناری، آن ها را از حالت کاملاً سفت خارج نکرده است.

در تمام مراحل محکم کردن پیچ ها باید دقت کرد از چرخیدن پیچ و مهره با هم جلوگیری به عمل آید.

واسنجی کشش، فرآیندی است که میزان پیش‌تنیدگی پیچ‌ها را به‌طور مستقیم اندازه‌گیری و مشخص می‌نماید. در مواردی که پیچ‌های پیش‌تنیده به کار می‌روند، جهت اطمینان از روش‌های کنترل پیش‌تنیدگی مطابق بند ۱۰-۴-۵-۷، این فرآیند باید در کارگاه انجام شود. در استفاده از این فرآیند، در کارگاه باید موارد زیر کنترل شوند:

۱- بررسی و تأیید مناسب بودن مجموعه پیچ و مهره و اجزای آن برای عملیات پیش‌تنیدگی؛

۲- کنترل کفایت پوشش روانکاری پیچ و مهره؛

۳- بررسی و تأیید روش و صحت عملکرد پرسنل پیچکار مشغول در کارگاه نصب.

پیش از نصب، باید حداقل تعداد ۳ نمونه کامل از پیچ و مهره برای هر ترکیبی از قطر، طول، رده و شماره محموله پیچ مورد استفاده در پروژه به‌منظور تأیید روش‌ها و ضوابط اجرایی کنترل شود. واشرهای مورد استفاده در این مرحله باید منطبق بر واشرهای اصلی مورد استفاده در پروژه باشد.

در صورتی که در این مرحله نتایج مربوط به نیروهای پیش‌تنیدگی، کمتر از مقدار مشخص شده توسط

جداول ۱۰-۴-۸ (الف و ب، حسب مورد) باشد، باید علت آن مشخص و اصلاح شود.

۱۰-۴-۵-۱۲ انبارداری و ذخیره پیچ‌ها

همه وسایل اتصال باید در بسته‌بندی کارخانه و در ظرف دربسته به خریدار تحویل شود و در محل کارگاه در بسته‌بندی فوق در برابر گردوغبار، آلودگی و رطوبت نگهداری شوند. فقط پیچ‌هایی که در هر نوبت‌کاری در سازه نصب می‌شوند، مجاز به خارج شدن از بسته‌بندی‌های فوق هستند. در صورتی که در انتهای نوبت‌کاری از وسایل اتصال استفاده نشود، باید مجدداً به بسته‌بندی‌های حفاظت‌شده برگردانده شوند. روغن مخصوصی را که در کارخانه روی سطح وسایل اتصال آغشته شده است، نباید پاک نمود. وسایل اتصال موردنظر برای اتصالات پیش‌تنیده و لغزش بحرانی، باید از آلودگی ناشی از محیط کارگاه پاک باشند.


۱۰-۴-۵-۱۱ استفاده مجدد از پیچ‌های پیش‌تنیده شده

استفاده مجدد از پیچ‌هایی که تا حد سفتی اولیه محکم شده‌اند، بلامانع است. استفاده مجدد از پیچ‌های پیش‌تنیده شده و مهره‌های آن‌ها مجاز نیست.

۷-۶-۳-۷- دور انداختن پیچ


در صورتی که پس از تکمیل عملیات پیش‌تنیدگی، در یک پیچ شل‌شدگی ایجاد شود یا پیچ توسط عوامل کار باز شود، پیچ، مهره و واشر مربوط باید دور انداخته شده و به جای آن‌ها از پیچ، مهره و واشر دیگری استفاده شود. باز کردن و استفاده مجدد از پیچ‌های پیش‌تنیده شده به همراه مهره و واشرهای مربوط، مجاز نمی‌باشد.

شکل ۱۰-۴-۳ اجزای مختلف مجموعه پیچ و مهره را نشان می‌دهد. طول گیر پیچ، فاصله خالص مابین واشر کلگی پیچ (در صورت وجود) تا واشر مهره (در صورت وجود) است که شامل ضخامت همه قطعات اتصال می‌شود.



شکل ۱۰-۴-۳: اجزای مختلف پیچ و مهره

* در پیچ‌های اتکایی
غیرپیش‌تنیده، فقط
واشر مهره لازم است.
 $d = \text{قطر اسمی پیچ}$



دو ورق 15 میلی متر دو واشر 3 میلی متر 1.25 برابر قطر پیچ

$$D = 2 \times 3.5\text{mm} + 2 \times 15\text{mm} + 1.25 \times 20 = 7 + 30 + 25 = 62\text{mm}$$

(ب) در یک سازه ترجیحاً از کاربرد پیچ‌های با رده‌های مقاومتی مختلف پرهیز شود. طول پیچ باید به اندازه‌ای باشد که پس از محکم کردن آن، حداقل یک دندانه کامل پیچ از هر طرف مهره بیرون بماند.

۷-۶-۳-۱ ترکیب پیچ و مهره


ترکیب مصالح پیچ‌ها، مهره‌ها و واشرها باید مطابق استاندارد مربوط باشد.

۷-۶-۳-۲ طول پیچ

طول پیچ باید به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود تا پس از محکم شدن آن، حداقل طول چهار رزوه کامل به اضافه اولین رزوه بین مهره تحت نیرو و ساق رزوه نشده پیچ، فضای خالص باشد و همچنین طول بیرون زده آن حداقل یک گام رزوه کامل از انتهای مهره تا انتهای پیچ باشد. استفاده از واشر اضافی برای تنظیم این طول‌ها بلامانع است.

۷-۶-۳-۳ واشرها

در پیچ‌های با تنش نهایی بزرگ‌تر از 90° مگاپاسکال باید هم‌زیر کنگی پیچ و هم‌زیر مهره از واشر استفاده شود. در بقیه پیچ‌ها، استفاده از یک واشر زیر قطعه‌ای که چرخانده می‌شود ضروری است. در صورت استفاده از واشر تخت پخ‌دار، سمت پخ‌دار واشر باید به سمت مهره یا کنگی پیچ باشد. در صورتی که قطعات متصل شونده دارای پوشش حفاظتی بوده و



شکل ۷-۱- اجزای مختلف مجموعه پیچ و مهره

جدول ۱۰-۴-۱۵: حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف^(۱)

شرایط محیطی	آماده سازی سطح فولاد	نوع و ضخامت رنگ		
		قطعه فولادی در داخل دیوار و نازک کاری	قطعه فولادی به صورت روباز لیکن درون محیط بسته	قطعه فولادی در معرض شرایط جوی
ملایم ^(۲)	Sa 2	40 میکرون ضدزنگ الکیدی ^(۵)	40 میکرون ضدزنگ الکیدی 40 میکرون رویه الکیدی	40 میکرون ضدزنگ الکیدی 40 میکرون لایه میانی الکیدی 40 میکرون رویه الکیدی
سخت ^(۳)	Sa 2.5	40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی	40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 40 میکرون لایه میانی اپوکسی MIO 40 میکرون رویه پلی یورتان	60 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 60 میکرون آستر میانی اپوکسی MIO 60 میکرون رویه پلی یورتان
بسیار سخت و ساحلی ^(۴)	Sa 3	40 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 40 میکرون رویه اپوکسی MIO	60 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی 60 میکرون لایه میانی اپوکسی MIO 60 میکرون رویه پلی یورتان	نواحی مانند ناحیه جزر و مدی که نیاز به مطالعه خاص دارد. در سایر موارد حداقل سه لایه اپوکسی با ضخامت کل 400 میکرون

(۱) به جای مقادیر این جدول، استفاده از یک سیستم رنگ آمیزی یا محافظت در مقابل خوردگی مطابق استانداردهای ملی سری ۶۵۹۴ به شرطی که مشخصات فنی مربوطه توسط کارشناس دیصلاح تهیه شده و به تایید طراح برسد، بلامانع است.

(۲) شرایط ملایم، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط مساوی یا کمتر از 50%

(۳) شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی بیش از 50% و مساوی یا کمتر از 80%

(۴) شرایط بسیار سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط بیش از 80%


(۵) در این حالت آماده سازی Sa 1 و یا St 2 نیز مورد قبول است.

(۶) منظور از رطوبت نسبی متوسط، بیشترین مقدار رطوبت نسبی متوسط ماهانه در مرطوب ترین ماه سال است.

۷-۴-۷-۱۰ گالوانیزه کردن


عملیات گالوانیزه کردن باید با شیوه غوطه وری داغ در مخزن روی با خلوص 98 درصد مطابق استاندارد ASTM A123 انجام شود. قبل از عملیات گالوانیزه کردن سطح فلز باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی های خارجی شود.

محل هایی که مورد عملیات جوشکاری قرار خواهند گرفت، نباید نزدیک تر از 50 میلی متر به محل جوش گالوانیزه شوند یا لایه گالوانیزه از سطح آن ها زدوده شود. قسمت هایی که گالوانیزه نشده اند، مطابق آنچه در بخش رنگ آمیزی آورده شده است، باید مورد عملیات حفاظت در برابر خوردگی قرار گیرند.



6.6. BOLTS

Prequalification tests have been conducted with both pretensioned ASTM F3125 Grade A325 and A490 bolts. Bolt length should be such that at least two complete threads are between the unthreaded portion of the shank and the face of the nut after the bolt is pretensioned. Slip-critical connection provisions are not required for end-plate moment connections.




6.5.

BOLTS

Prequalification tests have been conducted with both pretensioned ASTM F3125 Grade A325 and A490 bolts. Bolt length should be such that at least two complete threads are between the unthreaded portion of the shank and the face of the nut after the bolt is pretensioned. Faying surface requirements in Section D2.2(d) of the AISC *Seismic Provisions* are not required for end-plate moment connections.

ب) در یک سازه ترجیحاً از کاربردهای پیچ‌های با رده‌های مقاومتی مختلف پرهیز شود. طول پیچ باید به اندازه‌ای باشد که پس از محکم کردن آن، حداقل یک دندان کامل پیچ از هر طرف مهره بیرون بماند.

EN 14399-4 and EN 14399-8 nominally at least two full threads



۱۰-۴-۵-۱۰ اصلاح سوراخ‌ها

برای مونتاژ نهایی قطعات، بعد از آنکه قطعات علامت گذاری شده بر روی خرک چیده شدند و ورق‌های اتصال بر روی سوراخ‌ها قرار گرفتند، قطعات به وسیله سنبه‌هایی که از سوراخ‌های اتصال می‌گذرند، در جای خود ثابت می‌شوند. حداکثر عدم انطباق برابر 15 درصد تعداد سوراخ‌های یک اتصال است. در چنین حالتی باید این سوراخ‌ها را با گذراندن یک پیچ امتحانی پیدا کرده، به وسیله برقوزنی آن‌ها را اصلاح نمود. حداکثر قطر برقوی مصرفی 3 میلی‌متر بزرگ‌تر از قطر پیچ است و برقوزنی نباید قطر سوراخ را بیش از 5 میلی‌متر افزایش دهد. استفاده از برش شعله برای گشاد کردن سوراخ‌ها مجاز نیست.


۱۰-۴-۵-۱۱ استفاده مجدد از پیچ‌های پیش‌تنیده شده

استفاده مجدد از پیچ‌هایی که تا حد سفتی اولیه محکم شده‌اند، بلامانع است. استفاده مجدد از پیچ‌های پیش‌تنیده شده و مهره‌های آن‌ها مجاز نیست.

۱۰-۴-۸-۷ رواداری مرکز سوراخ پیچ‌ها

در خصوص رواداری مرکز سوراخ پیچ‌ها، رعایت الزامات زیر ضروری است:

الف) رواداری هم‌محور بودن مرکز سوراخ پیچ‌ها در دو قطعه متصل‌شونده مطابق شکل ۱۰-۴-۱۹ است:





اتحادیه ساده یا مفصلی

انواع اتصالات مفصلی یا ساده در سازه های فولادی جوشی یا پیچی

۲-۱-۹-۲-۱۰ انواع اتصالات سازه‌ای

به طور کلی اتصالات تیر به ستون در قاب‌های ساختمانی به سه دسته ساده^۱ (S)، گیردار^۲ (FR) و نیمه گیردار^۳ (PR) تقسیم‌بندی می‌شوند. در اتصالات سازه‌ای، این تقسیم‌بندی براساس جزئیات استاندارد شده و آزمایشات فیزیکی بر روی آن‌ها و با توجه به منحنی لنگر-دوران اتصال (مطابق شکل ۳-۹-۲-۱۰) انجام می‌پذیرد.




شکل ۳-۹-۲-۱۰: نمونه منحنی لنگر-دوران و دسته‌بندی اتصالات


تبصره: هرگونه مغایرت جزئیات اتصالات با جزئیات استاندارد باعث تغییر در منحنی لنگر-دوران شده و به عنوان نمونه، با یک جوشکاری اضافی ممکن است اتصالی را از حالت ساده به حالت نیمه گیردار یا گیردار تبدیل کند. از این رو استفاده از جزئیات استاندارد برای هر نوع اتصال اکیداً توصیه




انواع اتصالات مفصلی یا ساده در سازه های فولادی جوشی یا پچی




Shear Tab on
Column Flange




Shear Tab on
Column Web




Double Angles




Tee



Shear End Plate




Seat Angle




Stiffened Seat




اتصالات مفصلی یا ساده با ورق برشی




(a) One-Sided Shear Tab Connections




(b) Double-Sided Shear Tab Connections






(a) Long-slotted Holes on Shear Tabs

(b) Location of Point of Inflection for Design



(c) Bending of Long-slotted Hole Areas



(d) Plastic Hinges Forming Within Bolt Spacing

اتصالات مفصلی یا ساده با ورق برشی در زلزله و اثرات آن در سقف





Figure 3.5. Damage to the Floor Slab during Cyclic Rotation of the Column




Figure 3.6. Gap around the Steel Column Prevents Damage to the Floor Slab





Figure 3.11. Forces Acting on Connection Elements



اتصالات ورق برشی به عنوان کلکتور و اثر نیروی محوری در آن جهت طراحی







Figure 3.12. Shear Connectors of Collector Beams in Moment Frames and Braced Frames


جزئیات پیشنهادی اتصال ساده ورق برشی به عنوان کلکتور




جزئیات پیشنهادی اتصال ساده سپری تحت برش و نیروی محوری




اتصال ساده دوبل نبشی جان




(a) Bolted-Welded





(b) Welded-Bolted




(c) Bolted-Bolted




(d) Welded-Welded




(e) Bolted-Welded



(f) Welded-Bolted





(g) Bolted-Bolted




(h) Welded-Welded




جزئیات جوشکاری اتصال ساده دو بل نبشی




اتصال ساده با سیری یا T شکل




(a) Tee to Girder Connection




(b) One-sided Connection




(c) Tee to Column Connection








(d) Tee to Column Connection








(e) Tee to RC Wall Connection





(f) Tee to HSS Column Connection






جزئیات پیشنهادی اتصال ساده با نبشی نشیمن




فاصله آزاد مونتاژ ۲۰ میلی متر



$e =$ برون محوری P از مقطع بحرانی خمشی
 $e_1 =$ برون محوری P از بر ستون
 توجه: حداکثر تلرانس فاصله آزاد مونتاژ در حین اجرا ۲+ میلی متر می باشد

(ب) قلاب در نبشی نشیمن



جزئیات جو شکاری - فوابطو اجرای

جلوگیری از زخمه در ابتدای جوشکاری ورق گاست و ورق تقویتی با تیر و ستون




Fig. 4-39. Welds on opposite sides of a common plane.




Fig. 4-40. Termination of welds near edges.

اثر حرارت در جوشکاری ورق های مدفون در بتن بعد از سخت شدن بتن




Fig. 14-14. Embed detailing to avoid anchorage damage due to heat from welding.






Fig. 14-13. Embed detailing to limit concrete cracking.



k-area

Bahman Sobhani.PhD,PE



مقررات فنی حفاظت در برابر خوردگی برای a_1 طبق استاندارد DIN EN ISO 12944-3 را در صفحه 56 ملاحظه شود.


تیر I باریک

ردیف I PEo, I PEv, I PE

8 تا 16 متر
8 تا 18 متر

طولهای استاندارد
برای ارتفاع پروفیل کمتر از 300 میلیمتر
برای ارتفاع پروفیل 300 میلیمتر و بیشتر

مقادیر برش پلاستیک M_{pl} , N_{pl} , V_{pl} و مقادیر محاسباتی تکمیلی I_T , S_y , W_{pl}
 I_{z0} و I_{y0} در صفحه ملاحظه شود.
مساحت روکش U در صفحه 44 ملاحظه شود.



$$K=25.5\text{mm}+38\text{mm}=63.5\text{mm}$$

C: FOR IPE270: $270-219=51\text{mm}/2=25.5\text{mm}$

علائم قدیم






علامت اختصاری	اندازه برحسب میلیمتر						A _{Steg} cm ²	A cm ²	G kg/m	محورهای خمش						S _y cm	سوراخ‌های لبه طبق DIN 997 چاپ اکتبر 1970 (*)	
										y-y			z-z				d ₁ mm	w ₁ mm
	I _y cm ⁴	W _y cm ³	i _y cm	I _z cm ⁴	W _z cm ³	i _z cm												
	h	b	t _s	t _g	r	h-2c				J _x	W _x	i _x	J _y	W _y	i _y			
			s	t			F											
I PE	تیر I باریک با لبه‌های موازی، ردیف I PE (گرم نورد شده) طبق DIN 1025 قسمت پنجم، چاپ مارچ 1994 و استاندارد اروپا 19-57 مقادیر مجاز و تolerانس طبق DIN EN 10034، چاپ مارچ 1994																	
80	80	46	3.8	5.2	5	59	2.84	7.64	6.00	80.1	20.0	3.24	8.49	3.69	1.05	6.9	6.4	26
100	100	55	4.1	5.7	7	74	3.87	10.3	8.10	171	34.2	4.07	15.9	5.79	1.24	8.6	8.4	30
120	120	64	4.4	6.3	7	93	5.00	13.2	10.4	318	53.0	4.90	27.7	8.65	1.45	10.5	8.4	36
140	140	73	4.7	6.9	7	112	6.26	16.4	12.9	541	77.3	5.74	44.9	12.3	1.65	12.3	11	40
160	160	82	5.0	7.4	9	127	7.63	20.1	15.8	869	109	6.58	68.3	16.7	1.84	14.0	13 **)	44
180	180	91	5.3	8.0	9	146	9.12	23.9	18.8	1320	146	7.42	101	22.2	2.05	15.8	13	50
200	200	100	5.6	8.5	12	159	10.7	28.5	22.4	1940	194	8.26	142	28.5	2.24	17.6	13	56
220	220	110	5.9	9.2	12	177	12.4	33.4	26.2	2770	252	9.11	205	37.3	2.48	19.4	17	60
240	240	120	6.2	9.8	15	190	14.3	39.1	30.7	3890	324	9.97	284	47.3	2.69	21.2	17	68
270	270	135	6.6	10.2	15	219	17.1	45.9	36.1	5790	429	11.2	420	62.2	3.02	23.9	21/17	72





جوشکاری ورق تقویتی در جان یا ورق مضاعف در جان ستون های a و h شکل

در مبحث ۱۰ مقررات ملی ویرایش ۱۴۰۱ این عدد ۳۸ میلی متر می باشد.

۱-۴-۴-۱۰ کنترل کیفیت و تضمین کیفیت جوش

* هنگام جوشکاری ورق های مضاعف، ورق های پیوستگی و سخت کننده ها، بازرسی چشمی برای کشف ترک در ناحیه k ورق جان تا فاصله 75 میلی متر بالا و پایین جوش انجام شود. ناحیه k مطابق شکل ۱۰-۴-۲، به حداقل نقطه شروع گردی ریشه اتصال بال به جان تا 38 میلی متر بعد از آن اطلاق می شود.





انتمایه گیردار پیش تا ئید شد

اتصالات گیردار مطابق ضوابط AISC358-22 و مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان


۱۰-۳-۷ اتصالات گیردار پیش تأیید شده


ضوابط عمومی طراحی لرزه‌ای سازه‌ها در بخش ۱۰-۳-۲ این مبحث و الزامات خاص مربوط به قاب‌های خمشی متوسط و ویژه برای اقناع نیازهای لرزه‌ای، در بخش ۱۰-۳-۳ ارائه شده است. مطابق ضوابط بندهای ۱۰-۳-۳-۲-۶ و ۱۰-۳-۳-۳-۸ در این نوع قاب‌ها، اتصالاتی در محل تقاطع تیر به ستون باید مورد استفاده قرار گیرند که از طریق انجام اقدامات و آزمایشات مقرر شده در بخش ۱۰-۳-۸ تأیید شوند.

اتصالات گیردار ارائه شده در جدول ۱۰-۳-۷-۱ در صورت تأمین الزامات و محدودیت‌های این بخش به عنوان اتصالات گیردار پیش تأیید شده محسوب می‌شوند و برای استفاده از آن‌ها نیازی به انجام اقدامات و آزمایشات مقرر شده در بخش ۱۰-۳-۸ نیست.

جدول ۱۰-۳-۷-۱: انواع اتصالات گیردار پیش تأیید شده

ردیف	نوع اتصال	مخفف	سیستم سازه‌ای قابل کاربرد	بخش مربوطه
۱	اتصال تیر با مقطع کاهش یافته	RBS	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	۱۰-۳-۷-۲
۲	اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی	BUEEP	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	۱۰-۳-۷-۳
۳	اتصال فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی	BSEEP	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	۱۰-۳-۷-۳
۴	اتصال پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری	BFP	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	۱۰-۳-۷-۴
۵	اتصال جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری	WFP	قاب‌های خمشی متوسط	۱۰-۳-۷-۵
۶	اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی	WUF-W	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	۱۰-۳-۷-۶
۷	اتصال پیچی با جفت سپری	DT	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	۱۰-۳-۷-۷
۸	اتصال تیر با مقطع کاهش یافته و دیافراگم عبوری از ستون	TD-RBS	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	۱۰-۳-۷-۸
۹	اتصال تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از ستون	TD-WUFW	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	۱۰-۳-۷-۹
۱۰	اتصال تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون	TD-Widened	قاب‌های خمشی متوسط و ویژه	۱۰-۳-۷-۱۰





اتصالات گیرداری که برای استفاده در قاب‌های خمشی متوسط و ویژه پیشنهاد می‌شوند، باید قبلاً مورد تأیید قرار گیرند. اتصالات گیردار معرفی‌شده در بخش ۱۰-۳-۷ در صورت تأمین الزامات و محدودیت‌های آن بخش، به‌عنوان اتصالات گیردار پیش‌تأییدشده محسوب می‌شوند و نیازی به تأیید مجدد آن‌ها نیست. استفاده از سایر انواع اتصالات یا اتصالات پیش‌تأییدشده در خارج از محدوده‌های مجاز بر طبق بندهای ۱۰-۳-۷ الی ۱۰-۳-۱۰، در قاب‌های خمشی متوسط و ویژه، مشروط به طی مراحل تأیید مطابق الزامات این بخش است.

۱۰-۳-۸-۱ الزامات عمومی

اتصالات گیردار پیشنهادی باید با انجام آزمایش‌ها، مطالعات تحلیلی پشتیبان و ارائه روش‌های طراحی تأیید شوند. مجموعه این مدارک باید نشان دهد که اتصال قادر به تحمل تغییرشکل‌های دورانی متناظر با تغییرمکان نسبی طبقه به میزانی حداقل برابر مقادیر موردنظر بند ۱۰-۳-۳-۲-۶ برای استفاده در قاب‌های خمشی متوسط یا بند ۱۰-۳-۳-۳-۸ برای استفاده در قاب‌های خمشی ویژه، حسب مورد، است. تمام حالت‌های حادی که بر سختی، مقاومت و شکل‌پذیری اتصال تأثیر می‌گذارند، باید شناسایی شده و اثر متغیرهای طراحی بر آن‌ها موردتوجه قرار گیرد.

۱۰-۳-۸-۲ مرجع تأیید اتصال

مجموعه مدارک تهیه‌شده برای تأیید اتصال پیشنهادی باید توسط کمیته‌ای متشکل از حداقل ۳ نفر متخصص به انتخاب کمیته تخصصی مبحث دهم بررسی شده و طی یک گزارش مکتوب موردقبول قرار گیرد و سپس توسط کمیته مبحث دهم تأیید شود.

طول ناحیه محافظت شده تیر



در ناحیه محافظت شده محدودیت‌های زیر می‌باید رعایت گردد.



الف- هر گونه وصله نیمرخ یا اجزای مقطع ممنوع می‌باشد.



ب- به کارگیری گل میخ و هر نوع برشگیر ممنوع می‌باشد.

ج- اتصال عناصر سازه ای مانند تیرهای فرعی ممنوع می‌باشد.

د- اتصال اجزای غیر سازه ای مانند وادار دیوارها، اجزای نما و نگه دانه های تاسیساتی ممنوع می‌باشد.



نوع اتصال	طول ناحیه محافظت شده	شکل اتصال
اتصال گیردار با ورق روسری و زیرسری جوشی	$L_p + d_b/2$	
اتصال گیردار تقویت نشده جوشی	d_b	

نوع اتصال	طول ناحیه محافظت شده	شکل اتصال
اتصال گیردار فلنجی با سخت کننده	$\text{Min}(L_{st}, 3b_f)$	
اتصال گیردار با ورق روسری و زیرسری پیچی	$S_h + d_b$	

نوع اتصال	طول ناحیه محافظت شده	شکل اتصال
اتصال گیردار با مقطع کاهش یافته	$a + b$	
اتصال گیردار فلنجی بدون سخت کننده	$\text{Min}(d_b, 3b_f)$	





ناحیه بحرانی ستون بند ۱۰-۳-۷-۱ صفحه ۳۹۳ مبحث ۱۰


در دو انتهای ستون های I شکل ساخته شده از ورق، در محل اتصال تیر به طول حداقل برابر عمق تیر به علاوه ۳۰۰ میلی متر بال و پایین آن که به عنوان ناحیه بحرانی ستون نامیده می شود، اتصال بال به جان باید از نوع جوش شیار ی با نفوذ کامل همراه با جوش گوشه تقویتی در دو طرف جان باشد. بعد جوش گوشه نباید از کوچکترین دو مقدار ضخامت جان و ۸ میلیمتر کمتر باشد.




مقطع ستون I شکل در ناحیه بحرانی

در دو انتهای ستون های جعبه ای ساخته شده از ورق و ستون های H شکل جعبه ای شده، در محل اتصال تیر به طول حداقل برابر عمق تیر به عاوه ۳۰۰ میلی متر بال و پایین آن که به عنوان ناحیه بحرانی ستون نامیده می شود، اتصال بال به جان باید از نوع جوش شیار ی با نفوذ کامل همراه با ورق پشت بند باشد.








Continuous backing
(a)




Discontinuous backing
(b)




مقطع ا شکل جعبه‌ای شده







غلط



درست یا غلط؟



درست یا غلط؟




مطلقا ممنوع

اتصال نیش به نیش




AWS D1.1



(F) FILLET WELD PROFILES FOR OUTSIDE CORNER JOINTS

AWS D1.3



Welding Process	Thickness	R = Root Opening	Positions
All	18 Ga. MIN., 11 Ga. MAX.	0 MIN., 1/4 MAX.	All

Note: See Annex D for metric equivalents of U.S. Customary Units.

Figure 3.2A—Fillet Weld in Corner Joint (see 3.2.2)







Table 3-3. Weld Load Considerations			
Butt Joints	Loading Level	Normal to the Weld Axis	Parallel to the Weld Axis
Tension	Light	PJP	PJP
	Heavy	CJP	PJP
Compression	Light	PJP	PJP
	Heavy	PJP with bearing considered, CJP	PJP
Shear	Light	—	PJP
	Heavy	—	CJP
Tee Joints	Loading Level	Normal to the Weld Axis	Parallel to the Weld Axis
Tension	Light	Fillet	Fillet
	Heavy	Fillet, PJP, PJP/fillet, CJP	Fillet
Compression	Light	Fillet	Fillet
	Heavy	PJP with bearing considered, CJP	Fillet
Shear	Light	—	Fillet
	Heavy	—	Fillet, PJP, PJP/fillet, CJP
Corner Joints—Outside	Loading Level	Normal to the Weld Axis	Parallel to the Weld Axis
Tension	Light	Fillet, PJP	Fillet, PJP
	Heavy	CJP	Fillet, PJP
Compression	Light	PJP	PJP
	Heavy	PJP with bearing considered, CJP	PJP
Shear	Light	—	PJP
	Heavy	—	CJP
Corner Joints—Inside	Loading Level	Normal to the Weld Axis	Parallel to the Weld Axis
Tension	Light	Fillet	Fillet
	Heavy	Fillet, PJP, PJP/fillet, CJP	Fillet
Compression	Light	Fillet	Fillet
	Heavy	PJP with bearing considered, CJP	Fillet
Shear	Light	—	Fillet
	Heavy	—	Fillet, PJP, PJP/fillet, CJP
Lap Joints	Loading Level	Normal to the Weld Axis	Parallel to the Weld Axis
Shear	Light	—	Fillet, plug/slot
	Heavy	—	Fillet, plug/slot, fillet/plug/slot

Note: For all joint types, loading levels and loading conditions, discretion should be used to preclude rotation about the root of the weld.



Design Guide 21

Welded Connections— A Primer for Engineers

Second Edition



Smarter. Stronger. Steel.

American Institute of Steel Construction
312.670.2400 | www.aisc.org

6/12/2025

393

الزامات عمومی اتصالات گیردار از پیش تأیید شده مطابق ضوابط AISC358-22 و مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان

ب) اعضا



به طور کلی مقاطع تیرها و ستون‌ها باید یکی از انواع زیر باشند. محدودیت استفاده از هر یک از این مقاطع در انواع اتصالات پیش‌تایید شده، در بخش مربوطه آمده است.

۱- مقاطع نوردشده I یا H شکل

۲- مقاطع قوطی شکل (HSS) برای ستون‌ها


۳- مقاطع ساخته شده

مقاطع فوق باید دارای دو محور تقارن باشند. تیرها می‌توانند دارای مقطع I یا H شکل (نوردشده یا ساخته شده از ورق) و ستون‌ها دارای مقطع قوطی شکل (HSS)، مقطع H شکل (نوردشده یا ساخته شده از ورق)، مقطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق‌های کناری (مقاطع H شکل جعبه‌ای شده) و مقطع صلیبی شکل ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ‌های نوردشده باشد.




ت) مقطع اشکل جعبه‌ای شده

پ) مقطع جعبه‌ای



ب) مقطع صلیبی شکل



الف) مقطع I شکل


الف) مصالح

۱- فولاد مورد استفاده باید ضوابط بند ۱۰-۳-۲-۱ را رعایت نماید.


۲- در مواردی که بال تیر مستقیماً یا با واسطه به بال ستون جوش می‌شود، در محدوده اتصال تیر به ستون، مصالح ورق بال‌های ستون که دارای ضخامت مساوی یا بیش از 30 میلی‌متر هستند، باید دارای خواص تایید شده در امتداد ضخامت بوده و از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاری، حداقل از رده J0 باشند.

تبصره: رده J0 به رده‌ای از مصالح فولادی گفته می‌شود که طاقت نمونه شیار داده شده شاری آن حداقل 27 ژول در دمای صفر درجه سلسیوس باشد.

- در ستون‌های H شکل ساخته شده از ورق، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر به علاوه 300 میلی‌متر بالا و پایین بال‌های تیر که به عنوان نواحی بحرانی ستون نامیده می‌شوند، اتصال جان به بال‌های مقطع ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل با جوش گوشه تقویتی در هر دو طرف جان باشد. بعد جوش‌های گوشه تقویتی در هر طرف جان ستون نباید از کوچک‌ترین دو مقدار ضخامت جان و 8 میلی‌متر، کمتر باشد.




جوش شیاری + جوش گوشه




Section A-A


جوش گوشه



Section B-B




جوش شیاری + جوش گوشه





Section A-A

جوش گوشه




Section B-B




• در ستون‌های جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق‌های کناری (مقاطع H شکل جعبه‌ای شده)، در محل اتصال تیر به ستون به فاصله‌ای شامل عمق تیر به علاوه ۳۰۰ میلیمتر بالا و پایین بال تیر که به عنوان نواحی بحرانی ستون نامیده می‌شوند، اتصال جان‌ها به بال‌های مقطع ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل همراه با ورق پشت‌بند باشد. در خارج از نواحی بحرانی طول ستون، اتصال جان‌ها به بال‌های مقطع ستون می‌تواند با استفاده از جوش شیاری با نفوذ ناقص (بدون استفاده از ورق پشت‌بند) انجام پذیرد.



Section A-A




Section B-B





Partial Joint Penetration

Complete Joint Penetration




جان مقاطع ساخته شده باید به طور پیوسته به بال آنها با رعایت ضوابط زیر متصل باشد:



- در دو انتهای تیرهای I و H شکل ساخته شده از ورق، به طول حداقل $S_h + d_b$ اتصال جان به بال باید از نوع جوش شیارى با نفوذ کامل همراه با جوش گوشه تقویتی در هر دو طرف جان باشد. بعد جوش‌های گوشه تقویتی در هر طرف جان تیر نباید از کوچکترین دو مقدار ضخامت جان و ۸ میلیمتر، کمتر باشد. S_h فاصله بین مفصل پلاستیک در داخل تیر تا بر ستون است که برای انواع مختلف اتصالات پیش تایید شده در بخش‌های مربوطه ارائه شده است و d_b عمق تیر است.



جوش گوشه تقویتی + جوش شیارى با نفوذ کامل




مفهوم مفصل و مفصل پلاستیک





۱- اتصالات گیردار از پیش تأیید شده با مقطع کاهش یافته R.B.S



ناحیه محافظت شده و مفصل پلاستیک



نمونه هایی دیگر از اتصال مقطع تیر تضعیف شده یا کاهش یافته






FIGURE 5.11 Yielding in the reduced section of a “taper-cut” beam flange subjected to cyclic loading.
(Courtesy of Ove Arup and Partners, Los Angeles, CA.)



(C)

(۷) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت شده باید برابر $a+b$ در نظر گرفته شود. a و b در شکل ۱۰-۳-۷-۲ نشان داده شده است.

(۸) فاصله محل تشکیل مفصل پلاستیک از هر ستون، باید برابر $S_h = a + b/2$ در نظر گرفته شود. a و b در شکل ۱۰-۳-۷-۲ نشان داده شده است.

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردشده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده از ورق دارای مقطع

I یا H شکل، برای تیر مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقطع تیر نباید از ۱۱۰۰ میلی متر بیشتر باشد.

(۲) جرم تیر نباید از ۶۰۰ کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.

(۳) ضخامت بال مقطع تیر نباید از ۵۵ میلی متر بیشتر باشد.

(۴) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۷ در قاب های خمشی ویژه و از ۵ در قاب های

خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردشده H شکل، مقاطع ساخته شده دارای مقطع H شکل،

جعبه ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق های کناری (مقاطع H

شکل جعبه ای شده) و مقاطع صلیبی شکل ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ های نوردشده

برای ستون مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقاطع H شکل و عمق و پهنای مقاطع صلیبی شکل نباید از ۱۰۰۰ میلی متر و عمق و

پهنای مقاطع جعبه ای شکل و H شکل جعبه ای شده نباید از ۷۵۰ میلی متر بیشتر باشد.

(۲) در ستون های جعبه ای ضخامت مقطع ستون باید به نحوی باشد که در ناحیه چشمه اتصال نیاز


به ورق های مضاعف نباشد.

آیا مقطع تیر F250X20W500X15 برای این اتصال با دهانه ۶ متری مناسب است؟ شکل پذیری متوسط و ویژه

۳-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و
اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP)

BUEEP:BOLTED UNSTIFFENED EXTENDED END-PLATE

BUEEP:BOLTED STIFFENED EXTENDED END-PLATE




الف) چهار پیچی بدون ورق سخت کننده ب) چهار پیچی با ورق سخت کننده پ) هشت پیچی با ورق سخت کننده

در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نوردشده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H شکل، برای تیر مجاز است. همچنین:

(۱) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۷ در قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ در قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

(۲) در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به ورق انتهایی، مجاز نیست.



هندسه اتصال فلنجی هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی

$$P_z = \min(L_{st} + t_p)$$

(۳) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت شده باید به شرح زیر در نظر گرفته شود:


- در اتصال فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی، برابر کوچک‌ترین دو مقدار عمق تیر و سه برابر پهنای بال تیر از بر ستون؛

- در اتصال فلنجی با استفاده از ورق لچکی، برابر کوچک‌ترین دو مقدار طول ورق لچکی به علاوه نصف عمق تیر و سه برابر پهنای بال تیر از بر ستون.

(۴) فاصله محل تشکیل مفصل پلاستیک از بر ستون (S_b)، باید برابر کوچک‌ترین دو مقدار $d_b/2$ و $3b_{bf}$ برای اتصالات فلنجی بدون استفاده از ورق‌های لچکی و برابر $L_{st} + t_p$ برای اتصالات فلنجی با استفاده از ورق‌های لچکی در نظر گرفته شود که در آن d_b عمق تیر، b_{bf} پهنای بال تیر، L_{st}

طول ورق لچکی در روی بال تیر و t_p ضخامت ورق انتهایی است.

(۵) در دو انتهای تیرهای ساخته شده از ورق، به فاصله حداقل برابر کوچک‌ترین دو مقدار عمق تیر و سه برابر پهنای بال تیر، اتصال جان به بال باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشه دوطرفه باشد. ضخامت جوش‌های گوشه دوطرفه نباید از $0.75t_w$ (t_w ضخامت جان مقطع تیر است) و ۶ میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.



(ت) هندسه اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی

در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نوردشده H شکل، مقاطع ساخته شده H شکل و مقطع صلیبی شکل ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ‌های نوردشده برای ستون مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقطع ستون نباید از 1000 میلی‌متر بیشتر باشد.

۱۰-۳-۷-۳-۳ سایر الزامات

(۱) اتصالات فلنجی باید محدودیت‌های ابعادی جدول ۱۰-۷-۳-۲ را تأمین نمایند.

تبصره: در قاب‌های خمشی ویژه با عملکرد توأم دال بتنی و مقطع فولادی در سرتاسر طول تیر،

عمق مقطع تیر نباید از 600 میلی‌متر کمتر باشد.

(۲) پهنای ورق انتهایی نباید از بال تیر متصل‌شونده به آن کوچک‌تر در نظر گرفته شود. همچنین

پهنای مؤثر ورق انتهایی که در محاسبات منظور می‌شود، نباید از بال تیر متصل‌شونده به‌علاوه

25 میلی‌متر بزرگ‌تر در نظر گرفته شود.

(۳) اتصال بال تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل بوده و در وجه داخلی بال

تیر با جوش گوشه به ضخامت حداقل 8 میلی‌متر تقویت گردد.

(۴) شیارزنی ریشه جوش بال تیر به ورق انتهایی در قسمتی که مستقیماً بالا یا پایین جان تیر قرار

می‌گیرد، ضروری نیست. در این قسمت جوش شیاری با نفوذ کامل کفایت می‌نماید.


(۵) اتصال جان تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. چنانچه ضخامت جان مقطع تیر کوچکتر یا مساوی 10 میلی متر باشد، استفاده از جوش گوشه دوطرفه نیز مجاز است. در صورت استفاده از جوش گوشه، علاوه بر الزامات متعارف طراحی اتصالات، ضخامت آن باید به گونه ای تعیین شود که در فاصله بین وجه داخلی بال تیر تا 150 میلی متر بعد از اولین ردیف پیچ در اتصالات چهار پیچی و دومین ردیف پیچ در اتصالات هشت پیچی، مجموع مقاومت آن ها برابر مقاومت کششی موجود همین بخش جان باشد. در هر حال ضخامت جوش های گوشه نباید از $0.8t_w$ و 8 میلی متر کمتر در نظر گرفته شوند.

(۶) فاصله سوراخ های پیچ (g)، نشان داده شده در شکل های ۱۰-۳-۷-۳-ت، ث و ج، نباید از پهنای بال تیر بزرگتر باشد. همچنین در این شکل ها، حداقل اندازه p_{so} ، p_{si} ، p_{fo} ، p_{fi} برای پیچ های تا قطر 25 میلی متر برابر قطر پیچ به علاوه 13 میلی متر و برای پیچ های با قطر بزرگتر برابر قطر پیچ به علاوه 19 میلی متر است. در اتصالات هشت پیچی حداقل اندازه p_b نشان داده شده در شکل ۱۰-۳-۷-۳-ج، 2.7 برابر قطر پیچ است.

(۷) ورق های لچکی (در صورت استفاده) باید در امتداد جان تیر و در وسط ورق انتهایی تعبیه شوند. طول ورق های لچکی نباید از $1.75h_{st}$ کوچکتر در نظر گرفته شود که در آن h_{st} ارتفاع لچکی ها در امتداد محور ستون است. ورق های لچکی مطابق شکل های ۱۰-۳-۷-۳-ت و ج، باید در دو انتهای خود طولی حدوداً 25 میلی متر برش های عمودی و افقی داشته و سپس به صورت مورب بریده شوند. ضخامت ورق های لچکی (t_s)، نباید کمتر از ضخامت جان مقطع تیر در نظر گرفته شود. همچنین ضخامت ورق های لچکی باید به گونه ای انتخاب شوند که روابط

(۸) اتصال لچکی ها (در صورت استفاده) به ورق انتهایی و بال تیر باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. چنانچه ضخامت لچکی ها کوچکتر یا مساوی 10 میلی متر باشد، استفاده از جوش گوشه دوطرفه نیز مجاز است. ضخامت جوش های گوشه نباید از $0.8t_s$ (t_s ضخامت ورق لچکی است) و 6 میلی متر کمتر باشد. گوشه ورق لچکی در محل تقاطع آن با بال تیر و ورق انتهایی باید به صورت مثلی بریده شود تا فاصله آزاد با جوش بال تیر و ورق انتهایی فراهم شود.

(۹) به کار بردن ورق های پرکننده انگشتی در بالا و پایین ورق انتهایی مطابق شکل ۱۰-۳-۷-۴ مجاز است.



Parametric Limitations on Prequalification

	Four-Bolt Unstiffened (4E)		Four-Bolt Stiffened (4ES)		Eight-Bolt Stiffened (8ES)	
Parameter	Maximum in. (mm)	Minimum in. (mm)	Maximum in. (mm)	Minimum in. (mm)	Maximum in. (mm)	Minimum in. (mm)
t_{bf}	3/4 (19)	3/8 (10)	3/4 (19)	3/8 (10)	1 (25)	9/16 (14)
b_{bf}	9-1/4 (235)	6 (152)	9 (229)	6 (152)	12-1/4 (311)	7-1/2 (190)
d	24 (610)	13-3/4 (349)	24 (610)	13-3/4 (349)	36 (914)	18 (457)
t_p	2-1/4 (57)	1/2 (13)	1-1/2 (38)	1/2 (13)	2-1/2 (64)	3/4 (19)
b_p	10-3/4 (273)	7 (178)	10-3/4 (273)	7 (178)	15 (381)	9 (229)
g	6 (152)	4 (102)	6 (152)	3-1/4 (83)	6 (152)	5 (127)
p_{fi}, p_{fo}	4-1/2 (114)	1-1/2 (38)	5-1/2 (140)	1-3/4 (44)	2 (51)	1-5/8 (41)
p_b	—	—	—	—	3-3/4 (95)	3-1/2 (89)

b_{bf} = width of beam flange, in. (mm)

b_p = width of end-plate, in. (mm)

d = depth of connecting beam, in. (mm)

g = horizontal distance between bolts, in. (mm)


p_b = vertical distance between the inner and outer row of bolts in an 8ES connection, in. (mm)

p_{fi} = vertical distance from the inside of a beam tension flange to the nearest inside bolt row, in. (mm)

p_{fo} = vertical distance from the outside of a beam tension flange to the nearest outside bolt row, in. (mm)

t_{bf} = thickness of beam flange, in. (mm)

t_p = thickness of end-plate, in. (mm)



جدول ۱۰-۳-۷-۲: محدودیت‌های ابعادی اتصالات گیردار فلنجی

BSEEP				BUEEP		
هشت پیچی		چهار پیچی				
حداکثر (mm)	حداقل (mm)	حداکثر (mm)	حداقل (mm)	حداکثر (mm)	حداقل (mm)	پارامتر
30	15	25	10	25	10	t_{bf}
350	200	250	150	250	150	b_{bf}
1000	440	700	340	700	340	d_b
70	20	50	12	60	12	t_p
400	240	300	180	300	180	b_p
160	120	160	80	160	100	g
50	40	150	50	120	35	p_{fi}, p_{fo}
100	90	—	—	—	—	p_b

در جدول فوق: حداقل و حداکثر ارتفاع تیر مورد استفاده

b_{bf} = پهنای بال تیر

b_p = پهنای ورق انتهایی

d_b = عمق تیر متصل شونده به ورق انتهایی


g = فاصله افقی بین دو ردیف قائم پیچ



(۱) در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای، به جز در اتصالات پیش‌تأییدشده فلنجی، در نواحی حفاظت‌شده تیر تعبیه برشگیر در روی بال فوقانی تیر مجاز نیست. در اتصال پیش‌تأییدشده فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی و نیز در اتصال پیش‌تأییدشده فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی، در فاصله 1.5 برابر عمق تیر از بر ستون، تعبیه برشگیر در روی بال فوقانی تیر مجاز نیست.

(۲) در قاب‌های خمشی با دال بتنی سازه‌ای، در فاصله حداقل برابر 25 میلی‌متر از طریق مصالح انعطاف‌پذیر (نظیر یونولیت) باید از اتصال دال بتنی به وجوه ستون اجتناب شود.

تبصره: منظور از دال بتنی سازه‌ای، دال بتن‌آرمه‌ای است که ضخامت آن بیش از 75 میلی‌متر بوده و تنش فشاری مشخصه نمونه استوانه‌ای بتن، بیش از 14 مگاپاسکال باشد. در دال بتنی همراه با عرشه فولادی، ضخامت معادل دال بتنی روی عرشه مدنظر است.





اطراف ستون ها به میزان حداقل ۵۰ میلیمتر بتن ریزی انجام نگردد.
یونولیت به ضخامت بتن سقف

جزئیات بتن ریزی سقف در محل اتصال تیر به ستون

۱۰-۳-۷-۴ اتصال گیردار پیچی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (BFP)


اتصال ورق‌های روسری و زیرسری به بال‌های تیر باید از نوع پیچی با رده ۱۰.۹ یا معادل آن و با قطر پیچ حداکثر ۲۷ میلیمتر باشد. پیچ‌ها باید در هر ردیف دو عدد و به صورت متقارن در طرفین محور تیر تعبیه شوند.



مشخصات تیرها

$$w \leq 250 \frac{kg}{m}$$
$$t_f \leq 30 \text{ mm}$$
$$d_b \leq 1000 \text{ mm}$$


جوش سرتاسری بال به جان



مشخصات ستون ها

(۱) عمق مقطع ستون های H شکل و صلیبی شکل در قاب های خمشی با دال بتنی سازه ای و دارای برشگیر فولادی مدفون در بتن در فاصله بین نواحی محافظت شده دو انتهای تیر، نباید از ۱۰۰۰ میلیمتر و در غیاب دال بتنی سازه ای از ۴۰۰ میلیمتر بیشتر باشد.

(۲) عمق و پهنای مقطع ستون های جعبه ای ساخته شده از مقطع H شکل و ستون های جعبه ای ساخته شده از ورق نباید از ۷۰۰ میلیمتر بیشتر باشد.



(۱) استفاده از ورق‌های پرکننده به ضخامت مجموعاً تا 6 میلی‌متر بین ورق‌های اتصال و بال تیر مجاز است. این پرکننده‌ها می‌توانند به صورت انگشتی یا ورق‌های سوراخ‌شده باشند.

(۲) اتصال ورق‌های روسری و زیرسری به بال ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشند. این جوش‌ها باید بحرانی لرزه‌ای در نظر گرفته شوند. در صورت استفاده از تسمه پشت‌بند برای اجرای جوش شیاری با نفوذ کامل، پشت‌بندها باید پس از انجام جوشکاری برداشته شوند. پس از برداشتن پشت‌بند، پس ریشه باید تا رسیدن به فلز جوش سالم شیارزنی شود و با جوش تقویت شود.

(۳) اتصال ورق تکی جان به بال ستون باید از نوع شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشه دوطرفه باشد. ضخامت جوش‌های گوشه باید براساس مقاومت برشی موردنیاز اتصال تیر به ستون (مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۷-۶ یا ۱۰-۳-۹-۸، حسب مورد) تعیین شود و در هر حال در هر دو طرف نباید از $0.8t_{ws}$ ضخامت ورق تکی جان است) و 8 میلی‌متر کمتر در نظر گرفته شود.

(۵) اتصال ورق تکی به جان تیر باید از نوع پیچی بوده و سوراخ‌های ایجادشده در یکی از اجزاء،


(۴) اتصال ورق‌های روسری و زیرسری به بال‌های تیر باید از نوع پیچی با رده 10.9 یا معادل آن یعنی ورق تکی یا جان تیر، می‌تواند به صورت لوبیایی کوتاه افقی باشد.

با قطر پیچ حداکثر برابر 27 میلی‌متر باشد. پیچ‌ها باید در هر ردیف دو عدد و به صورت متقارن در طرفین محور تیر تعبیه شوند. طول گروه پیچ‌ها در امتداد محور تیر (فاصله از بر ستون تا مرکز آخرین سوراخ) نباید از عمق تیر بیشتر باشد. سوراخ‌های بال تیر باید استاندارد باشند.

سوراخ‌های ورق‌های روسری و زیرسری می‌توانند استاندارد یا بزرگ‌شده باشند. سوراخ‌ها باید با مته ایجاد شوند. استفاده از پانچ برای سوراخ‌کاری مجاز نیست.

۱۰-۳-۷-۵ اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (WFP)

اتصالات گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری (شکل ۱۰-۳-۷-۶) علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱۰-۳-۷-۱ باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشند.



این نوع اتصال از طریق جوش دادن ورق‌های روسری و زیرسری به بال ستون و بال تیر ساخته می‌شود. ضمناً در این نوع اتصال جان تیر نیز از طریق ورق یا ورق‌های جان یا جفت نبشی به بال ستون متصل می‌شود. کاربرد این نوع اتصالات فقط به قاب‌های خمشی متوسط محدود می‌شود.


هدف از ضوابط ارائه شده در این بخش این است که وقوع تسلیم و شروع تشکیل مفصل پلاستیک

در ناحیه‌ای از تیر در انتهای ورق‌های روسری و زیرسری روی دهد.



Bahman Sobhani.PhD,PE





در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نوردشده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

(۱) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت شده باید برابر فاصله از بر ستون تا انتهای ورق های روسری و زیرسری بعلاوه نصف عمق تیر بعد از آن، در نظر گرفته شود.

(۲) محل تشکیل مفصل پلاستیک (S_h) در روی تیر باید در محل انتهای ورق های روسری و زیرسری، در نظر گرفته شود.

(۳) عمق مقطع تیر نباید از 900 میلی متر بیشتر باشد.

(۴) جرم تیر نباید از 250 کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.

(۵) ضخامت بال مقطع تیر نباید از 30 میلی متر بیشتر باشد.

(۶) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از 5 کمتر در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۷-۵-۲ ستون ها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردشده H شکل، مقاطع ساخته شده H شکل، جعبه ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق های کناری و مقطع صلیبی ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ های نوردشده به عنوان ستون مجاز است. همچنین:

(۱) عمق مقطع ستون های H شکل و صلیبی شکل در قاب های خمشی با دال بتنی سازه ای و دارای

برشگیرهای فولادی مدفون در بتن در فاصله بین نواحی محافظت شده دو انتهای تیر، نباید از

900 میلی متر و در غیاب دال بتنی سازه ای از 400 میلی متر بیشتر باشد.

(۲) عمق و پهنای مقاطع جعبه ای شکل و H شکل جعبه ای شده نباید از 700 میلی متر بیشتر باشد.

در این نوع اتصالات گیردار، الزامات زیر نیز باید رعایت شوند:

- (۱) طول ورق‌های روسری و زیرسری باید برابر باشد.
- (۲) ورق روسری می‌تواند به صورت پهن‌شده یا دارای پهنای ثابت باشد. در صورت استفاده از ورق پهن‌شده، رعایت تناسبات نشان داده‌شده در شکل ۱۰-۳-۷-۶ الزامی است. در صورت استفاده از ورق با پهنای ثابت، این پهنای لحاظ عرض ورق‌های گوشواره (ناودان انتهایی جوش) نباید از پهنای بال ستون بیشتر باشد. در این حالت جوش گوشه اتصال ورق روسری به بال تیر باید تا انتهای تیر ادامه یابد.
- (۳) اتصال ورق‌های روسری و زیرسری به بال ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل و به بال‌های تیر از نوع جوش گوشه باشد. استفاده از جوش کام و انگشتانه به همراه جوش‌های گوشه در اتصال این ورق‌ها به بال تیر نیز مجاز است.
- (۴) در صورت استفاده از تسمه‌های پشت‌بند در جوش‌های ورق‌های روسری و زیرسری به بال ستون، تسمه‌های پشت‌بند می‌توانند پس از انجام جوشکاری برداشته شوند. در این حالت پس از برداشتن پشت‌بند، پاس ریشه باید تا رسیدن به فلز جوش سالم شیارزنی شود و با جوش تقویت گردد. در صورتی که پشت‌بندها برداشته نشوند، این پشت‌بندها باید با جوش گوشه به ضخامت حداقل ۸ میلی‌متر به بال ستون جوش داده شوند.
- (۵) اتصال ورق (یا ورق‌های) جان تیر به بال ستون باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل یا جوش گوشه باشد. در صورت استفاده از ورق تکی جان و جوش گوشه، این جوش باید به صورت دوطرفه اجرا شود. در صورت استفاده از جفت نبشی برای اتصال جان تیر به بال ستون، این اتصال باید از نوع جوش گوشه باشد. 423
- (۶) اتصال ورق جان (یا ورق‌ها یا نبشی‌ها) به جان تیر باید از نوع جوش گوشه باشد.

۱۰-۳-۷-۶ اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (WUF-W)

اتصالات گیردار تقویت نشده جوشی (اتصال شکل ۱۰-۳-۷-۷) علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش

۱۰-۳-۷-۱، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشند.

۱۰-۳-۷-۶-۱ تیرها

در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نورد شده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع

I یا H شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

(۱) در دو انتهای تیر، برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به بال ستون، تعبیه

سوراخ‌های دسترسی الزامی بوده و هندسه آن‌ها باید مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۲-۱۱-۵ باشد.

(۲) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت شده باید برابر فاصله از بر ستون تا یک برابر عمق مقطع تیر در

نظر گرفته شود.

(۳) در این نوع اتصال $S_b=0$ در نظر گرفته می‌شود.


(۴) عمق مقطع تیر نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

(۵) جرم تیر نباید از ۳۰۰ کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.

(۶) ضخامت بال مقطع تیرها نباید از ۳۰ میلی‌متر بیشتر باشد.

(۷) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن نباید از ۷ برای قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ برای قاب‌های

خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.



شکل ۱۰-۳-۷-۷: اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (WUF-W)


در این نوع اتصال گیردار، استفاده از مقاطع نورددشده H شکل، مقاطع ساخته شده دارای مقطع H شکل، جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا ساخته شده از مقاطع H شکل همراه با ورق‌های کناری و مقطع صلیبی ساخته شده از ورق یا ساخته شده از نیمرخ‌های نورددشده به عنوان ستون مجاز است.

همچنین:

(۱) عمق مقطع ستون‌های H شکل و عمق و پهنای ستون‌های با مقطع صلیبی شکل نباید از 1000

میلی‌متر بیشتر باشد.

(۲) عمق و پهنای مقاطع جعبه‌ای شکل و H شکل جعبه‌ای شده نباید از 750 میلی‌متر بیشتر باشد.



جدول ۱۰-۳-۷-۳: محدودیت‌های ابعادی ورق تکی جان در اتصال گیردار تقویت‌نشده جوشی (WUF-W)

ردیف	شرح	محدودیت*
۱	هم‌پوشانی ورق جان با سوراخ دسترسی	$6 \text{ mm} \leq a \leq 12 \text{ mm}$
۲	شیب پهنای ورق جان	$20^\circ \leq c \leq 40^\circ$
۳	فاصله قائم انتهای جوش ورق جان به جان تیر تا سوراخ دسترسی	$12 \text{ mm} \leq e \leq 25 \text{ mm}$
۴	برگشت عمودی انتهای ورق جان	$b \geq 25 \text{ mm}$
۵	فاصله افقی انتهای پهنای ورق جان تا انتهای سوراخ دسترسی	$d \geq 50 \text{ mm}$




۱۰-۴-۹-۱ الزامات اجرایی و بازرسی

جدول ۱۰-۴-۲۲: الزامات برداشتن پشتبند و ورق گوشواره‌ای (ناودان انتهایی جوش)

پشت‌بند	ناودان انتهایی جوش	
قاب‌های خمشی		
باقی بماند و با جوش گوشه به ستون (نه به تیر) جوش داده شود	برداشته شود	اتصال بال فوقانی تیر به بال ستون
برداشته شود	برداشته شود	اتصال بال تحتانی تیر به بال ستون
باقی بماند و با جوش گوشه به ستون جوش داده شود	توصیه می‌شود در گوشه اتصال بال به جان ستون (نزدیک ناحیه K) استفاده نشود. در صورت استفاده باقی بماند	ورق‌های پیوستگی
	نزدیک لبه بال ستون برداشته شود	
قاب‌های مهاربندی‌شده همگرا		
باقی بماند	باقی بماند	همه اتصالات مهاربندها
قاب‌های مهاربندی‌شده واگرا		
مانند قاب‌های خمشی	برداشته شود	اتصال تیر پیوند به ستون
برداشته شود	برداشته شود	اتصال مهاربندها به تیر پیوند
باقی بماند	باقی بماند	سایر اتصالات مهاربندها
وصله ستون‌ها (در قاب‌های خمشی و مهاربندی‌شده همگرا و واگرا)		
باقی بماند	برداشته شود	وصله ستون‌ها

ذ) قطعه کلگی انتهایی^{۲۱} مطابق شکل ۱۰-۴-۲۵ نباید به صورت مستقیم در انتهای درز جوش شیاری قرار گیرد؛ مگر اینکه پس از ورق گوشواره‌ای (ناودان جوش) نصب شده و در پایان جوشکاری به همراه ورق گوشواره‌ای برداشته شود.




شکل ۱۰-۴-۲۵: شرایط پذیرش قطعه کلگی











۱۰-۳-۷-۷ اتصال گیردار پیچی با جفت سپری (DT)

اتصالات گیردار پیچی با جفت سپری (شکل ۱۰-۳-۷-۸)، علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱۰-۳-۷-۱، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشند.



شکل ۱۰-۳-۷-۸: اتصال گیردار پیچی با جفت سپری (DT)

۱۰-۳-۷-۷-۱ تیرها




در این نوع اتصال، استفاده از مقاطع نوردشده یا ساخته‌شده I یا H شکل، به‌عنوان تیر مجاز است، اما استفاده از مقاطع نوردشده با بال دارای ضخامت متغیر نظیر INP مجاز نیست. همچنین:

- (۱) عمق مقطع تیر نباید از 700 میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۲) جرم تیر نباید از 120 کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.
- (۳) ضخامت بال مقطع تیر نباید از 20 میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۴) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از 9 برای قاب‌های خمشی ویژه و از 7 برای قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.
- (۵) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت‌شده برابر فاصله بر ستون تا دورترین ردیف پیچ در روی بال تیر نسبت به بر ستون به‌علاوه عمق تیر، در نظر گرفته می‌شود.
- (۶) محل تشکیل مفصل پلاستیک (S_b) در روی تیر باید در محل دورترین ردیف پیچ در روی بال تیر نسبت به بر ستون، در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۷-۷-۲ ستون‌ها

در این نوع اتصال، استفاده از مقاطع نوردشده H شکل، مقاطع ساخته‌شده دارای مقطع H شکل و مقطع صلیبی ساخته شده از ورق یا از نیمرخ‌های نوردشده، به‌عنوان ستون مجاز است. همچنین:

- (۱) عمق و پهنای مقطع ستون‌های با مقطع H شکل و صلیبی نباید از 1000 میلی‌متر بیشتر باشد.



۱۰-۳-۷-۸-۱ تیرها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع نوردشده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H

شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

- (۱) عمق مقطع تیر نباید از ۱۱۰۰ میلی متر بیشتر باشد.
- (۲) جرم تیر نباید از ۶۰۰ کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.
- (۳) ضخامت بال مقطع تیر نباید از ۵۵ میلی متر بیشتر باشد.
- (۴) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق مقطع آن نباید از ۷ در قاب های خمشی ویژه و از ۵ در قاب های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.
- (۵) نسبت پهنا به ضخامت بال و جان تیر باید ضوابط بندهای ۱۰-۳-۳-۲ یا ۱۰-۳-۳-۲ را، حسب مورد، اقلان نماید. در محاسبه این نسبت، پهنای بال را می توان برابر عرض بال در انتهای دوسوم میانی ناحیه کاهش یافته بال در نظر گرفت.
- (۶) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت شده باید برابر $a+b$ در نظر گرفته شود. پارامترهای a و b در شکل (۱۰-۷-۳-۱۰) نشان داده شده است.
- (۷) محل تشکیل مفصل پلاستیک باید برابر $S_h = a+b/2$ از هر ستون در نظر گرفته شود.



۱۰-۳-۷-۸-۲ ستون ها

در این نوع اتصال استفاده از مقاطع جعبه ای ساخته شده از ورق یا مقاطع قوطی شکل (HSS)


به عنوان ستون مجاز است. همچنین:

- (۱) عمق و پهنای ستون نباید از ۷۵۰ میلی متر بیشتر باشد.
- (۲) ضخامت بال ها و جان های مقطع ستون باید به نحوی باشد که در ناحیه اتصال نیازی به ورق های مضاعف نباشد.

تصال گیردار تیر با مقطع کاهش یافته و دیافراگم عبوری از ستون (TD-RBS)



- (۱) برشکاری مقطع کاهش یافته تیر باید الزامات بند ۱۰-۳-۷-۲-۴ را اقلان نماید.
- (۲) اتصال بال‌های تیر به ورق‌های دیافراگم باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. برای این منظور در دو انتهای تیر، تعبیه سوراخ‌های دسترسی برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل بال تیر به ورق دیافراگم، مطابق الزامات بند ۱۰-۳-۷-۹-۴ این مبحث الزامی است. برای اتصال بال‌های تیر به ورق‌های دیافراگم استفاده از ورق پشت‌بند الزامی است (شکل ۱۱-۷-۳-۱۰). اتصال ورق‌های پشت‌بند به بال‌های تیر مجاز نیست.



شکل ۱۱-۷-۳-۱۰: اتصال بال تیر به ورق دیافراگم با استفاده از سوراخ دسترسی و ورق‌های پشت‌بند

- (۳) برای اتصال بال‌های تیر به ورق‌های دیافراگم استفاده از ورق‌های گوشواره الزامی است. ورق‌های گوشواره باید حداقل به اندازه ۲۵ میلی‌متر یا ضخامت قطعه (هرکدام بزرگ‌تر بود)، از لبه درز امتداد داشته باشد؛ ولی نیازی نیست که بلندتر از ۵۰ میلی‌متر باشد. برای تأمین این الزام پهنای بال تیر باید به نحوی انتخاب شود که رابطه زیر برقرار باشد:

$$B_d \geq [b_{bf} + \max(2t_{bf}, 50 \text{ mm})] \quad (۱۰-۷-۳-۷)$$

که در آن:

B_d = پهنای ورق دیافراگم

t_{bf} = ضخامت بال تیر





b_{bf} = پهنای بال تیر

۱۰-۳-۷-۳ ورق‌های دیافراگم

- (۱) مصالح ورق‌های دیافراگم که دارای ضخامت مساوی یا بیش از ۳۰ میلی‌متر هستند، باید دارای خواص تایید شده در امتداد ضخامت بوده و از نظر طاقت نمونه شیار داده شده شاری، حداقل از رده J0 باشند.

- (۲) ضخامت ورق‌های دیافراگم باید حداقل ۵ میلی‌متر از ضخامت بال‌های تیر و حداقل ۳ میلی‌متر از ضخامت ورق‌های ستون بزرگ‌تر باشد. همچنین ضخامت ورق‌های دیافراگم باید به نحوی

تفاوت دو اتصال





Bahman Sobhani, Phd, PE
 شکل ۱۰-۷-۳-۱۰: اتصال گیردار تیر با مقطع کاهش یافته و دیافراگم عبوری از ستون (TD-RBS)

6/12/2025 437
 شکل ۱۰-۷-۳-۱۲: اتصال گیردار تیر با مقطع کاهش یافته و دیافراگم عبوری از ستون در قاب‌های خمشی

۱۰-۷-۳-۹ اتصال گیردار تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از ستون

(TD-WUFW)

اتصال گیردار تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از ستون (شکل ۱۰-۷-۳-۱۳) علاوه بر تأمین الزامات عمومی بخش ۱۰-۷-۳-۱، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشد.



شکل ۱۰-۷-۳-۱۳: اتصال گیردار تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از ستون (TD-WUFW)

در این نوع اتصال چرخش غیرالاستیک از طریق تسلیم تیر در ناحیه‌ای نزدیک به بر ورق‌های دیافراگم تأمین می‌شود. نحوه تسلیم در این نوع اتصال به واسطه اعمال ضوابط خاص این بخش در ۱۰-۷-۳-۱ تیرها

در این نوع اتصال، استفاده از مقاطع نورد شده I یا H شکل و مقاطع ساخته شده دارای مقطع I یا H شکل، به عنوان تیر مجاز است. همچنین:

- (۱) عمق مقطع تیر نباید از ۱۰۰۰ میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۲) جرم تیر نباید از ۳۰۰ کیلوگرم بر متر بیشتر باشد.
- (۳) ضخامت بال مقطع تیرها نباید از ۳۰ میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۴) در دو انتهای تیر، ناحیه حفاظت شده باید برابر فاصله از بر ورق دیافراگم تا یک برابر عمق مقطع تیر در نظر گرفته شود.
- (۵) در این نوع اتصال $S_H=0$ در نظر گرفته می‌شود.
- (۶) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن نباید از ۷ برای قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ برای قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

۱۰-۷-۳-۲ ستون‌ها

در این نوع اتصال، استفاده از مقاطع جعبه‌ای ساخته شده از ورق یا مقاطع قوطی شکل (HSS) به عنوان ستون مجاز است. همچنین:


- (۱) عمق و پهنای ستون نباید از ۷۵۰ میلی‌متر بیشتر باشد.
- (۲) ضخامت بال‌ها و جان‌های مقطع ستون باید به نحوی باشد که در ناحیه چشمه اتصال نیازی به ورق‌های مضاعف نباشد.

۱۰-۷-۳-۱۰ اتصال گیردار تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون

(TD-Widened)

اتصال گیردار تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون (شکل ۱۰-۷-۳-۱۰) علاوه بر تأمین

الزامات عمومی بخش ۱۰-۷-۳-۱۰، باید دارای شرایط مندرج در این بخش باشد.






(۷) نسبت دهانه آزاد تیر به عمق آن نباید از ۷ برای قاب‌های خمشی ویژه و از ۵ برای قاب‌های خمشی متوسط کمتر در نظر گرفته شود.

شکل ۱۰-۷-۳-۱۰: اتصال گیردار تیر با بال پهن شده و دیافراگم عبوری از ستون (TD-WIDENED)

سایر اتصالات پیش تائید شده خارج از مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان AISC358-22 موجود در استاندارد

SIDEPLATE MOMENT CONNECTION





SLOTTEDWEB™ (SW) MOMENT CONNECTION




Fig. 14.3. Slot widths and tolerances.








Fig. 14.2 Protected zones.

KAISER BOLTED BRACKET (KBB) MOMENT CONNECTION



(a)

(b)



(a)



(b)



(c)




(a)



(b)

وصله در اعضای تنبیر و ستون

اتصالات وصله تیر ، وصله



دلیل : اختلاف سختی این دو نوع قید و عمر هماهنگی و رفتار یکسان جوش و پیچ در انتقال نیروهای رفت و برگشتی ناشی از زلزله

۱۰-۳-۲-۱۱ الزامات عمومی لرزه‌ای اتصالات

۱۰-۳-۲-۱۱-۱ الزامات کلی اتصالات

الف) اتصالات، شامل وسایل اتصال و اجزای اتصال‌دهنده‌ای که بخشی از سیستم‌های باربر جانبی باشند، علاوه بر رعایت الزامات بخش ۱۰-۲-۹، باید الزامات تکمیلی داده‌شده در این بخش را نیز برآورده نمایند.

ب) پیچ‌ها و جوش‌ها نباید به‌طور هم‌زمان در تحمل هر یک از مؤلفه‌های نیروهای ناشی از بارهای زلزله در یک سمت اتصال به کار گرفته شوند.

۱۰-۲-۹-۸ ترکیب پیچ و جوش


وقتی که پیچ‌های معمولی یا پیچ‌های پر مقاومت در حالت اتصال اتکایی (غیر اصطکاکی) بصورت مشترک با جوش استفاده شود، نباید فرض کرد که آنها در تحمل بار با جوش سهیم هستند. در این صورت کل تنش در اتصال را باید جوش به تنهایی تحمل کند.

در صورت استفاده از ترکیب جوش و پیچ‌های پر مقاومت در اتصال اصطکاکی، می‌توان جوش و پیچ را در تحمل تنش‌ها سهیم فرض کرد مشروط بر اینکه در اتصال‌های برشی سوراخ پیچ‌ها از نوع استاندارد یا دارای شکاف‌های عمود بر جهت بار و جوش‌های گوشه تحت اثر بار طولی در نظر گرفته شده باشند. در چنین اتصال‌هایی، مقاومت موجود در پیچ‌ها را نباید بزرگتر از ۵۰ درصد مقاومت موجود پیچ‌ها در حالت اتکایی در نظر گرفت.

تقویت از طریق جوشکاری در خصوص ساختمان‌های موجودی که اتصالات آنها از نوع پیچی می‌باشد به شرطی مجاز است که پیچ‌های موجود از نوع اصطکاکی طراحی و اجرا شده باشند. در اینگونه موارد پیچ‌های موجود را می‌توان برای انتقال بارهای موجود فرض نموده و جوش باید


جزئیات بندی وصله ستون ها

الف) اتصال وصله ستون به هر یک از دو قطعه ستون وصله شونده باید با یک نوع وسیله اتصال، جوش یا پیچ پرمقاومت، انجام شود و در مقطع عدم تقارن ایجاد نکند. اتصال وصله به یکی از قطعات ستون تماماً جوشی و به دیگری تماماً پیچی نیز مجاز است.




۱۰-۳-۲-۱۱-۵ سوراخ‌های دسترسی جایگزین


در بخش‌های مشخص شده در این فصل، باید از دیتیل جایگزین برای سوراخ‌های دسترسی اتصالات خمشی مطابق شکل ۱۰-۳-۲-۱ استفاده شود. لبه جان باید از سطح بال تا سطح تورفتگی سوراخ دسترسی به صورت شیب‌دار، کاملاً یکنواخت و بدون گوشه‌های تیز باشد. حداکثر ناهمواری مجاز سطح لبه‌های تمام شده سوراخ‌های دسترسی برابر ۱۳ میکرون است.




اتصالات نوع الف و ب، فقط به صورت جوشی و اتصالات پ، ت، و ث، به صورت جوشی و پیچی توصیه می شوند. استفاده از اتصال نوع ث، برای شاهتیر پل های الزامی است.




(الف) وصله تیرورق ها اتصال لب به لب بال و جان




(ب) وصله تیرهای سبک نوردشده با اتصال لب به لب بال و وصله جان








(پ) وصله سه ورقی




(ت) وصله چهار ورقی




(ث) وصله هشت ورقی






وصله تیر با ۴ ورق اتصال (۲ ورق بال و ۲ ورق جان)



وصله تیر با ۸ ورق اتصال (۶ ورق بال و ۲ ورق جان)





یک نکته:

یکی از مشکلات اجرایی سقف های عرشه فولادی در سازه های فولادی با اتصالات پیچ و مهره وقتی است که به طور مثال از اتصال BFP (اتصال گیردار پیچی به همراه زیرسری و روسری) یا اتصال به اصطلاح درختی استفاده می شود و گاهی ورق عرشه فولادی را با خم کردن از روی اتصال عبور داده و به دلیل ضخامت بالای ورق روسری و وجود پیچ، گذراندن ورق از روی این ناحیه دشوار و البته ورق نیز له شده، و همچنین از ضخامت بتن روی عرشه نیز کاسته می شود.

یا به روش دیگر با بریدن ورق عرشه و جوش نبشی به بال بالایی تیر برای ورق عرشه فولادی، نشیمن ایجاد می شود که درست نیست. زیرا اتصال عضو اضافی در این ناحیه که ناحیه محافظت شده است مجاز نمی باشد.


در مورد سیستم درختی با وصله پیچی این مشکل بحرانی تر است.

برای کلیه ستون‌های ساختمان‌ها، شامل ستون‌های باربر و غیر باربر جانبی، فاصله محل درز وصله نباید از 1200 میلی‌متر به نزدیک‌ترین بال تیر متصل به ستون کوچک‌تر باشد.


استثناء:

(۱) در جایی که ارتفاع آزاد ستون کمتر از 2.4 متر باشد، محل وصله باید در وسط ارتفاع آزاد ستون در نظر گرفته شود.

(۲) ستون‌هایی که بال‌ها و جان‌های آن‌ها در کارخانه توسط جوش‌های شیاری با نفوذ کامل، وصله می‌شوند، می‌توانند در موقعیتی نزدیک‌تر به اتصال بال تیر به ستون قرار گیرند، مشروط بر آنکه این فاصله از اندازه بعد بزرگ‌تر ستون کوچک‌تر نباشند.




(الف) اتصال لب به لب بال و ورق وصله جان




(ب) اتصال با ورق وصله جان و جان


(۳) در ستون‌های جعبه‌ای ساخته شده از ورق، اگر اجرای ورق‌های پیوستگی از طریق بعد چهارم ستون و در کارخانه صورت گیرد، محل درز وصله ورق بعد چهارم ستون می‌تواند کوچک‌تر از اندازه بعد بزرگ‌تر ستون کوچک‌تر وصله‌شونده باشد، اما در هر حال نباید از نصف بعد بزرگ‌تر ستون کوچک‌تر وصله‌شونده، کمتر باشد.

(۴) در مواردی که درز لبه‌لب ورق‌های بال یا جان ستون‌های قوطی‌شکل (HSS) یا جعبه‌ای ساخته شده از ورق در کارخانه و به صورت شیاری با نفوذ کامل انجام شود و نیز استفاده از ورق‌های دیافراگم داخلی (ورق‌های پیوستگی) مدنظر باشد، محل درز وصله می‌تواند مطابق شکل ۱۰-۳-۲ درست در وسط چشمه اتصال و در امتداد محور طولی تیر باشد. در این حالت در محل درز وصله برای انجام جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده از ورق‌های پشت‌بند اجباری است.





(ت) اتصال با ورق وصله بال و جان با ورق پرکننده با ضخامت کمتر از 6mm



(ب) اتصال با ورق وصله بال و جان با ورق پرکننده با ضخامت بیش از 6mm

ت) در اتصالات پیچی اتکایی و پیش‌تنیده، در صورتی که ضخامت ورق‌های پرکننده مساوی یا کوچک‌تر از 6 میلی‌متر باشد، هیچ‌گونه کاهشی بر روی مقاومت برشی موجود پیچ‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. در غیر این صورت، باید یکی از الزامات زیر به کار گرفته شود:

۱- مقاومت برشی موجود پیچ‌ها با ضریب $0.85 \geq [1 - 0.0154(t-6)]$ کاهش داده شود، که در آن t ضخامت کل ورق‌های پرکننده به میلی‌متر است.


۲- لبه‌های ورق پرکننده به اندازه کافی ادامه یافته و به‌منظور توزیع یکنواخت نیروی کلی در محل وصله، با پیچ‌های اضافی به قطعه‌ای که روی آن قرار می‌گیرند، پیچ شود. در این حالت، اندازه محل اتصال باید به‌منظور سازگاری با تعداد کل پیچ‌ها افزایش یابد.

۳- لبه‌های ورق‌های پرکننده از طریق جوش گوشه به قطعه با ابعاد کوچک‌تر وصله‌شونده متصل شود. در هر حال برای این جوش‌ها رعایت محدودیت‌های مربوط به بعد حداقل و حداکثر جوش گوشه الزامی است.

ث) در اتصالات پیچی لغزش بحرانی در صورت وجود ورق‌های پرکننده در محل وصله، علاوه بر الزامات بند ۱۰-۲-۹-۳-۵، رعایت ضابطه اضافی دیگری الزامی نیست.


موقعیت وصله‌های کارگاهی

برای کلیه ستون‌های ساختمان‌ها، شامل ستون‌های باربر و غیر باربر جانبی، فاصله محل درز وصله نباید از ۱۲۰۰ میلیمتر به نزدیکترین بال تیر متصل به ستون کوچکتر باشد.





استثناء:


۱) در جایی که ارتفاع آزاد ستون کمتر از ۲.۴ متر باشد، محل وصله باید در وسط ارتفاع آزاد ستون در نظر گرفته شود.




۲) ستون‌هایی که بال‌ها و جان‌های آنها در کارخانه توسط جوش‌های شیاری با نفوذ کامل، وصله می‌شوند، می‌تواند در موقعیتی نزدیکتر به اتصال بال تیر به ستون قرار گیرند، مشروط بر آنکه این فاصله از اندازه بعد بزرگتر ستون کوچکتر نباشند.




۳) در ستون‌های جعبه‌ای ساخته شده از ورق، اگر اجرای ورق‌های پیوستگی از طریق بعد چهارم ستون و در کارخانه صورت گیرد، محل درز وصله ورق بعد چهارم ستون می‌تواند کوچکتر از اندازه بعد بزرگتر ستون کوچکتر وصله شونده باشد، اما در هر حال نباید از نصف بعد بزرگتر ستون کوچکتر وصله شونده، کمتر باشد.




ب) در وصله لب به لب بین ورق‌های با پهنا یا ضخامت متفاوت که در پال یا جان ستون به کار می‌روند، تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت، از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر، باید با شیب حداکثر 1.0 به 2.5 صورت گیرد.







تبصره: در صورتی که ابعاد مقاطع وصله شونده اختلاف قابل ملاحظه‌ای داشته و در محل وصله نیازمند تعبیه ورق‌های پرکننده‌ای با ضخامت بزرگ باشند، در این صورت همانند شکل ۱۰-۲-۹-۲۰ توصیه می‌شود ستون‌ها قبل از محل وصله کارگاهی، در کارخانه هم‌اندازه شده و از طریق جوش شیاری با نفوذ کامل به یکدیگر متصل شوند تا در هنگام نصب نیازی به تعبیه ورق‌های پرکننده نباشد.







(ث) اتصال با ورق سر



الف - وصله ستون بدون استفاده از ورق پرکننده
ب - وصله ستون استفاده از ورق پرکننده

اتصال پیچی وصله ستون





Bahman Sobhani.Phd,PE



6/12/2025

یک نکته: وصله غیر مستقیم جوشی

یکی از موارد بسیار مهم در ساخت اسکلت فلزی وصله غیر مستقیم جوشی ستون هاست. (بند ۱۰-۳-۲-۱۲)

با این الزامات طراحی وصله غیرمستقیم که در مبحث دهم آمده اولین راهی که به نظر می رسد این است که اصلاً از وصله غیر مستقیم استفاده نشود و وصله ستون ها بصورت مستقیم انجام شود موضوعی که شدنی است اما غیر از توانایی و مهارت به شهامت، شجاعت و اعتماد به نفس طراح و بخصوص سازنده نیاز است.






سوآلی که می خواهیم برای آن جوابی پیدا کنیم این است که برای کاهش
ضخامت ورق وصله غیر مستقیم ستون ها و بالطبع کاهش حجم
جوش چه پیشنهادی دارید؟

اتحادیه پادبندی معمولی و ویژه

در قاب‌های مهاربندی‌شده همگرایی ویژه اگر اتصال ورق گاست (ورق اتصال) هم به تیر و هم به ستون صورت گیرد، در این صورت اتصال تیر به ستون باید مطابق یکی از حالت‌های زیر باشد:

الف) پیکربندی اتصال مطابق ضوابط بند ۱۰-۳-۴-۲-۱-۹-۲-۱۰ الف به صورت یک اتصال ساده (مفصلی) باشد به نحوی که حداقل 0.025 رادیان قابلیت دوران داشته باشد. در شکل ۱۰-۳-۴-۲-۲


چند نمونه از پیکربندی‌های متداول اتصال مفصلی تیر به ستون که این الزام قابلیت دوران را تأمین می‌نمایند، نشان داده شده است



Rigid Connection

Moments are accounted
for in design

Bahman Sobhani, PhD, PE




Make sure to follow
shear-plate design
rules (e.g., max.
plate thickness)

Connection Similar to Shear plate


Rotational ductility provided
via bolt deformation

6/12/2025


470




(ب) اتصال مفصلی جوشی-پیچی به بال ستون



(الف) اتصال مفصلی تماماً پیچی به جان ستون





ت) اتصال مفصلی در فاصله دور از محل اتصال تیر به ستون





پ) اتصال تماماً پیچی به بال ستون

درست یا غلط؟





درست یا غلط؟



درست یا غلط؟

در قاب‌های مهاربندی‌شده همگرایی ویژه اگر اتصال ورق گاست (ورق اتصال) هم به تیر و هم به ستون صورت گیرد، در این صورت اتصال تیر به ستون باید مطابق یکی از حالت‌های زیر باشد:


الف) پیکربندی اتصال مطابق ضوابط بند ۱۰-۲-۹-۱-۲-الف به صورت یک اتصال ساده (مفصلی) باشد به نحوی که حداقل 0.025 رادیان قابلیت دوران داشته باشد. در شکل ۱۰-۳-۴-۲-۲ چند نمونه از پیکربندی‌های متداول اتصال مفصلی تیر به ستون که این الزام قابلیت دوران را تأمین می‌نمایند، نشان داده شده است

ب) پیکربندی اتصال به صورت یک اتصال گیردار باشد و مقاومت خمشی موردنیاز اتصال که باید همراه با مقاومت‌های موردنیاز اتصال مهاربندها در نظر گرفته شود، حداقل برابر کوچک‌ترین دو مقدار زیر باشد:



۱- حداکثر مقاومت خمشی مورد انتظار تیر برابر $1.1R_y M_p / \alpha_s$ که در آن M_p لنگر پلاستیک مقطع تیر، R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد تیر و مقدار α_s برابر 1.0 در LRFD و برابر 1.5 در ASD است.

۲- مجموع حداکثر مقاومت خمشی مورد انتظار ستون‌های بالا و پایین اتصال برابر $1.1(\sum R_y F_y Z) / \alpha_s$ که در آن Z برابر اساس مقطع پلاستیک مقطع ستون، R_y برابر نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون و F_y برابر تنش تسلیم مشخصه فولاد ستون است.


پ) اتصال تیر به ستون به صورت یک اتصال صلب خمشی مطابق الزامات اتصالات گیردار در قاب‌های خمشی معمولی طراحی شود.



Pin



Fixed



Seismic Detailing of Gusset Plates for Special Concentrically Braced Frames

By
Abolhasan Astaneh-Aji, Ph.D., P.E.
Professor
Department of Civil and Envr. Engineering, and
Center for Caltrans/State Risk Management
University of California, Berkeley

And
Rafael Sabelli, S.E.
Principal, Director of Technical Development
DASS Design Inc.
Structural Engineers
San Francisco and Oakland


Copyright © 2006 by Abolhasan Astaneh-Aji, Michael L. Cochran, and Rafael Sabelli.
All rights reserved.

توزیع نیرو در ورق بادبند




۱-۴-۹-۲-۱۰ مقاومت کششی موجود اجزای اتصال دهنده و نواحی تأثیر پذیر اعضا

تبصره: در تعیین سطح مقطع‌های فوق، پهنای مقطع جزء اتصال نباید از پهنای ویتمور مطابق شکل ۱۰-۹-۲-۱۶ بزرگتر در نظر گرفته شود. اگر پهنای ویتمور خارج از پهنای ورق اتصال قرار گیرد، پهنای ورق اتصال ملاک محاسبه خواهد بود.



$$W_{Whitmore} = b + 2\sqrt{3} L_w \quad (\text{for welded member}) \quad (2.1a)$$

$$W_{Whitmore} = b + 2\sqrt{3} L_{bc} \quad (\text{for bolted member}) \quad (2.1b)$$









(ب) اتصال پیچی

(الف) اتصال جوشی


شکل ۱۰-۹-۲-۱۶: پهنای ویتمور در محل اتصال اعضا به ورق اتصال (ورق گاست)

ظرفیت چرخش دورانی مهاربندی ویژه






(a) Linear hinge zone configured for out-of-plane buckling




(b) Elliptical hinge zone configured for out-of-plane buckling




(c) Knife plate configured for in-plane buckling

برای تامین دوران انتهای ورق بایستی به میزان حداقل ۲ و حداکثر ۴ برابر ضخامت ورق با انتهای مهاربند فاصله داشته باشد. (Astaneh-Asl et al., 1986)

$$\frac{l}{r} \leq \frac{3}{4} \sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 22 \text{ for } S235JR$$



پ) سازگاری دورانی برای گمانش خارج صفحه




ب) سازگاری دورانی برای گمانش خارج صفحه




ج) سازگاری دورانی برای گمانش درون صفحه


معادل سازی با ورق مستطیلی؟ مجاز یا غیر مجاز




پ) سازگاری دورانی برای کمانش خارج صفحه




ب) سازگاری دورانی برای کمانش خارج صفحه



ج) سازگاری دورانی برای کمانش درون صفحه





علت استفاده از ورق سخت کننده؟




علت استفاده از ورق سخت کننده؟

6/12/2025

482



کمانش ممکن است به صورت داخل صفحه و یا خارج از صفحه صورت گیرد.



معمولاً وقتی مقطع مهاربند قوطی یا دایره باشد
رخ می‌دهد

معمولاً وقتی محور ضعیف داخل صفحه باشد و یا
اتصال آن خارج از صفحه گیردار باشد رخ می‌دهد



در صورتی که کمانش مهاربند در داخل صفحه رخ دهد، مفصل خمیری در
داخل مهاربند و در صورتی که خارج صفحه رخ دهد، مفصل خمیری در ورق
اتصال ایجاد می‌شود.



In-Plane Buckling of Bracing Members




Out-of-Plane Buckling of Bracing Members





در صورتی که میزان فاصله انتهای مهاربند و خط فرض خمش زیاد باشد عضو مهاربندی بصورت صلب تغییرشکل داده و دو مفصل خمیری در ورق ایجاد می شود.






دلیل؟؟؟



$$A_e = U A_n \quad \text{مقطع خالص بحرانی}$$

$A_e < A_g$ due to:

slot ($A_n < A_g$), and
shear lag ($U < 1$)



حالت حدی: شکست در مقطع خالص



$$(0.75) A_e (F_u) \geq R_y F_y A_g$$



OR: $\frac{A_e}{A_g} \geq \frac{R_y F_y}{(0.75) F_u}$

$$\frac{A_e}{A_g} \geq \frac{1.2 \times 2400}{(0.75) 3700} \approx 1.04$$

برای فولاد ST37

همانطور که دیده می‌شود، مقطع نیاز به تقویت دارد. زیرا مقطع موثر از مقطع کل بیشتر می‌شود.





۱- مقطع تیر پیوند باید از نوع I شکل (نوردشده یا ساخته شده از ورق) یا از نوع قوطی‌شکل ساخته شده از ورق باشد. استفاده از مقاطع قوطی‌شکل نوردشده برای تیر پیوند مجاز نیست.

۳- جان (یا جان‌ها) باید از یک ورق تک بدون هرگونه ورق مضاعف متصل به آن در نظر گرفته شود و در آن نباید هیچ‌گونه بازشویی ایجاد شود.

۴- در تیرهای پیوند ساخته‌شده از ورق، اتصال جان (یا جان‌ها) به بال تیر باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد.

۵- تیرهای پیوند با مقطع قوطی‌شکل ساخته‌شده از ورق باید دارای شرایط $I_y > 0.67I_x$ باشند که در آن I_y ممان اینرسی مقطع تیر پیوند حول محور مرکزی در امتداد جان‌های مقطع و I_x ممان اینرسی مقطع تیر پیوند حول محور مرکزی عمود بر امتداد جان‌های مقطع است.


۱۰-۳-۴-۳-۶-۲ اتصالات تیرهای خارج از ناحیه پیوند به ستون

اتصالات تیرهای خارج از ناحیه تیر پیوند به ستون باید دارای شرایط زیر باشند.
در قاب‌های مهاربندی‌شده و اگر اتصال ورق گاست (ورق اتصال) هم به تیر و هم به ستون صورت گیرد، در این صورت اتصال تیر به ستون باید مطابق یکی از حالت‌های زیر باشد:

الف) پیکربندی اتصال مطابق ضوابط بند ۱۰-۲-۹-۱-۲ به صورت یک اتصال ساده (مفصلی) باشد به نحوی که حداقل 0.025 رادیان قابلیت دوران داشته باشد.

ب) پیکربندی اتصال به صورت یک اتصال گیردار باشد و مقاومت خمشی موردنیاز اتصال که باید همراه با مقاومت‌های موردنیاز اتصال مهاربندها در نظر گرفته شود، حداقل برابر کوچک‌ترین





الزامات ساخت و نصب سازه اسکلت فولادی

الف) وظایف سازنده اسکلت فولادی

- براساس مفاد این فصل و طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، سازنده سازه فولادی موظف به انجام کنترل کیفیت (QC) در موارد زیر است:
- تهیه مصالح^۱، تجهیزات و نیروی انسانی لازم
 - تهیه نقشه‌های اجرایی در هماهنگی با نقشه‌ها و مدارک فنی محاسباتی، تجهیزات و امکانات اجرایی
 - برشکاری، سوراخ‌کاری و مونتاژ قطعات
 - جوشکاری قطعات مونتاژ شده
 - آماده‌سازی سطوح، تمیزکاری و رنگ‌آمیزی قطعات
 - حمل قطعات ساخته شده به محل نصب
 - ایجاد امکانات لازم برای انبار کردن قطعات فولادی
 - پیش‌نصب قسمت‌های کار در محل کارگاه ساخت در صورت نیاز
 - برپاداشتن و تکمیل جوشکاری یا محکم کردن پیچ‌ها، مونتاژ قطعات طبق نقشه‌ها و کارهای تکمیلی

۱- در بعضی موارد این کار را کارفرما بر عهده می‌گیرد.

ب) وظایف نماینده کارفرما یا مقام قانونی مسئول

براساس مفاد این فصل و طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، تضمین کیفیت (QA) همه عملیات اجرایی بند

(الف) بر عهده نماینده کارفرما یا مقام قانونی مسئول است.

۱۰-۴-۲ مشخصات مصالح فولاد سازه‌ای

کلیه فولادهای سازه‌ای اعم از ورق، تیرآهن، ناودانی، نبشی، تسمه و غیره باید از انواع مورد اشاره در فصل‌های ۱۰-۱ تا ۱۰-۳ باشد.

قطعات فولادی باید از معایبی که به مقاومت یا شکل ظاهری آن لطمه می‌زند، عاری باشند. همه قطعات فولادی سازه ساختمان باید حتی‌الامکان یکپارچه باشد و از وصله کردن قطعات کوتاه خودداری شود، مگر آنکه محل درز جوشی یا وصله در نقشه‌های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت مهندس طراح برای وصله مورد نظر جلب شود.

هرگاه مطابق مفاد بند ۱۰-۱-۴ نیاز به تعیین مشخصات و انطباق مصالح فولادی باشد، نماینده کارفرما باید از هر محموله مصالح فولادی (مطابق تعریف انتهای این بخش) وارد شده به کارخانه یا مشابه آن به تعداد ۲ نمونه اتفاقی انتخاب و آزمایش‌های زیر را مطابق استانداردهای ملی یا بین‌المللی^۲ در مورد آن‌ها انجام دهد:

- برای همه نمونه‌ها آزمایش تعیین ترکیب آلیاژی فولاد
 - برای همه نمونه‌ها آزمایش تعیین مقاومت کششی با اندازه‌گیری تغییر شکل نسبی
 - برای همه نمونه‌ها آزمایش ضربه
- محموله مصالح فولادی جهت نمونه‌گیری شامل مقاطع مشابه با رده مقاومتی مشابه و محدوده ضخامت مشابه تهیه شده از یک منبع، به شرح زیر است:
- به ازای هر ۴۰ تن و کسر آن برای همه مقاطع
 - به ازای هر ۶۰ تن و کسر آن برای مقاطع سنگین با وزن واحد طول بیش از ۱۰۰ کیلوگرم بر متر
 - به ازای هر ۸۰ تن و کسر آن برای همه مقاطع با شماره ذوب یکسان براساس برچسب محصول

الف) سازنده موظف است براساس نقشه‌های محاسباتی ابتدا نقشه‌های اجرایی کارگاهی^۲ را تهیه و به تصویب طراح سازه برساند. کنترل مهندس طراح در حد انطباق با نقشه‌های محاسباتی و مشخصات فنی بوده و مسئولیت هندسه قطعات، فواصل سوراخ‌ها و زاویه پیچ‌ها برعهده سازنده اسکلت است.

ب) نقشه‌های اجرایی باید کلیه اطلاعات و جزئیات لازم برای برش‌کاری و ساخت قطعات اعم از ابعاد و اندازه‌ها، آماده‌سازی لبه‌ها، اندازه جوش‌ها، اندازه پیچ‌ها و سوراخ‌کاری را شامل شود.
پ) نقشه‌های اجرایی، باید جوش‌های کارخانه‌ای را از جوش‌های کارگاهی متمایز کرده، نوع اتصال (اتکایی، پیش‌تنیده و لغزش بحرانی) را مشخص نموده و نیز حد و روش سفت کردن پیچ‌ها و نوع سطوح تماس را به‌وضوح معین نماید.

ت) قبل از شروع به ساختن و نصب قطعات باید اندازه‌های مندرج در نقشه‌ها به‌منظور تطبیق کامل و جلوگیری از بروز هرگونه اشکال در موقع ساخت و نصب توسط سازنده به دقت کنترل شود.
ث) هر قطعه پس از آن که با اندازه و شکل مشخص شده در نقشه‌های اجرایی کارگاهی ساخته شد، باید با شماره مشخص شده در نقشه، علامت‌گذاری شود.

ج) برش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به یکدیگر به استثنای اتصالات وصله‌های کارگاهی (در محل)، باید در کارخانه سربویشیده و مجهز ساخت اسکلت‌های فولادی توسط استادکاران و کارگران ماهر و زیر نظر متخصص فن انجام شود.

چ) در تمام مراحل تولید، هر قطعه یا هر بسته از قطعه‌های مشابه از اجزای فولادی، باید قابل‌شناسایی باشند. شناسایی می‌تواند به‌وسیله دسته‌بندی یا به‌وسیله شکل و اندازه جزء یا با استفاده از علامت‌های قابل تشخیص و با دوام انجام گیرد. علامت‌گذاری باید به صورتی باشد که باعث ایجاد آسیب به قطعه نشود.


ح) علامت‌گذاری با مهرهای سخت برای فولادهای بالاتر از رده S355 مجاز نیست و در سایر موارد باید فقط در نواحی مشخصی به کار رود که بر مقاومت و شکل‌پذیری محصول تأثیری نداشته باشد.

الف) قطعات باید با ابعاد و شکل‌های لازم به دقت بریده شده و در محل‌های لازم سوراخ شوند. برش ورق‌هایی که در ساختن قطعات فولادی مصرف می‌شود باید توسط دستگاه برش حرارتی ریلی یا فرایندهای خودکار انجام گیرد. برای ورق‌های با ضخامت مساوی یا کمتر از 15 میلی‌متر، برش کاری توسط دستگاه گیوتین مجاز است. در این حالت لبه‌های برش باید کاملاً یکنواخت و خالی از ناهمواری‌های سطحی بیش از 0.5 میلی‌متر باشند. ناهمواری‌ها و زخم‌های بیش از حد مجاز را باید با سنگ زدن و در صورت لزوم تعمیرکاری توسط جوش، هموار کرد.

ب) در قطعات و نیمرخ‌های سنگین با ضخامت اجزای تشکیل‌دهنده بیش از 40 میلی‌متر، باید قبل از برش حرارتی، پیش‌گرمایش تا دمای حداقل 65 درجه سلسیوس انجام شود.

پ) برش انتهایی نیمرخ‌های فولادی که برای ساخت مهاربندها، تیرها، ستون‌ها و اتصالات آن‌ها مصرف می‌شوند، در صورت موافقت مهندس ناظر می‌تواند با اره یا برش حرارتی به صورت دستی انجام گیرد. در هر صورت کلیه ناصافی‌هایی که بر اثر برش کاری به وجود می‌آید، باید با سنگ زدن برطرف شوند.

ت) سوراخ کاری نهایی ورق‌ها و نیمرخ‌ها با ضخامت بیش از 15 میلی‌متر باید به کمک مت‌ه دوار انجام پذیرد. برای سوراخ‌های با قطر زیاد می‌توان ابتدا سوراخی با قطر کوچک‌تر توسط منگنه (پانچ) ایجاد نمود و سپس با مت‌ه، سوراخ را به قطر دلخواه رساند. قطعاتی که با پیچ به هم متصل می‌شوند در صورت امکان باید همه به هم خال جوش شده و با هم سوراخ کاری شوند. سوراخ کاری ورق‌ها و نیمرخ‌ها به کمک منگنه برای ضخامت‌های بیش از 15 میلی‌متر مجاز نیست.



الف) در صورتی که در اسناد پیمان مشخص شده باشد، پیمانکار موظف است تیرها و ستون‌های فولادی را در محل کارخانه یا پای کار پیش‌نصب نماید. هدف از پیش‌نصب قطعات فولادی حصول اطمینان از دقت ساخت و کیفیت جفت‌وجور شدن قطعات در هنگام نصب است.

ب) به هنگام پیش‌نصب باید حداقل 25 درصد از پیچ‌های هر اتصال که کمتر از دو پیچ نباشد، بسته شوند. پیچ‌های پیش‌نصب می‌توانند از نوع پیچ‌های معمولی انتخاب شوند.

ب) در نصب قاب‌های فولادی موارد زیر باید مدنظر قرار گیرند:

۱- قاب‌های سازه‌های فولادی باید به درستی برپا شده و مطابق محدودیت‌ها و رواداری‌های ارائه‌شده در بخش ۱۰-۴-۸ نصب شوند. در حین نصب، سازه باید برای تحمل بارهای مرده و سایر بارهای حین نصب ایمن باشد. مهاربندهای موقت باید در محل‌هایی که سازه تحت بارهای ناشی از تجهیزات و عملیات اجرایی قرار می‌گیرد، تأمین شود. این مهاربندها تا زمانی که برای تأمین ایمنی نیاز باشد، باید در جای خود باقی بمانند.

۲- تا زمانی که بخش‌های مختلف سازه نصب‌شده مطابق مدارک ساخت شاقول نشده باشند، نباید هیچ‌یک از اتصالات جوشی یا پیچی دائمی آن و نیز سقف‌ها شامل اتصالات عرشه‌های فولادی (در صورت کاربرد) اجرا شود.

۳- نبود سطح تماس کامل بین سطوح با فاصله کمتر از 2 میلی‌متر، صرف‌نظر از نوع اتصال (جوش شیارى با نفوذ نسبی یا پیچی)، مجاز است. اگر این فاصله بین 2 تا 6 میلی‌متر باشد و بررسی مهندسی نشان دهد که سطح تماس کافی وجود ندارد، باید فواصل خالی با پرکننده فولادی مناسب پر شوند. فولاد پرکننده صرف‌نظر از نوع قطعه اصلی، می‌تواند از جنس فولاد نرمه ساختمانی باشد.

الف) صفحات پای ستون‌ها (کف‌ستون‌ها) باید مطابق ضوابط زیر اجرا شوند:

۱- به جز موارد اشاره‌شده در بندهای ۲ و ۳، استفاده از ورق‌های اتکایی و صفحه‌ستون‌ها (کف‌ستون‌ها) تا ضخامت حداکثر 50 میلی‌متر بدون صفحه تراشی، مشروط به ایجاد سطح اتکایی صاف و بدون زخم مجاز است. ورق‌های با ضخامت 50 تا 100 میلی‌متر را می‌توان با پرس کردن صاف نمود. اگر پرس در دسترس نبود، می‌توان از صفحه تراشی برای دستیابی به سطح صاف و بدون زخم استفاده کرد. برای ورق‌های با ضخامت بیش از 100 میلی‌متر باید از فرزکاری استفاده نمود.

۲- سطح زیرین ورق‌های اتکایی و صفحه‌ستون‌ها (کف‌ستون‌ها) که با دوغاب ریزی تماس اتکایی کامل با شالوده برقرار می‌کند، نیازی به صفحه تراشی ندارد.

۳- در صورتی که برای اتصال ستون به صفحه‌ستون از جوش شیارى با نفوذ کامل استفاده شده باشد، نیازی به صفحه تراشی سطح فوقانی ورق اتکایی نیست.

۴- سوراخ میل‌مهارها را می‌توان با استفاده از برش حرارتی براساس ضوابط بخش ۱۰-۴-۳-۲ ایجاد کرد.

۵- در مواردی که آب می‌تواند در اعضای با مقطع قوطی شکل در زمان ساخت یا در طول مدت بهره‌برداری جمع شود، باید با ایجاد سوراخ زهکش در صفحه پای ستون زهکشی شود یا از عضو در برابر نفوذ آب محافظت شود.

۶- صفحه‌ستون (کف‌ستون) باید در رقوم ارتفاعی صحیح تراز شده و تماس اتکایی کامل با بتن یا مصالح بنایی به کمک گروت داشته باشد. در صورتی که برای نصب سازه نیاز به تعبیه سوراخ‌های با قطر بزرگ‌تر از سوراخ استاندارد باشد، باید الزام مورد ب-۵ از بند ۱۰-۲-۳-۲ تأمین شود.

۱۰-۴-۲ آزمایش‌های غیر مخرب جوش

آزمایش فراصوت (UT)، آزمایش ذرات مغناطیسی (MT)، آزمایش مواد نافذ (PT) و آزمایش پرتونگاری (RT) در صورت نیاز باید منطبق با ضوابط آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران به‌وسیله واحد تضمین کیفیت انجام شود. در جدول ۱۰-۴-۴ میزان آزمایش‌های غیر مخرب جوش ارائه شده

است. نتیجه تمام این آزمایش‌ها باید در پرونده‌های مخصوص ثبت شده و با تفسیر در اختیار ناظر کارفرما قرار گیرند. تفسیر ناظر از نتایج آزمایش قطعی تلقی می‌شود.

نوع جوش مورد آزمایش	نوع آزمایش	درصد آزمایش‌ها برای گروه‌بندی اهمیت ساختمان مطابق استاندارد ۲۸۰۰		
		۱ و ۲	۳	۴
۱- همه جوش‌ها	بازرسی چشمی (VI)	100	100	100
۲- جوش‌های لب‌به‌لب عرضی بال‌های کششی، اعضای کششی خرپاها، یک‌ششم عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی و جوش شیار ی ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر به ستون	پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	100	75	25
۳- جوش‌های لب‌به‌لب طولی بال‌های کششی و اعضای کششی خرپاها	پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	10	5	—
۴- جوش‌های لب‌به‌لب عرضی و طولی در بال‌های فشاری و اعضای فشاری خرپاها و ستون‌ها	پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	20	10	—
۵- جوش‌های لب‌به‌لب عرضی جان تیرها که شامل بند ۲ فوق نیست و جوش‌های لب‌به‌لب طولی جان تیرها	پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	20	10	—
۶- جوش گوشه بال به جان و سخت‌کننده‌ها	رنگ نافذ (PT) یا ذرات مغناطیسی (MT)	10	10	5
۷- جوش‌های گوشه اتصالات مهاربندها و اتصالات تیر به ستون	رنگ نافذ (PT) یا ذرات مغناطیسی (MT)	100	20	10

گروه ۱- ساختمان‌های «با اهمیت خیلی زیاد»

این گروه شامل دو دسته زیر است:

الف- ساختمان‌های ضروری:

این گروه شامل ساختمان‌هایی است که قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره‌برداری از آنها غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می‌شود؛ مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، مراکز آتش‌نشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، ساختمان‌های نیروگاه‌ها و تأسیسات برق‌رسانی، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون، تأسیسات نظامی و انتظامی، مراکز کمک‌رسانی و به‌طور کلی تمام ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر می‌باشد.

ب- ساختمان‌های خطرزا:

این گروه شامل ساختمان‌ها و تأسیساتی است که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه‌مدت و درازمدت برای محیط زیست می‌شوند، مانند کارخانه‌های تولیدکننده مواد شیمیایی خاص.

گروه ۲- ساختمان‌های «با اهمیت زیاد»

این گروه شامل سه دسته زیر است:

الف- ساختمان‌هایی که خرابی آنها موجب تلفات زیاد می‌شود، مانند مدارس، مساجد، استادیوم‌ها، سینما و تئاترها، سالن‌های اجتماعات، فروشگاه‌های بزرگ، ترمینال‌های مسافری و یا هر فضای سرپوشیده دیگری که محل تجمع بیش از ۳۰۰ نفر در زیر یک سقف باشد.

گروه ۳- ساختمان‌های «با اهمیت متوسط»

این گروه ساختمان‌ها شامل کلیه ساختمان‌های مشمول این آیین‌نامه، بجز ساختمان‌های عنوان شده در سه گروه دیگر می‌باشند، مانند ساختمان‌های مسکونی و اداری و تجاری، هتل‌ها، پارکینگ‌های چندطبقه، انبارها، کارگاه‌ها، ساختمان‌های صنعتی

گروه ۴- ساختمان‌های «با اهمیت کم»

این گروه شامل دو دسته زیر است:

الف- ساختمان‌هایی که خسارت نسبتاً کمی از خرابی آنها حادث می‌شود و احتمال بروز تلفات جانی انسانی در آنها بسیار کم است، مانند انبارهای کشاورزی،

۱) ورق‌های با ضخامت کمتر یا مساوی ۸ میلی‌متر نیاز به آزمایش پرتونگاری (RT) یا فراصوت (UT) ندارند.

۲) ساختمان‌های گروه ۳ دارای ۴ طبقه یا بیشتر روی سطح زمین، مطابق گروه‌های ۱ و ۲ ارزیابی می‌شوند.

۱۰-۴-۴-۳ ضوابط اجرایی

۱۰-۴-۴-۱-۳ شرایط غیرمجاز جوشکاری

جوشکاری در شرایط زیر مجاز نیست:

الف) زمانی که دمای محیط کار کمتر از ۱۰- درجه سلسیوس است.

ب) زمانی که دمای فلز پایه کمتر از مقادیر ذکرشده در جدول ۱۰-۴-۵ است.

پ) زمانی که سطح کار مرطوب یا در معرض بارش باران و برف است.

ت) زمانی که محل جوشکاری در معرض وزش باد با سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر بر ساعت است.

ث) زمانی که پرسنل جوشکاری تحت شرایط غیر ایمن و نامتعادل هستند.

جدول ۱۰-۴-۵: حداقل پیش‌گرمایش و درجه حرارت عبورهای میانی

طبقه	نوع فولاد	روش جوشکاری	مشخصات ورق	
			ضخامت ورق (میلی‌متر)	حداقل درجه حرارت ورق (سانتی‌گراد)
A	St37 St52	جوش دستی با الکتروود روکش دار (غیر از الکتروودهای کم هیدروژن)	≤ 20	20
			$20 < t \leq 40$	65
			$40 < t \leq 65$	110
			$t > 65$	150
B	St37 St52	جوش دستی با الکتروود روکش دار کم هیدروژن جوش زیرپودری جوش تحت حفاظ گاز (الکتروود فلزی یا تنگستن) جوش با الکتروود توپودری	≤ 20	10
			$20 < t \leq 40$	20
			$40 < t \leq 65$	65
			$t > 65$	110
C	$F_y \geq 400 \text{ MPa}$	جوش دستی با الکتروود روکش دار کم هیدروژن جوش زیرپودری جوش تحت حفاظ گاز (الکتروود فلزی یا تنگستن) جوش با الکتروود توپودری	≤ 20	10
			$20 < t \leq 40$	65
			$40 < t \leq 65$	110
			$t > 65$	150

۱۰-۴-۲-۱ نرخ مردودی آزمایش پرتونگاری یا فراصوت^۹

نرخ مردودی آزمایش پرتونگاری یا فراصوت از تقسیم تعداد جوش‌های معیوب به جوش‌های کامل به دست می‌آید. جوش‌هایی که دارای ناپیوستگی در حد قابل قبول هستند، در هنگام تعیین نرخ مردودی نباید جزو جوش‌های معیوب حساب شوند. برای ارزیابی نرخ مردودی جوش‌های پیوسته با طول بیش از یک متر و گلوی مؤثر جوش حداکثر 25 میلی‌متر، هر 300 میلی‌متر به عنوان یک جوش در نظر گرفته می‌شود. برای ارزیابی نرخ مردودی جوش‌های پیوسته با طول بیش از یک متر طول و گلوی مؤثر بیش از 25 میلی‌متر، هر 150 میلی‌متر به عنوان یک جوش در نظر گرفته می‌شود.

۱۰-۴-۲-۲ کاهش تعداد آزمایش پرتونگاری با فراصوت

در پروژه‌هایی که تعداد حداکثر 40 جوش داشته باشند، نباید هیچ کاهشی در میزان آزمایش‌های پرتونگاری یا فراصوت صورت گیرد. در حالتی که در ابتدا مقرر شده باشد که 100 درصد جوش‌ها تحت آزمایش پرتونگاری یا فراصوت قرار گیرند، برای یک جوشکار مشخص می‌توان این میزان را تا 25 درصد کاهش داد، مشروط بر آنکه نرخ مردودی جوش‌های اجرا شده توسط آن جوشکار حداکثر 5 درصد باشد. در هر پروژه باید به تعداد حداقل 40 جوش کامل اجرا شده باشد تا این ارزیابی برای کاهش تعداد آزمایش‌ها صورت گیرد.

۱۰-۴-۲-۳ افزایش تعداد آزمایش پرتونگاری یا فراصوت

در حالتی که از ابتدا مقرر شده باشد که 10 درصد از جوش‌ها تحت آزمایش پرتونگاری یا فراصوت قرار گیرند، در صورتی که نرخ مردودی جوش‌های اجرا شده توسط یک جوشکار مشخص بیش از 5 درصد باشد، این میزان باید به 100 درصد افزایش یابد. باید تعداد حداقل 20 جوش کامل قبل از اعمال این افزایش‌ها اجرا شده باشد. اگر نرخ مردودی برای جوش‌های اجرا شده توسط جوشکاری برای تعداد حداقل 40 جوش کامل به 5 درصد یا کمتر کاهش یابد، میزان آزمایش‌های پرتونگاری یا فراصوت را مجدداً می‌توان به 10 درصد کاهش داد.

۱۰-۴-۳-۷-۱ دستورالعمل جوشکاری پیش‌تأییدشده

دستورالعمل‌های جوشکاری که از همه لحاظ منطبق بر ضوابط آیین‌نامه جوشکاری ایران (نشریه ۲۲۸) باشند، می‌توانند به‌عنوان پیش‌تأییدشده فرض شوند. این جوش‌ها را می‌توان از آزمایش‌های ارزیابی معاف کرد. در هر حالت مشخصات فنی خصوصی به‌منظور حصول اطمینان از سلامت و کیفیت جوش، می‌تواند آزمایش ارزیابی دستورالعمل جوشکاری را الزام نماید.

۱۰-۴-۳-۷-۲ متغیرهای پایه در دستورالعمل جوشکاری پیش‌تأییدشده

دستورالعمل جوشکاری پیش‌تأییدشده باید توسط سازنده به‌صورت کتبی تهیه شده و برای مراجعه در دسترس باشند. دستورالعمل‌های جوشکاری پیش‌تأییدشده می‌تواند مطابق فرمت آیین‌نامه جوشکاری تهیه شود، لیکن درج اطلاعات زیر در آن الزامی است:

- ۱- شدت جریان (آمپراژ)
- ۲- اختلاف پتانسیل (ولتاژ)
- ۳- سرعت حرکت الکترود
- ۴- دبی گاز محافظ
- ۵- نوع الکترود
- ۶- دمای پیش‌گرمایش
- ۷- وضعیت جوشکاری
- ۸- نوع بازرسی

تغییر در هر یک از پارامترهای فوق باید با تأیید نماینده کارفرما امکان‌پذیر بوده و در صورت تغییر، نیاز به تدوین دستورالعمل جوشکاری جدید است. همچنین می‌توان از ترکیبی از دستورالعمل‌های پیش‌تأییدشده و نشده در کار استفاده نمود، مشروط بر اینکه محدودیت‌های اساسی هر دو دستورالعمل، موردتوجه قرار گیرد.

با تشکر از توجه شما